

MG Lite / MG V2 微单稳定器

固件升级操作说明

注意


- 固件升级前请先安装电池。
- 该升级软件暂只支持Windows 操作系统。
- 请严格按照步骤操作，确保在软件上打开串口后再连接稳定器。
- 如果需要读取稳定器当前使用的固件版本号请执行以上连接步骤1-6步。




1. 请在飞宇官方网站下载USB驱动程序并正确安装，下载“Gimbal-Update-3AXIS”固件升级软件以及MG Lite / MG V2稳定器的固件。
2. 成功安装USB 驱动程序之后 ,按上图将 USB 数据线接入电脑 ,另一头(Micro) 连接到稳定器手柄的USB端口，在电脑的设备管理器中查看系统分配的端口号（如果端口号大于10的请修改到10以内的可用端口）。
3. 打开稳定器固件升级软件“Gimbal-Update-3AXIS”。




4. 软件界面如图：




5. 选择正确的端口号（与步骤2中查看到的端口号一致，例如COM4），波特率（115200），点击 OPEN 按钮打开串口。




6. 长按 **功能键，绿灯亮起后松开**，成功连接之后软件窗口会提示连接成功和当前固件版本信息（如图，“LINK OK! VERSION 1.44”）。




7. 点击 **OPEN FILE** 按钮，选择正确的固件。



8. 点击 **UPDATE** 按钮，开始升级，软件窗口将提示升级进程。



9. 数据发送完成后提示如下，点击 **确认** 按钮以确认升级进程完成。关闭升级软件，并移除USB线，同时长按功能键关闭稳定器。



—— END ——

备注 : 我公司保留未经通知随时更改对本说明书的最终解释权和修改权 ! 最新版本的更新将在我公司网站 www.feiyu-tech.com 公布。