



AK2000C 相机可控列表 (WIFI控制)

Table with columns: 相机品牌, 相机型号, 控制方式, 拍照, 录像, 拍照/录像切换, 感光度 (ISO) 调节, 曝光补偿 (EV) 调节, 白平衡 (WB) 调节, 半按快门对焦, 电子聚焦 (HyperLink遥控器), 电子变焦 (HyperLink遥控器), 相机固件版本, HUB 固件版本, 备注. Includes models like a9, a7 III, a7R III, etc.

注意: 1. "√"表示支持该选项, "×"表示不支持该选项. 2. HyperLink遥控器为选配件, 需要单独购买.



AK2000C 相机可控列表 (控制线控制)

Table with columns: 相机品牌, 相机型号, 控制方式, 拍照, 录像, 拍照/录像切换, 感光度 (ISO) 调节, 曝光补偿 (EV) 调节, 白平衡 (WB) 调节, 半按快门对焦, 电子聚焦 (HyperLink遥控器), 电子变焦 (HyperLink遥控器), 相机固件版本, HUB 固件版本, 备注. Includes models like RX100 III, RX100 IV, RX100M5, etc.

注意: 1. 稳定器和相机连接好后, 先打开稳定器再打开相机, 需要大约5秒钟才能完成连接. 2. 当相机置于拍照时, 稳定器切换成录像模式时, 相机的部分按键将不响应指令.

注意: 1. 相机在"使用智能手机控制"功能关闭时, 网络-使用智能手机控制-关闭. 2. 将相机的"USB连接"功能设置为"电脑遥控".

注意: 1. 相机在"使用智能手机控制"功能关闭时, 网络-使用智能手机控制-关闭. 2. 将相机的"USB连接"功能设置为"电脑遥控".

注意: 1. 相机在"使用智能手机控制"功能关闭时, 网络-使用智能手机控制-关闭. 2. 将相机的"USB连接"功能设置为"电脑遥控".

注意: 1. 相机在"使用智能手机控制"功能关闭时, 网络-使用智能手机控制-关闭. 2. 将相机的"USB连接"功能设置为"电脑遥控".

注意: 1. 相机在"使用智能手机控制"功能关闭时, 网络-使用智能手机控制-关闭. 2. 将相机的"USB连接"功能设置为"电脑遥控".

注意: 1. 相机在"使用智能手机控制"功能关闭时, 网络-使用智能手机控制-关闭. 2. 将相机的"USB连接"功能设置为"电脑遥控".

注意: 1. 相机在"使用智能手机控制"功能关闭时, 网络-使用智能手机控制-关闭. 2. 将相机的"USB连接"功能设置为"电脑遥控".

注意: 1. 相机在"使用智能手机控制"功能关闭时, 网络-使用智能手机控制-关闭. 2. 将相机的"USB连接"功能设置为"电脑遥控".

注意: 1. 相机在"使用智能手机控制"功能关闭时, 网络-使用智能手机控制-关闭. 2. 将相机的"USB连接"功能设置为"电脑遥控".

注意: 1. 相机在"使用智能手机控制"功能关闭时, 网络-使用智能手机控制-关闭. 2. 将相机的"USB连接"功能设置为"电脑遥控".

注意: 1. 相机在"使用智能手机控制"功能关闭时, 网络-使用智能手机控制-关闭. 2. 将相机的"USB连接"功能设置为"电脑遥控".

注意: 1. 相机在"使用智能手机控制"功能关闭时, 网络-使用智能手机控制-关闭. 2. 将相机的"USB连接"功能设置为"电脑遥控".

注意: 1. 相机在"使用智能手机控制"功能关闭时, 网络-使用智能手机控制-关闭. 2. 将相机的"USB连接"功能设置为"电脑遥控".

注意: 1. 相机在"使用智能手机控制"功能关闭时, 网络-使用智能手机控制-关闭. 2. 将相机的"USB连接"功能设置为"电脑遥控".

注意: 1. 相机在"使用智能手机控制"功能关闭时, 网络-使用智能手机控制-关闭. 2. 将相机的"USB连接"功能设置为"电脑遥控".