

AK2000C可控相机列表(线控)

品牌	系列型号	配线型号	相机控制功能	相机/镜头设置注意事项	相机版本	HUB固件要求		
索尼	α6300	Type-C to Mult快门线	1. 拍照 2. 开始/停止录像 3. 半按聚焦 4. 切换拍照/录制	1.请先将稳定器开机，再插入控制线 2.使用Type-C to Micro (A03) 数据线可以给Sony相机充电，但不能控制，使用Type-c to Multi 快门线可以线控相机，但不能给相机充电	2.00	AK2000c_HUB_V1 04		
	α6400				1.00			
	α6500				2.00			
	α6100				1.00			
	α6600				1.00			
	α7R IV				1.00			
	α7R III				3.01			
	α7 III(A7M3)				3.00			
	α7SII				2.00			
	α7RII				4.00			
	α7II				4.00			
	α7R				2.00			
	α9				6.00			
	RX100 IV(RX100M4)				1.30			
RX100 VII(RX100M7)	1.00							
佳能	M50	Type-c to micro (A03)	1. 拍照 2. 开始/停止录像	---	1.0.0	AK2000c_HUB_V1 04		
	EOS R	Type-c to TypeC (C02)	1. 拍照 2. 开始/停止录像		1.0.0			
	M6 mark II		1.0.0					
	G7X mark III		1. 拍照 2. 开始/停止录像	需要关闭WIFI连接	1.0.1			
	EOS 200D II	Type-c to micro (A03)	1. 拍照 2. 开始/停止录像 3. 切换拍照/录制	可通过云台按键切换拍照录像	1.0.0			
	EOS 90D				1.0.0			
	80D	Type-c to mini ( B02) (未标配)	1. 拍照 2. 开始/停止录像		1.0.2			
	6D				1.3.5			
	5D MarkIII				1.0.3			
	6D MarkII				1.0.3			
松下	GH5s	Type-c to Type-c (C02)	1. 拍照 2. 开始/停止录像		1、USB模式选择PC(Tether) 2、WiFi和USB线控不能同时使用	1.2	AK2000c_HUB_V1 04	
	GH4	松下快门线Type C to DC2.5	1. 拍照 2. 开始/停止录像		需手动切换至相机录像模式，才能通过线控执行录像	2.7		
	G9					2.0		
尼康	Z7	Type-c to TypeC (C02)	1. 拍照 2. 开始/停止录像		1、开启相机后，需要等待几秒钟的时间相机才能成功连接 2、使用云台控制功能时请确保相机实时取景功能开启 (LV) 3、执行录像需要将相机调至录像档位	1.00	AK2000c_HUB_V1 04	
	Z6			2.00				
	D7500	Type-c to micro (A03)		1、开启相机后，需要等待几秒钟的时间相机才能成功连接 2、使用云台控制功能时请确保相机实时取景功能开启 (LV) 3、相机需在录像模式下开机，HUB才能控制相机端录像 4、录像只有灯光显示，相机屏幕不显示时长		1.00		
富士	X-T200	Type-C to TRS3.5(T03) (未标配)	1. 拍照 2. 开始/停止录像 3. 半按聚焦	1、需将“麦克风/遥控快门设置”选择为“遥控”，具体操作：进入设置界面，视频设置) 麦克风/遥控快门设置) 遥控 2、需手动将相机模式切换到录像模式才能通过线控执行录像	1.00	AK2000c_HUB_V1 04		
	X-T30	Type-C to TRS2.5 (T02)			1.00			
	X-T20				2.01			
	x-T4				1.00			
	X-A5				1.00			
	X-T100				1. 拍照 2. 半按聚焦		需将“麦克风/遥控快门设置”选择为“遥控”，具体操作：进入设置界面，拍摄设置5) 动态影像设置) 麦克风/遥控快门设置) 遥控	2.00
	X-H1				1. 拍照 2. 开始/停止录像		---	2.01
	X-T3				1. 拍照 2. 开始/停止录像 3. 半按聚焦		---	3.01