

AK2000S可控相机列表(WiFi控制)

品牌	相机型号	拍摄	开始/结束录制	拍照/录制切换	变焦	聚焦	参数调节
索尼	Rx100 V(RX100M4)	√	√	×	√	×	WiFi,ISO,EV
	Rx100 V(RX100M5)	√	√	×	√	×	EV
	Rx100 V(RX100M6)	√	√	×	√	×	WiFi,ISO,EV
	a6100	√	√	√	√	×	EV
	a6100-16-GB	√	√	×	√	×	WiFi,ISO,EV
	a6000	√	×	×	√	×	EV
	a6300-16-70	√	√	×	√	×	WiFi,ISO,EV
	a6300-16-GB	√	√	×	√	×	WiFi,ISO,EV
	a6300-16-70	√	√	×	×	×	EV
	a6400-16-GB	√	√	×	√	×	WiFi,ISO,EV
	a9	√	√	×	×	×	WiFi,ISO
	a7 III (A7M3)	√	√	×	√	×	WiFi,ISO
	a7R III	√	√	×	×	×	WiFi,ISO,EV
	a7 II (A7M2)	√	√	×	×	×	EV
	a7S II	√	√	×	√	×	EV
	a7R II	√	√	×	×	×	EV
	a7S	√	√	×	×	×	EV
a7R	√	√	×	√	×	EV	
a7	√	√	×	×	×	EV	
佳能	M50	√	√	√	×	×	-
	EOS R	√	√	√	×	×	ISO,EV
	EOS 300D-R	√	√	√	×	×	ISO,EV
	M6 mark II	√	√	√	×	×	ISO,EV
	EOS RP	√	√	√	×	×	ISO
	G7X mark III	√	√	√	√	×	ISO
	EOS 90D	√	√	√	×	×	ISO,EV
	EOS 80D	√	√	√	×	√	WiFi,ISO,EV
	EOS 5D Mark II	√	√	√	×	√	WiFi,ISO,EV
	EOS 4D	√	×	×	×	√	WiFi,ISO,EV
	EOS 200D	√	√	√	×	√	WiFi,ISO,EV
	EOS 5D Mark IV	√	√	√	×	√	WiFi,ISO,EV
	EOS 70D	√	×	×	×	×	ISO,EV
	EOS 73D	√	√	√	×	√	ISO,EV
松下	GH5	√	√	√	×	√	WiFi,ISO,EV
	GH5 (MFG, SEL, AFS, PHS (H-HS120G))	√	√	√	×	√	WiFi,ISO,EV
	GH5S	√	√	√	×	√	WiFi,ISO,EV
	DC-GH60G-K	√	√	√	×	√	WiFi,ISO,EV
	DC-GH60G	√	√	√	√	√	WiFi,ISO,EV
	DC-GH70G	√	√	√	×	√	WiFi,ISO,EV
	DC-GH100G	√	√	√	×	√	WiFi,ISO,EV
	DMC-GH85 (SEL, AFS, PHS)	√	√	√	×	√	WiFi,ISO,EV
	DMC-GH85 (MFG)	√	√	√	×	√	WiFi,ISO

AK2000S可控相机列表(遥控)

品牌	系列型号	遥控型号	相机控制功能	相机/镜头设置注意事项	相机版本	
索尼	a6300	Type-C to Multi(选)	1. 拍照 2. 开始/停止录像 3. 半按/变焦/变焦	-	2.00	
	a6400				1.00	
	a6500				2.00	
	a6100				1.00	
	a6000				1.00	
	a7R IV				1.00	
	a7R III				2.01	
	a7 III(A7M3)				1.00	
	a7SII				2.00	
	a7RII				4.00	
	a7II				4.00	
	a7R				2.00	
	a9				4.00	
	Rx100 V(RX100M4)				1.20	
Rx100 V(RX100M7)	1.00					
佳能	M50	USB 2.0线 micro (A01)	1. 拍照 2. 开始/停止录像	-	1.0.0	
	EOS R	USB 2.0线 Type(C)01)	1. 拍照 2. 开始/停止录像 3. 电子取景	使用电子取景时，镜头需安装在AF模式	1.0.0	
	EOS RP				1.2.0	
	M6 mark II				1.0.0	
	EOS R				1.0.0	
	G7X mark III	1. 拍照 2. 开始/停止录像	需要关闭WiFi连接	1.0.1		
	EOS 90D	USB 2.0线 micro (A01)	1. 拍照 2. 开始/停止录像 3. 电子取景	使用电子取景时，镜头需安装在AF模式。可通过相机按钮/相机/设置使用电子取景时，镜头需安装在AF模式	1.0.0	
	EOS 200D-R	USB 2.0线 Micro B2 (A02)	1. 拍照 2. 开始/停止录像 3. 电子取景	使用电子取景时，镜头需安装在AF模式	1.1.2	
	80D				1.00	
	4D				使用电子取景时，镜头需安装在AF模式	1.2.5
	5D MarkIII					1.0.3
	松下	GH5s	USB 2.0线 Type(C)01)	1. 拍照 2. 开始/停止录像 3. 电子取景	1. 拍摄模式选择 PC(Future) 2. WiFi和USB不能同时使用 3. 电子取景时镜头需安装在AF模式	1.2
GH		松下快门线 Type C to DC2.5	1. 拍照 2. 开始/停止录像	1. 快门/遥控/遥控模式	2.0	
GH4					2.7	
尼康	Z7	USB 2.0线 Type(C)01)	1. 拍照 2. 开始/停止录像 3. 电子取景	1. 开始录制时，需要等待几秒等待时间相机才能成功连接 2. 使用相机控制功能时请确保相机处于电源功能开启 (LV) 3. 相机取景器使用相机取景器取景 4. 电子取景，镜头需安装在AF模式，且比较慢	1.00	
	Z6				2.00	
	D7500	USB 2.0线 Micro (A01)	1. 拍照 2. 开始/停止录像 3. 电子取景	1. 开始录制时，需要等待几秒等待时间相机才能成功连接 2. 使用相机控制功能时请确保相机处于电源功能开启 (LV) 3. 相机取景器使用相机取景器取景 4. 电子取景，镜头需安装在AF模式，且比较慢 5. 取景灯灯光指示，相机取景器不显示时长	1.0.0	
	富士	X-T20	Type-C to BNC2.5 (702)	1. 拍照 2. 开始/停止录像 3. 半按/变焦	1. 选择“望远/遥控快门设置”选择为“遥控”，具体操作：进入设置界面，按[设置] 望远/遥控快门设置) 按2. 将手动控制相机模式切换	2.01
X-T20		1.00				
X-T4		1.00				
XA-5		2.00				
X-A7		Type-C to BNC2.5 (702)	1. 拍照 2. 半按/变焦	1. 选择“望远/遥控快门设置”选择为“遥控”，具体操作：进入设置界面，按[设置] 望远/遥控快门设置) 按2. 将手动控制相机模式切换	1.00	
XE-100					2.00	
XH-1					2.01	
XT-3					2.01	
X-T200	Type-C to BNC2.5 (702)	1. 拍照 2. 开始/停止录像 3. 半按/变焦	1. 选择“望远/遥控快门设置”选择为“遥控”，具体操作：进入设置界面，按[设置] 望远/遥控快门设置) 按2. 将手动控制相机模式切换	1.00		