



飞宇蝎子2可控相机列表（蓝牙）

相机品牌	相机型号	控制方式	拍照	录像	蓝牙控制时查看图库	快门调节	光圈调节	感光度调节	半按快门对焦	电子跟焦	电子变焦	相机固件版本	蓝牙固件版本	备注
索尼	RX100 VI1 (RX100 M7)	蓝牙控制	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	×	1.00	Bluetooth_V103	1、相机蓝牙遥控设置方法： -打开相机蓝牙：进入相机设置菜单，选择网络→Bluetooth设置→Bluetooth功能→开； -蓝牙配对/连接：网络→Bluetooth设置→配对； -点击云台触摸屏上的蓝牙设置图标，打开相机控制，选择对应相机蓝牙名称，点击连接，等待配对成功； -打开蓝牙遥控：网络→Bluetooth遥控→开。 2、由于部分相机系统限制，仅在蓝牙配对状态下，无法实现相机控制，需同时确保Bluetooth遥控设置为开启状态。 3、由于蓝牙快门优先级较高，如需连接相机控制线调节相机参数，如光圈、快门、ISO等，需要先在云台蓝牙设置界面断开相机蓝牙，然后才能使用相应功能。 4、清空配对： 相机menu→网络→网络选项→复位网络设置→点击确定
	A6100	蓝牙控制	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	×	1.00	Bluetooth_V104	
	A6400	蓝牙控制	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	×	2.00	Bluetooth_V104	
	A6700	蓝牙控制	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	×	1.00	Bluetooth_V103	
	ZV-1M2	蓝牙控制	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	×	1.00	Bluetooth_V103	
	A7011 (A70 M2)	蓝牙控制	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	×	1.00	Bluetooth_V104	
	A7RV (A7MS)	蓝牙控制	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	×	1.00	Bluetooth_V104	
	A7S111	蓝牙控制	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	×	2.10	Bluetooth_V103	
相机品牌	相机型号	控制线类型	拍照	录像	线控时查看图库	快门调节	光圈调节	感光度调节	半按快门对焦	电子跟焦	电子变焦	相机固件版本	蓝牙固件版本	备注
佳能	EOS 200D11	蓝牙控制	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	×	1.0.3	Bluetooth_V104	1、无线设置→蓝牙设置→蓝牙→启用； 2、无线设置→Wi-Fi/蓝牙连接→连接至无线遥控器-添加要连接的设备； 3、云台主页面右滑→蓝牙设置→相机控制打开，选择扫描出的相机名称； 4、拍照设置：相机切换到拍摄模式→驱动模式→自拍：10秒/遥控； 5、录像设置：相机切换录像模式→遥控→启用； 6、关闭电源设置：设置→节电→自动关闭电源→关闭； 7、拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照。录像时，请将相机拍摄模式切换至录像；
	EOS M50	蓝牙控制	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	×	1.1.0	Bluetooth_V103	1、无线通信设置→蓝牙功能→蓝牙功能→遥控器； 2、无线通信设置→蓝牙功能→配对；（如果配对项是灰色，请先到查看/清除连接信息，INFO清除设置，再重新配对）； 3、云台主页面右滑→蓝牙设置→相机控制打开，选择扫描出的相机名称； 4、拍照设置：驱动模式→自拍：遥控（10s、2s都可以，但必须是遥控）； 5、录像设置：相机切换录像模式→拍摄和记录→遥控→启用； 6、关闭电源设置：设置→节电→自动关闭电源→关闭； 7、拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照。录像时，请将相机拍摄模式切换至录像；
	EOS R	蓝牙控制	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	×	1.8.0	Bluetooth_V103	1、无线通信设置→蓝牙功能→蓝牙功能→遥控器； 2、无线通信设置→蓝牙功能→配对；（如果配对项是灰色，请先到查看/清除连接信息，INFO清除设置，再重新配对）； 3、云台主页面右滑→蓝牙设置→相机控制打开，选择扫描出的相机名称； 4、拍照设置：驱动模式→自拍：10秒/遥控或自拍：2秒/遥控； 5、录像设置：相机切换录像模式→遥控→启用； 6、关闭电源设置：设置→节电→自动关闭电源→关闭； 7、拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照。录像时，请将相机拍摄模式切换至录像；
	EOS R6	蓝牙控制	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	×	1.8.2	Bluetooth_V104	1、无线功能→蓝牙设置→蓝牙→启用； 2、无线功能→Wi-Fi/蓝牙连接→连接至无线遥控器； 3、云台主页面右滑→蓝牙设置→相机控制打开，选择扫描出的相机名称； 4、拍照设置：驱动模式→自拍：10s、2s都可以，但必须是遥控； 5、录像设置：相机切换录像模式→拍摄和记录→遥控→启用； 6、关闭电源设置：设置→节电→自动关闭电源→关闭； 7、拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照。录像时，请将相机拍摄模式切换至录像；
	EOS R7	蓝牙控制	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	×	1.3.1	Bluetooth_V104	1、无线功能→蓝牙设置→蓝牙→启用； 2、无线功能→Wi-Fi/蓝牙连接→连接至无线遥控器-添加要连接的设备； 3、云台主页面右滑→蓝牙设置→相机控制打开，选择扫描出的相机名称； 4、拍照设置：驱动模式→自拍：10秒/遥控或自拍：2秒/遥控； 5、录像设置：相机切换录像模式→遥控→启用； 6、关闭电源设置：设置→节电→自动关闭电源→关闭； 7、拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照。录像时，请将相机拍摄模式切换至录像；
	EOS R10	蓝牙控制	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	×	1.2.0	Bluetooth_V104	1、无线功能→蓝牙设置→蓝牙→启用； 2、无线功能→Wi-Fi/蓝牙连接→连接至无线遥控器-添加要连接的设备； 3、云台主页面右滑→蓝牙设置→相机控制打开，选择扫描出的相机名称； 4、拍照设置：单击相机Q键，驱动模式→自拍：10秒/遥控或自拍：2秒/遥控； 5、录像设置：相机切换录像模式→遥控→启用； 6、关闭电源设置：设置→节电→自动关闭电源→关闭； 7、拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照。录像时，请将相机拍摄模式切换至录像；
	EOS R50	蓝牙控制	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	×	1.00	Bluetooth_V104	1、蓝牙设置→蓝牙→启用； 2、连接至无线遥控器→添加要连接的设备； 3、云台主页面右滑→蓝牙设置→相机控制打开，选择扫描出的相机名称； 4、关闭电源设置：设置→节电→自动关闭电源→关闭； 5、拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照。录像时，请将相机拍摄模式切换至录像；
	相机品牌	相机型号	控制线类型	拍照	录像	线控时查看图库	快门调节	光圈调节	感光度调节	半按快门对焦	电子跟焦	电子变焦	相机固件版本	蓝牙固件版本
尼康	Z30	蓝牙控制	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	×	1.10	Bluetooth_V104	1、相机设定菜单→无线遥控（ML-L7选项）→无线遥控连接→启用； 2、云台主页面右滑→蓝牙设置→相机控制打开，选择扫描出的相机蓝牙名称连接； 3、由于相机系统原因，需要拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照。需要录像时，请将相机拍摄模式切换至录像。

注意：
1、“✓”表示支持该选项，“×”表示不支持该选项。