



飞宇蝎子Pro相机可控列表

相机品牌	相机型号	控制线类型	拍照	录像	线控时查看图库	快门调节	光圈调节	感光度调节	半按快门对焦	电子跟焦	电子变焦	相机固件版本	HUB 固件版本	备注
索尼	a6100	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	√	×	√	1.00	HUB_V101	1、连接好控制线后，稳定器先开机，相机再开机 2、控制变焦时，需将“变焦设置”为“数字变焦”或“清晰影像缩放” 3、拍摄延时摄影时，相机“自动检视”设置为“关”
	a6300	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	√	×	√	2.00	HUB_V101	
	a6400	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	√	×	√	1.00	HUB_V101	
	a6500	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	√	×	√	2.00	HUB_V101	
	a6600	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	√	×	√	2.00	HUB_V101	
	A7S	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	√	×	√	3.20	HUB_V101	
	A7S II	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	√	×	√	2.00	HUB_V101	
	A7R	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	√	×	√	2.00	HUB_V101	
	a7R II	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	√	×	√	4.00	HUB_V101	
	a7R III	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	√	×	√	3.01	HUB_V101	
	a7R IV	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	√	×	√	1.00	HUB_V101	
		Type-C to Type-C (C02)	√	√	√	√	√	√	√	√	×	1.00	HUB_V103	
	a7R M4A	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	√	×	√	1.00	HUB_V101	
	a7 II (A7M2)	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	√	×	√	4.00	HUB_V101	
	a7 III (A7M3)	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	√	×	√	3.10	HUB_V101	
a9	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	√	×	√	6.00	HUB_V101		
a9 II	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	√	×	√	3.00	HUB_V101		
A7C	Type-C to Type-C (C02)	√	√	√	√	√	√	√	√	×	1.0	HUB_V103		
a1	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	√	×	√	1.01	HUB_V101		
索尼	a7S III	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	√	×	√	1.01	HUB_V101	
		Type-C to Type-C (C02)	√	√	√	√	√	√	√	×	×	1.01	HUB_V103	
	FX3	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	√	×	×	1.00	HUB_V103	
		Type-C to Type-C (C02)	√	√	√	√	√	√	√	×	×	1.00	HUB_V103	
a7 IV (A7M4)	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	√	×	√	1.00	HUB_V103		
	TypeC to TypeC (C02)	√	√	√	√	√	√	√	×	×	1.00	HUB_V104		

相机品牌	相机型号	控制线类型	拍照	录像	线控时查看图库	快门调节	光圈调节	感光度调节	半按快门对焦	电子跟焦	电子变焦	相机固件版本	HUB 固件版本	备注
佳能	Powershot G7 X Mark III	Type-C to Type-C (C02)	√	√	√	×	×	×	×	×	×	1.0.1	HUB_V101	1、稳定器控制相机拍照或录像时，建议手动将稳定器的模式对应设置成拍照或录像，否则可能会出现控制失灵的情况。 2、使用电子跟焦时，需将镜头上拨到MF档； 3、拍摄延时摄影时，佳能相机“图像确认”设置为“关” 4、需要关闭WiFi，再连接
	EOS 200D II	Type-C to micro (A03)	√	√	√	×	×	×	×	√	×	1.0.0	HUB_V101	1、稳定器控制相机拍照或录像时，建议手动将相机的模式对应设置成拍照或录像，否则可能会出现控制失灵的情况。 2、使用电子跟焦时，需将镜头上拨到MF档； 3、拍摄延时摄影时，佳能相机“图像确认”设置为“关” 4、EOS90D、EOS 200D II相机在需要在拍照模式下开机，否则相机屏幕可能会没有显示。
	EOS R50D	Type-C to micro (A03)	√	√	√	√	√	√	×	×	×	1.0.0	HUB_V103	
	EOS 80D	Type-C to mini (B02)	√	√	√	×	×	×	×	√	×	1.0.2	HUB_V101	
	EOS 90D	Type-C to micro (A03)	√	√	√	×	×	×	×	×	×	1.0.0	HUB_V101	
	EOS 6D	Type-C to mini (B02)	√	√	√	×	×	×	×	√	×	1.1.8	HUB_V101	
	EOS 6D Mark II	Type-C to mini (B02)	√	√	√	×	×	×	×	√	×	1.1.1	HUB_V101	
	EOS 5D Mark III	Type-C to mini (B02)	√	√	√	×	×	×	×	√	×	1.3.5	HUB_V101	
	EOS 5D Mark IV	Type-C to micro (A03)	√	√	√	×	×	×	×	×	×	1.1.2	HUB_V101	
	EOS S5S R	Type-c to micro (A03)	√	√	√	√	√	√	×	×	×	1.1.1	HUB_V101	
	EOS RP	Type-C to Type-C (C02)	√	√	√	×	×	×	×	√	×	1.3.0	HUB_V101	
	EOS R	Type-C to Type-C (C02)	√	√	√	√	√	√	×	√	×	1.0.0	HUB_V101	
	EOS R5	Type-C to Type-C (C02)	√	√	√	×	×	×	×	√	×	1.1.1	HUB_V101	
	EOS R6	Type-C to Type-C (C02)	√	√	√	√	√	√	×	√	×	1.1.1	HUB_V101	
	EOS-1D X Mark III	Type-C to Type-C (C02)	√	√	√	√	√	√	×	×	×	V1.1.0	HUB_V101	

相机品牌	相机型号	控制线类型	拍照	录像	线控时查看图库	快门调节	光圈调节	感光度调节	半按快门对焦	电子跟焦	电子变焦	相机固件版本	HUB 固件版本	备注	
松下	GH5S	Type-C to Type-C (C02)	√	√	√	×	×	×	×	√	×	1.2	HUB_V101	1、USB模式选择PC (tether)； 2、WiFi和USB线控不能同时使用。使用控制线时，需先关掉相机WiFi； 3、控制拍照时，相机会自动对焦再拍照； 4、使用电子跟焦功能，需将相机的对焦模式设置成MF。 5、相机连接稳定器后，相机在回看相册状态下不操作，相机可能会死机	
	GH5	Type-C to DC2.5mm	√	√	√	×	×	×	√	×	×	2.60	HUB_V103	1、拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照。录像时，请将相机拍摄模式切换至录像；	
		TypeC to TypeC (C02)	√	√	√	×	×	×	×	√	×	2.60	HUB_V103	1、USB模式选择PC (tether)； 2、WiFi和USB线控不能同时使用。使用控制线时，需先关掉相机WiFi； 3、控制拍照时，相机会自动对焦再拍照； 4、使用电子跟焦功能，需将相机的对焦模式设置成MF。 5、相机连接稳定器后，相机在回看相册状态下不操作，相机可能会死机	
	GH4	Type-C to DC2.5mm	√	√	√	×	×	×	√	×	×	2.7	HUB_V101	1、拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照。录像时，请将相机拍摄模式切换至录像；	
	G9	Type-C to DC2.5mm	√	√	√	×	×	×	√	×	×	2.00	HUB_V101	1、拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照。录像时，请将相机拍摄模式切换至录像；	
	S5	Type-C to DC2.5mm	√	√	√	×	×	×	×	√	×	×	2.00	HUB_V101	1、拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照。录像时，请将相机拍摄模式切换至录像；
		Type-C to Type-C (C02)	√	√	√	×	×	×	×	√	×	×	2.00	HUB_V101	1、USB模式选择PC (tether)； 2、WiFi和USB线控不能同时使用。使用控制线时，需先关掉相机WiFi； 3、控制拍照时，相机会自动对焦再拍照； 4、使用电子跟焦功能，需将相机的对焦模式设置成MF。
S1H	TypeC to TypeC (C02)	√	√	√	×	×	×	×	×	×	×	V2.4	HUB_V1.02	1、USB模式选择PC (tether)； 2、WiFi和USB线控不能同时使用。使用控制线时，需先关掉相机WiFi； 3、控制拍照时，相机会自动对焦再拍照； 4、使用电子跟焦功能，需将相机的对焦模式设置成MF。	

相机品牌	相机型号	控制线类型	拍照	录像	线控时查看图库	快门调节	光圈调节	感光度调节	半按快门对焦	电子跟焦	电子变焦	相机固件版本	HUB 固件版本	备注
尼康	Z7	Type-C to Type-C (C02)	√	√	×	×	×	×	×	×	×	1.00	HUB_V101	1、开启相机后，需要等待约6秒钟的时间相机才能成功连接； 2、由于相机系统原因，需要拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照。需要录像时，请将相机拍摄模式切换至录像；
	Z7 II	Type-C to Type-C (C02)	√	√	√	×	×	×	×	×	×	1.00	HUB_V101	
	Z5	Type-C to Type-C (C02)	√	√	√	×	×	×	×	×	×	2.00	HUB_V101	
	Z6	Type-C to Type-C (C02)	√	√	√	×	×	×	×	×	×	2.00	HUB_V101	
	Z6 II	Type-C to Type-C (C02)	√	√	√	×	×	×	×	×	×	1.00	HUB_V101	
	Z50	Type-C to micro (A03)	√	√	√	×	×	×	×	×	×	1.00	HUB_V101	
	D7500	Type-C to micro (A03)	√	√	√	×	×	×	×	×	×	1.00	HUB_V101	
Z fc	Type-C to Type-C (C02)	√	√	√	×	×	×	×	√	×	×	1.10	HUB_V103	

相机品牌	相机型号	控制线类型	拍照	录像	线控时查看图库	快门调节	光圈调节	感光度调节	半按快门对焦	电子跟焦	电子变焦	相机固件版本	HUB 固件版本	备注
富士	X-T20	Type-C to TRS2.5 (T02)	√	√	√	×	×	×	√	×	×	2.01	HUB_V101	1、需要将“麦克风/遥控快门设置”选择为“遥控”； 步骤：进入设置界面，视频设置>麦克风/遥控快门设置>遥控； 2、需要手动将相机模式切换到录像模式才能通过线控执行录像
	X-T30	Type-C to TRS2.5 (T02)	√	√	√	×	×	×	√	×	×	1.00	HUB_V101	
	X-A5	Type-C to TRS2.5 (T02)	√	×	√	×	×	×	√	×	×	2.00	HUB_V103	
	X-A7	Type-C to TRS2.5 (T02)	√	×	√	×	×	×	√	×	×	1.00	HUB_V103	
	X-T100	Type-C to TRS2.5 (T02)	√	×	√	×	×	×	√	×	×	2.00	HUB_V101	
	X-H1	Type-C to TRS2.5 (T02)	√	√	√	×	×	×	√	×	×	2.01	HUB_V101	
	富士	X-T3	Type-C to TRS2.5 (T02)	√	√	√	×	×	×	√	×	×	3.01	HUB_V101
X-T4		Type-C to TRS2.5 (T02)	√	√	√	×	×	×	√	×	×	1.00	HUB_V101	
X-S10		Type-c to TRS3.5 (T03) 未标配	√	√	√	×	×	×	√	×	×	1.02	HUB_V101	
X-T200		Type-C to TRS3.5 (T03) 未标配	√	√	√	×	×	×	√	×	×	1.00	HUB_V101	
X-E3		Type-C to TRS2.5 (T02)	√	√	√	×	×	×	√	×	×	1.22	HUB_V101	

相机品牌	相机型号	控制线类型	拍照	录像	线控时查看图库	快门调节	光圈调节	感光度调节	半按快门对焦	电子跟焦	电子变焦	相机固件版本	HUB 固件版本	备注
SIGMA	FP	TypeC to TypeC (C02)	√	√	×	×	×	×	×	×	×	3.00	HUB_V103	1、连接成功时，云台相机图标点亮。 2、与云台连接后，相机有按键不可用。 3、稳定器控制相机拍照或录像时，建议手动将相机的模式对应设置成拍照或录像，否则可能会出现控制失灵的情况。
BMCC	6K	TypeC to TypeC (C02)	×	√	√	×	×	×	×	×	×	V7.3	HUB_V1.02	

注意：
1、“√”表示支持该选项，“×”表示不支持该选项。
2、具有Multi接口的Sony的相机，使用Type-C to Multi快门线可以线控相机但不能给相机充电，使用Type-C to Micro (A03) 快门线可以给Sony相机充电但不能控制相机。
3、使用Type-C to TRS3.5 (T03)、Type-C to TRS2.5 (T02)、USB 2.0 to mini (B01) 连接相机与稳定器时，稳定器屏幕上的相机连接图标不会亮起。相机在对应模式下，稳定器控制拍照和录像都是长按拍摄键。