



飞宇蝎子Pro相机可控列表

Table with columns: 相机品牌, 相机型号, 控制线类型, 拍照, 录像, 线控时查看图库, 快门调节, 光圈调节, 感光度调节, 半按快门对焦, 电子跟焦, 电子变焦, 相机固件版本, Gimbai 固件版本, 备注. Rows include models like a 6100, a 6300, a 6400, a 6500, a 6600, A7S II, A7R, A7R II, A7R III, A7R IV, a7R M4A, a7 III (A7M2), a7 III (A7M3), a9, a9 II, A7C, a1, a7S III, FX3, FX3 II, a7 IV (A7M4), RX10IV (RX10M4), FDR-AX60, FDR-AX700.

Table with columns: 相机品牌, 相机型号, 控制线类型, 拍照, 录像, 线控时查看图库, 快门调节, 光圈调节, 感光度调节, 半按快门对焦, 电子跟焦, 电子变焦, 相机固件版本, Gimbai 固件版本, 备注. Rows include models like Powershot B7 X Mark III, EOS M50, EOS 200D II (250D), EOS 850D, EOS 80D, EOS 90D, EOS 6D, EOS 6D Mark II, EOS 5D Mark III, EOS 5D Mark IV, EOS 5DS R, EOS RP, EOS R, EOS R5, EOS R6, EOS-1D X Mark III, EOS R3, EOS R5C, EOS M6 Mark II, EOS R7, EOS R10.

Table with columns: 相机品牌, 相机型号, 控制线类型, 拍照, 录像, 线控时查看图库, 快门调节, 光圈调节, 感光度调节, 半按快门对焦, 电子跟焦, 电子变焦, 相机固件版本, Gimbai 固件版本, 备注. Rows include models like GH5S, GH5, GH4, G9, G5, S1H, GH6.

Table with columns: 相机品牌, 相机型号, 控制线类型, 拍照, 录像, 线控时查看图库, 快门调节, 光圈调节, 感光度调节, 半按快门对焦, 电子跟焦, 电子变焦, 相机固件版本, Gimbai 固件版本, 备注. Rows include models like Z7, Z7 II, Z6, Z6 II, Z50, Z fc, Z9, 07500, 0850, Z30.

Table with columns: 相机品牌, 相机型号, 控制线类型, 拍照, 录像, 线控时查看图库, 快门调节, 光圈调节, 感光度调节, 半按快门对焦, 电子跟焦, 电子变焦, 相机固件版本, Gimbai 固件版本, 备注. Rows include models like X-T20, X-T30, X-A5, X-A7, X-T100, X-H1, X-T3, X-T4, X-S10, X-T200, X-E3, X-T30 II, X100V, GFX 100S, X-H2S.

相机品牌	相机型号	控制线类型	拍照	录像	线控时查看图库	快门调节	光圈调节	感光度调节	半按快门对焦	电子跟焦	电子变焦	相机固件版本	Gimbal 固件版本	备注
SIGMA	FP	TypeC to TypeC	×	√	×	×	×	×	×	×	×	4.00	Gimbal_V104	1、连接成功时，云台相机图标点亮。 2、与云台连接后，相机所有按键不可用。 3、稳定器控制相机拍照或录像时，建议手动将相机的模式对应设置成拍照或录像，否则可能会出现控制失灵的情况。
相机品牌	相机型号	控制线类型	拍照	录像	线控时查看图库	快门调节	光圈调节	感光度调节	半按快门对焦	电子跟焦	电子变焦	相机固件版本	Gimbal 固件版本	备注
Black magic design	BMPCC 6K	TypeC to TypeC	×	√	√	×	×	×	×	×	×	V7.3	Gimbal_V102	
	BMPCC 4k	TypeC to TypeC	×	√	√	×	×	×	×	×	×	V7.3	Gimbal_V104	

注意：

- “√”表示支持该选项，“×”表示不支持该选项。
- 使用Type-C to TRS3.5、Type-C to TRS2.5、USB 2.0 to mini连接相机与稳定器时，稳定器屏幕上的相机连接图标不会亮起。相机在对应模式下，稳定器控制拍照和录像都是长按拍摄键。