



G6Max 相机可控列表(WIFI控制)

相机品牌	相机型号	控制方式	拍照	录制	拍照/录制切换	感光度 (ISO) 调节	曝光补偿 (EV) 调节	白平衡 (WB)调节	光圈优先 (AV) 调节	快门优先 (TV)调节	半按快门对焦	电子跟焦	电子变焦	相机固件版本	按键固件版本	备注
索尼	RX100 IV (RX100M4)	WIFI控制	√	√	×	×	√	×	×	×	×	×	√	通用	1.01	
	RX100 V (RX100M5)	WIFI控制	√	√	×	×	√	×	×	×	×	×	√	通用	1.01	
	RX100 VI (RX100M6)	WIFI控制	√	√	×	√	√	√	×	×	×	×	√	通用	1.01	
	RX100M5A	WIFI控制	√	√	×	√	√	√	×	×	×	×	√	通用	1.01	相机界面选择“使用智能手机控制”
	a5100	WIFI控制	√	√	×	×	√	×	×	×	×	×	√	通用	1.01	
	a6000	WIFI控制	√	×	×	×	√	×	×	×	×	×	√	通用	1.01	
	a6100	WIFI控制	√	√	×	√	√	√	×	×	×	×	√	通用	1.01	按键板固件1.05，相机界面选择“使用智能手机控制”
	a6300	WIFI控制	√	√	×	√	√	√	×	×	×	×	√	通用	1.01	
	a6400	WIFI控制	√	√	×	√	√	√	×	×	×	×	√	通用	1.01	相机界面选择“使用智能手机控制”
	a6500	WIFI控制	√	√	×	×	√	×	×	×	×	×	×	通用	1.01	电控镜头支持变焦，手动镜头不支持变焦
	HDR-A550R	WIFI控制	√	√	√	×	√	√	×	×	×	×	×	通用	1.01	
	FDR-X3000R	WIFI控制	√	√	√	×	√	√	×	×	×	×	×	通用	1.01	
	ILCE-QX1	WIFI控制	√	√	√	√	√	√	×	×	×	×	×	通用	1.01	电控镜头16-50支持变焦
	DSC-RX0	WIFI控制	√	√	√	√	√	√	×	×	×	×	×	通用	1.01	
	RX1R II	WIFI控制	√	×	×	×	√	×	×	×	×	×	×	通用	1.01	
	DSC-HX90	WIFI控制	√	√	×	×	√	×	×	×	×	×	×	通用	1.01	
DSC-WX500	WIFI控制	√	√	×	×	√	×	×	×	×	×	×	通用	1.01		

注意: 1、“√”表示支持该选项,“×”表示不支持该选项,“—”该选项不适用。

G6Max 相机可控列表(控制线控制)

相机品牌	相机型号	控制线类型	拍照	录制	拍照/录制切换	感光度 (ISO) 调节	曝光补偿 (EV) 调节	白平衡 (WB)调节	光圈优先 (AV) 调节	快门优先 (TV)调节	半按快门对焦	电子跟焦	电子变焦	相机固件版本	HUB 固件版本	备注	
松下	DMC-LX10	WIFI控制	√	√	√	√	√	√	×	×	×	√	√	通用	1.01	连接WIFI超过30s,相机会提示:监视器关闭,相机程序问题,无法改善。	
	DMC-LX100	WIFI控制	√	√	√	√	√	√	×	×	×	√	√	通用	1.01		
	DMC-GH4GK	WIFI控制	√	√	√	√	√	√	×	×	×	√	√	通用	1.01		
	DC-GF9XGK	WIFI控制	√	√	√	√	√	√	×	×	×	√	√	通用	1.01		
	DC-GX9KXGK-K	WIFI控制	√	√	√	√	√	√	×	×	×	√	√	通用	1.01		
	DC-GF9KXGK	WIFI控制	√	√	√	√	√	√	×	×	×	√	√	通用	1.01		
	DC-GF10KXGK	WIFI控制	√	√	√	√	√	√	×	×	×	√	√	通用	1.01		
	DC-ZS70GK	WIFI控制	√	√	√	√	√	√	×	×	×	√	√	通用	1.01		
	DC-ZS220GK	WIFI控制	√	√	√	√	√	√	×	×	×	√	√	通用	1.01		
	DMC-ZS110	WIFI控制	√	√	√	√	√	√	×	×	×	√	√	通用	1.01		
	DMC-GX85GK	WIFI控制	√	√	√	√	√	√	×	×	×	√	√	通用	1.01		
	GoPro	HERO5/6	WIFI控制	√	√	√	×	×	×	×	×	×	×	×	通用	1.01	
		HERO7 Black	WIFI控制	√	√	√	×	×	×	×	×	×	×	×	通用	1.01	
		HERO7 Silver/White	WIFI控制	√	√	√	×	×	×	×	×	×	×	×	通用	1.01	
		HERO8	WIFI控制	√	√	√	—	—	—	—	—	—	×	×	通用	1.01	连接HERO8的方式,请参考G6连接HERO8教学视频
	SJcam	SJ6 LEGEND	WIFI控制	√	√	×	—	—	—	—	—	×	×	通用	1.01		
小蚁	YI 4K	WIFI控制	√	√	×	—	—	—	—	—	×	×	通用	1.01			
飞宇	RICCA	WIFI控制	√	√	—	—	—	—	—	—	—	—	通用	1.01			

注意: 1、“√”表示支持该选项,“×”表示不支持该选项,“—”该选项不适用。

2、使用Type-C to Micro (A03)数据线可以 给Sony相机充电,但不能控制,使用Type-C to Multi可以线控相机但不能给相机充电。

3、拍摄延时摄影时,相机“自动检视”设置为“关”

4、拍摄延时摄影时,相机“自动检视”设置为“关”

5、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

6、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

7、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

8、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

9、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

10、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

11、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

12、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

13、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

14、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

15、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

16、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

17、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

18、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

19、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

20、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

21、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

22、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

23、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

24、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

25、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

26、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

27、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

28、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

29、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

30、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

31、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

32、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

33、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

34、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

35、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

36、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

37、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

38、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

39、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

40、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

41、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

42、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

43、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

44、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

45、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

46、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

47、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

48、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

49、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

50、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

51、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

52、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

53、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

54、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

55、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

56、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

57、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

58、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

59、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

60、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

61、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

62、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

63、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

64、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

65、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

66、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

67、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

68、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

69、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

70、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

71、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

72、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

73、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

74、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

75、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

76、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

77、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

78、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

79、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

80、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

81、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

82、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

83、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

84、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

85、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

86、连接好后,稳定器先开机,相机再开机

注意: 1、“√”表示支持该选项,“×”表示不支持该选项,“—”该选项不适用。

2、使用Type-C to Micro (A03)数据线可以 给Sony相机充电,但不能控制,使用Type-C to Multi可以线控相机但不能给相机充电。