



G6Max相机可控列表(WIFI控制)

Table with columns: 相机品牌, 相机型号, 控制方式, 拍照, 录制, 拍照/录制切换, 感光度 (ISO) 调节, 曝光补偿 (EV) 调节, 白平衡 (WB) 调节, 光圈优先 (AV) 调节, 快门优先 (TV) 调节, 半按快门对焦, 电子跟焦, 电子变焦, 相机固件版本, 按键固件版本, 备注. Rows include models like RX100 IV, a 6100, a 6300, a 6400, a 6500, EOS M50, EOS 200D, EOS 200D II, Powershot G7 X Mark III, EOS RP, EOS M6 Mark II, DMC-LX10, DMC-LX100, DMC-GH4GK, DC-GP9XGK, DC-GX9GK-X, DC-GP9GK, DC-GF10GK, DC-ZS70GK, DC-ZS220GK, DMC-ZS110, DMC-GX55GK, HER05/6, HER07 Black, HER07 Silver/White, HER08, SJcam SJ6 LEGEND, 小蚁 Yi 4K, 飞宇 RICCA.

注意：1、“√”表示支持该选项，“×”表示不支持该选项，“—”该选项不适用。

G6Max相机可控列表(控制线控制)

Table with columns: 相机品牌, 相机型号, 控制线类型, 拍照, 录制, 拍照/录制切换, 感光度 (ISO) 调节, 曝光补偿 (EV) 调节, 白平衡 (WB) 调节, 光圈优先 (AV) 调节, 快门优先 (TV) 调节, 半按快门对焦, 电子跟焦, 电子变焦, 相机固件版本, HiB 固件版本, 备注. Rows include models like RX100 III, RX100 IV, RX100M5A, RX100 VI, RX100 VII, ZV-1, ZV-E10, DSC-HX90, DSC-WX500, a 6100, a 6300, a 6400, a 6500, a 6600, DSC-RX10, DSC-RX10 II, A7C, EOS M50, EOS M50 Mark II, EOS RP, EOS M6 Mark II, EOS M6, EOS 200D II, Powershot G7 X Mark III, DC-SSGK-X, DMC-GH4GK, X-T20, X-T30, X-T100, X-T200, X-A5, X-A7, X-T3, X-T4, X-H1, X-S10, X-E5, Z50.

注意：1、“√”表示支持该选项，“×”表示不支持该选项，“—”该选项不适用。2、使用Type-C to Micro (A03)数据线可以，给Sony相机充电，但不能控制，使用Type-C to Multi可以线控相机但不能给相机充电。