

Table with columns: 相机品牌, 相机型号, 控制方式, 拍照, 录像, 控制/录制功能, 感光度 (ISO) 调节, 曝光补偿 (EV) 调节, 白平衡 (WB) 调节, 光源优先 (AG) 调节, 快门优先 (TV) 调节, 手动快门/对焦, 电子取景, 电子变焦, 相机固件版本, 连接固件版本, 备注. Includes sections for 索尼, 佳能, 松下, and 富士.

注: "√" 表示支持该选项, "×" 表示不支持该选项, "—" 该选项不适用。

GMax相机可控列表(控制线控制)

Table with columns: 相机品牌, 相机型号, 控制线类型, 拍照, 录像, 控制/录制功能, 感光度 (ISO) 调节, 曝光补偿 (EV) 调节, 白平衡 (WB) 调节, 光源优先 (AG) 调节, 快门优先 (TV) 调节, 手动快门/对焦, 电子取景, 电子变焦, 相机固件版本, 连接固件版本, 备注. Includes sections for 索尼, 佳能, 松下, and 富士.

注: "√" 表示支持该选项, "×" 表示不支持该选项, "—" 该选项不适用。

GMax相机可控列表(控制线控制)

Table with columns: 相机品牌, 相机型号, 控制线类型, 拍照, 录像, 控制/录制功能, 感光度 (ISO) 调节, 曝光补偿 (EV) 调节, 白平衡 (WB) 调节, 光源优先 (AG) 调节, 快门优先 (TV) 调节, 手动快门/对焦, 电子取景, 电子变焦, 相机固件版本, 连接固件版本, 备注. Includes sections for 索尼, 佳能, 松下, and 富士.

注: "√" 表示支持该选项, "×" 表示不支持该选项, "—" 该选项不适用。