



G6Max 镜头兼容列表

相机品牌	相机型号	相机尺寸	镜头型号	镜头尺寸	安装方式	横拍调平情况		备注
						短焦端	长焦端	
索尼 (一)	RX100 III (RX100M3) RX100 IV (RX100M4) RX100 V (RX100M5) RX100 VA RX100 VI (RX100M6) RX100 VII (RX100M7)	101.6×58.1×41.0 mm,298g	—	—	—	—	—	
	α6000 α6100 α6300 α6400 α6500 α6600	a6500 120×66.9×53.3mm,410g	Sigma 16mm F1.4 DC DN	Φ82.2*74.8mm, 590g	单机 + 镜头	×	×	无法调平, 镜头过重
			PZ 16-50mm f/3.5-5.6	Φ64.7*29.9mm,116g	单机 + 镜头	√	√	
			FE28-70mm f/3.5-5.6	Φ72.5mm*83mm,295g	单机 + 镜头	√	√	
			FE 85mm f/1.8	Φ78mm*82mm, 425g	单机 + 镜头	√	√	
			E 10-18mm f/4 OSS	Φ70*63.5mm,225g	单机 + 镜头	√	√	
			T* E 24mm f/1.8 ZA	Φ63*65.5mm,225g	单机 + 镜头	√	√	加上ND镜头可以调平
			Sigma 16mm F1.4 DC DN	Φ72.2*92.3mm,405g	单机 + 镜头	×	×	无法调平, 镜头太长
			Sigma 30mm F1.4 DC DN	Φ64.8*73.3mm,265g	单机 + 镜头	√	√	加上ND镜头可以调平
			laowa 9mm 2.8	Φ60*53mm,215g	单机 + 镜头	√	√	
			laowa 12mm 2.8	Φ82.2*74.8mm, 590g	单机 + 镜头	×	×	无法调平, 镜头过重
			FE 24-70mm f/2.8	Φ83*111mm,955g	单机 + 镜头	×	×	无法调平, 镜头太长太重
			PZ 18-105mm f/4.0	Φ78*110mm,427g	单机 + 镜头	×	×	无法调平, 镜头太长
E 18-135mm F3.5-5.6	Φ67.2*88mm, 325g	单机 + 镜头	×	×	无法调平, 镜头太长			
相机品牌	相机型号	相机尺寸	镜头型号	镜头尺寸	安装方式	横拍调平情况		备注
索尼 (二)	α7 II (A7M2) α7S II α7R II α7S α7R α7	A72 126.9×95.7×59.7mm 556g A7S2 126.9×95.7×60.3mm 584g A7R2 126.9×95.7×60.3mm 582g α7S 126.9×94.4×48.2mm 446g α7R 126.9×94.4×48.2mm 407g α7 126.7×94.4×48.2mm 416g	FE 55mm f/1.8	Φ64*71mm,281g	单机 + 镜头	√	√	三轴可配平, a7II目镜保护套需拆掉, 镜头方向已到临界位置
			FE 35mm f/2.8	Φ61.5*36.5mm,120g	单机 + 镜头	√	√	
			FE28-70mm f/3.5-5.6	Φ72.5*83mm,295g	单机 + 镜头	×	×	常用角度有限制, 横持&盗梦空间跟横臂有冲突
			FE 24-70mm f/4	Φ73*94.5mm,426g	单机 + 镜头	×	×	常用角度有限制, 横持&盗梦空间跟横臂有冲突
	a5100	109.6×62.8×35.7mm,283g	PZ 16-50mm f/3.5-5.6	Φ64.7*29.9mm,116g	单机 + 镜头	√	√	
	a5200	109.6×62.8×35.7mm,224g	PZ 16-50mm f/3.5-5.6	Φ64.7*29.9mm,116g	单机 + 镜头	√	√	
	HDR-SR11E	138*83*76mm,560g	摄像机	—	单机 + 镜头	√	√	
	HDR-CX270E	52.5×55×122.5mm, 250g	摄像机	—	单机 + 镜头	√	√	镜头方向的长度已接近极限
	HDR-CX680	57.5×66×134.5mm,355g	摄像机	—	单机 + 镜头	×	×	镜头方向长度过长, 相机跟横臂结构冲突
	FDR-AS50	24.2 x 47.0 x 83.0mm,83g	运动相机	—	单机 + 镜头	√	√	
	FDR-AS300	29.4×47×83mm, 109g	运动相机	—	单机 + 镜头	√	√	
	FDR-X3000R	29.4×47×83mm, 114g	运动相机	—	单机 + 镜头	√	√	
	FDR-AX30	71×78.5×155mm,685g	摄像机	—	单机 + 镜头	×	×	镜头方向尺寸过长, 后部的电池与横臂冲突
ILCE-QX1	74×69.5×52.5mm, 216g	镜头机	—	单机 + 镜头	√	√		
RX1R	113.3×65.4×69.6mm,482g	卡片机	—	单机 + 镜头	√	√		
NEX-5N	110.8×58.8×38.2mm,210g	套机	—	单机 + 镜头	√	√		
NEX-7	119.9×66.9×42.6mm,291g	套机(E 18-55mm)	—	单机 + 镜头	√	√		
RX0 /RX0 II	59×40.5×29.8mm,110g	运动相机	—	单机 + 镜头	√	√		
ZV-1	105.4x60.0x44.0mm,294g	卡片机	—	单机 + 镜头	√	√		
α9	126.9×95.6×63.0mm 588g	—	—	单机	×	×	机身过重	
α7RIV	128.9×96.4×67.3mm 665g	—	—	单机	×	×	机身过重	
相机品牌	相机型号	相机尺寸	镜头型号	镜头尺寸	安装方式	横拍调平情况		备注
佳能	G3X	123.3×76.5×105.3mm,684g	卡片机	—	单机 + 镜头	√	√	镜头方向尺寸过长, 后部的电池与横臂冲突
	M50	116.3×88.1×58.7mm,387g	15-45mm	—	单机 + 镜头	√	√	
	G1X Mark II	116.3×74.0×66.2mm, 553g	—	—	单机 + 镜头	√	√	
	G7X Mark II	103×60.4×40.4mm, 304g	—	—	单机 + 镜头	√	√	连接WiFi相机黑屏, 相机设置问题, 不能WiFi控制相机
	G7X Mark III	105×60.9×41.4mm,304g	—	—	单机 + 镜头	√	√	
	EOS M	108.6×66.5×32.3mm, 262g	套机 (EF-M 18-55mm)	—	单机 + 镜头	√	√	
	EOS M3	110.9×68×44.4mm, 366g	套机 (18-55mm)	—	单机 + 镜头	√	√	
	EOS M5	115.6×89.2×60.6mm, 380g	套机(15-45mm IS STM)	—	单机 + 镜头	√	√	连接wifi相机黑屏, 相机设置问题, 不能WiFi控制相机
	EOS M6	112×68×44.5mm, 343g	套机(15-45mm IS STM)	—	单机 + 镜头	√	√	连接wifi相机黑屏, 相机设置问题, 不能WiFi控制相机
	EOS M10	108×66.6×35mm ,300g	套机(15-45mm)	—	单机 + 镜头	√	√	
	1500D	129×101.3×77.6mm,475g	套机(EF-S 18-55mm IS II)	—	单机 + 镜头	×	×	机身凸起的目镜略高, 机身跟横臂有冲突
	EOS M100	108.2×67.1×35.1mm,300g	套机(15-45mm IS STM)	—	单机 + 镜头	√	√	连接WiFi相机黑屏, 相机设置问题, 不能WiFi控制相机
	EOS 200D/200D II	122.4×92.6×69.8mm, 410g	套机 (18-55mm)	—	单机 + 镜头	√	√	
760D	131.9×100.9×77.8mm,524g	套机(18-55mm)	—	单机 + 镜头	×	×	机身凸起的目镜略高, 机身跟横臂有冲突	
EOS RP	132.5×85×70mm,485g	EF 50mm f/1.4 USM	Φ73.8*50.5mm,290g	单机 + 镜头	√	√		
相机品牌	相机型号	相机尺寸	镜头型号	镜头尺寸	安装方式	横拍调平情况		备注
松下	LX10	105.5×60×42mm,310g	卡片机	—	单机 + 镜头	√	√	
	LX100m2	115×66×64mm,392g	卡片机	—	单机 + 镜头	√	√	
	DC-TS7 (Lumix DC-FT7)	117*76*37mm,319g	卡片机	—	单机 + 镜头	√	√	
	DC-ZS70GK	112×67.3×41.2m,322g	卡片机	—	单机 + 镜头	√	√	
	DC-ZS220GK	111.2×66.4×45.2m,340g	卡片机	—	单机 + 镜头	√	√	
	DC-GF9XGK	106.5×64.6×33.3mm,269g	卡片机	—	单机 + 镜头	√	√	
	DC-GF9KGK	106.5×64.6×33.3mm,269g	卡片机	—	单机 + 镜头	√	√	
	DC-GF10KGK	106.5×64.6×33.3mm,270g	卡片机	—	单机 + 镜头	√	√	
	DMC-ZS110	110.5×64.5×44.3mm, 310g	卡片机	—	单机 + 镜头	√	√	
	DMC-GX85	122×70.6×43.9mm, 383g	套机(12-32mm)	—	单机 + 镜头	√	√	
	DMC-GX8	133.2×77.9×63.1mm, 487g	LUMIXG 20mm F1.7 9(H020)	Φ63mm*25.5mm, 87g	单机 + 镜头	√	√	
	DMC-G2	124×83.6×74mm,371g	14-42mm	Φ63.6mm*60.6mm, 165g	单机 + 镜头	√	√	
	GH4	132.9x93.4x83.9mm,560g	ED 12mm f/2.0	Φ56mm*43mm, 130g	单机 + 镜头	√	√	
	GH5	138.5×98.1×87.4mm,725g	ED 12mm f/2.0	Φ56mm*43mm, 130g	单机 + 镜头	×	×	突出的目镜较高且机身较长, 搭配短镜头时可能调不平
	GH5S	138.5×98.1×87.4mm,660g	ED 12mm f/2.0	Φ56mm*43mm, 130g	单机 + 镜头	×	×	突出的目镜较高且机身较长, 搭配短镜头时可能调不平
G7(单机)	124.9×86.2×77.4mm, 415g	套机(12-35mm)	—	单机 + 镜头	√	√		
HC-V180	53×59×116mm,211g	摄像机	—	单机 + 镜头	√	√		
相机品牌	相机型号	相机尺寸	镜头型号	镜头尺寸	安装方式	横拍调平情况		备注
富士	X-A5	116.9×67.7×40.4mm, 361g	XC15-45mm F3.5-5.6 OIS PZ	—	单机 + 镜头	√	√	
	X-T20	118.4x82.8x41.4mm, 333g	套机 (18-55mm)	—	单机 + 镜头	√	√	
	X-T3	132.5×92.8×58.8mm,539g	XF 16mm F/2.8 R LM WR	—	单机 + 镜头	√	√	
	X-T4	134.6×92.8×63.8mm 607g	XF 18-55mm f/2.8-4 R OIS	—	单机 + 镜头	√	√	
	X-T30	118.4×82.8×46.8mm,383g	XF 16mm F/2.8 R LM WR	—	单机 + 镜头	√	√	
	X-H1	139.8×97.3×85.5mm,673g	XC 16-50mm f/3.5-5.6 OIS II	—	单机 + 镜头	√	√	需要拆掉目镜保护套
	X-T100	121.0 x 83.0 x 47.4mm,448g	XC 15-45mm F3.5-5.6 OIS PZ	—	单机 + 镜头	√	√	
	X-T200	121×83.7×55.1mm, 370g	XC 15-45mm F3.5-5.6 OIS PZ	—	单机 + 镜头	√	√	
	X-A7	119×67.7×41.1mm, 320g	XC 15-45mm F3.5-5.6 OIS PZ	—	单机 + 镜头	√	√	
尼康	Nikon 1 J5	98.3×59.7×31.5mm, 265g	卡片机	—	单机 + 镜头	√	√	
	Nikon D5300	125×98×76mm,480g	套机 (18-55mm)	—	单机 + 镜头	×	×	
莱卡	Leica D-lux	117.8×66.2×55mm, 405g	相机镜头一体机	—	单机 + 镜头	√	√	
BlackMagic	BMPCC 1代		摄像机	—	单机	√	√	

注意:
1、“√”表示支持该选项, “×”表示不支持该选项, “—”该选项不适用。