

Qing可控列表（线控）

相机品牌	相机型号	相机版本	控制线	相机控制功能	相机/镜头设置注意事项	支持机型HUB固件版本									
Canon	5D MarkIV	1.1.2	USB 3.0转Micro 3.0 (A02)	1、拍照 2、开始/停止录像 3、电子聚焦	使用电子聚焦时，镜头需要在MF模式	RT_HUB_V101及以上									
	EOS 90D	1.0.0	USB 2.0转micro (A01)					RT_HUB_V103及以上							
	EOS 200D II	1.0.0													
	80D	1.0.2	USB 2.0转mini (B01)								RT_HUB_V103及以上				
	6D	1.1.8													
	5D MarkIII	1.3.5													
	6D MarkII	1.0.3	USB 2.0转TypeC (C01)											RT_HUB_V103及以上	
	EOS R	1.0.0													
	EOS RP	1.3.0													
	G7X mark III	1.0.1													
	M6mark2	1.1.0													
	EOS R5	1.1.1	USB 2.0转TypeC (C01)												
EOS R6	1.1.1														
Sony	α7SII	V2.00	Type-c to Multi快门线	1、拍照 2、开始/停止录像 3、聚焦/变焦		RT_HUB_V101及以上									
	α7RIII	V4.00													
	α7II	V4.00													
	α9	V2.00													
	α7R	V2.00													
	α7 III (A7M3)	V3.00													
	α7R III	V3.01													
	α7R IV	V1.00													
	α6300	V2.00													
	α6400	V1.00													
	6100	V1.00													
	6600	V1.00					1、可以控制电动变焦镜头进行变焦 2、若配手动变焦镜头，仅支持数码变焦 3、在相机“网络”菜单中，将“使用智能手机控制”功能关闭。 4、在相机“设置”菜单里，将“USB连接”设置为“电脑遥控”。								
	α6500	V2.00													
	ZV-1	V1.00													
A7S3	1.01	1、可以控制电动变焦镜头进行变焦 2、若配手动变焦镜头，仅支持数码变焦													
Nikon	D7500	1.00	USB 2.0转Micro (A01)	1、拍照 2、开始/停止录像 3、电子聚焦	1、开启相机后，需要等待几秒钟的时间相机才能成功连接 2、使用云台控制功能时请确保相机实时取景功能开启(LV) 3、相机需在录像模式下开机，HUB才能控制相机端录像 4、电子聚焦，镜头需要在AF模式，且比较慢 5、录像只有灯光显示，相机屏幕不显示时长	RT_HUB_V101及以上									
	Z7	1.00	USB 2.0转TypeC (C01)												
	Z6	2.00													
	D850	1.01	USB 3.0转Micro 3.0 (A02)												
Panasonic	GH5S	V1.2	USB 2.0转TypeC (C01)	1、拍照 2、开始/停止录像 3、电子聚焦	1、USB模式选择PC (tether) 2、Wifi和USB线控不能同时使用 3、电子聚焦时镜头需要在MF模式	RT_HUB_V101及以上									
	GH4	V2.7	松下DC2.5mm快门线												
	LUMIX G9	V2.0													
	S1H	V2.0													
	S5	V2.0	USB 2.0转TypeC (C01)				1、拍照 2、开始/停止录像 3、控制拍照时，会自动对焦再拍照	1、不需手动切换至相机录像模式	RT_HUB_V103及以上						
FUJIFILM	XT-200	V1.02	Type-C to TR53.5 (T03,未标配)	1、拍照 2、开始/停止录像 3、半按快门聚焦	1、需要将“麦克风/遥控快门设置”选择为“遥控”，具体操作：进入设置界面，视频设置>麦克风/遥控快门设置>遥控 2、需要手动将相机模式切换到录像模式才能通过线控执行录像	RT_HUB_V101及以上									
	XS-10	V1.02					1、需要将“麦克风/遥控快门设置”选择为“遥控”，具体操作：进入设置界面，视频设置>麦克风/遥控快门设置>遥控 2、需要手动将相机模式切换到录像模式，才能控制录像 3、需要手动将相机切换到拍照模式，才能控制拍照								