

camera brand	product	function	AK4000&AK2000												
			camera type	是否WIFI	镜头	拍照	录像	跟焦功能	变焦功能	IOS	曝光补偿	WB调节	切换模式	支持按键固件版本	备注
SONY	α9	是	12-44G	OK	OK	NO	NO	OK	NO	OK	NO	ak4000_ajb_sony_v1.1.1及以上			
	α7 III	是	16-50	OK	OK	NO	OK	OK	NO	OK	NO	ak4000_ajb_sony_v1.1.1及以上			
	α7R III	是	16-50	OK	OK	NO	NO	OK	OK	OK	NO	ak4000_ajb_sony_v1.1.1及以上			
	α7S II	是	16-50	OK	OK	NO	OK	NO	OK	NO	NO	ak4000_ajb_sony_v1.1.1及以上			
	α7R II	是		OK	OK	NO	NO	NO	OK	NO	NO	ak4000_ajb_sony_v1.1.1及以上	视频和照片的P/A/S档可控EXP,切换到M档不可控		
	α7S	是	16-35	OK	OK	NO	NO	NO	OK	NO	NO	ak4000_ajb_sony_v1.1.1及以上			
	α7R	是	16-35	OK	OK	NO	OK	NO	OK	NO	NO	ak4000_ajb_sony_v1.1.1及以上			
	RX0	是	NA	OK	OK	OK	NO	OK	OK	OK	OK	ak4000_ajb_sony_v1.1.1及以上			
	RX100 V	是	F1,8	OK	OK	NO	OK	NO	OK	NO	NO	ak4000_ajb_sony_v1.1.1及以上			
	RX100 IV	是	2.8-4.5	OK	OK	NO	OK	OK	OK	OK	NO	ak4000_ajb_sony_v1.1.1及以上			
	RX100 VI	是	2.8-4.5	OK	OK	NO	OK	OK	OK	OK	NO	ak4000_ajb_sony_v1.1.1及以上			
	α5100	是	16-50	OK	OK	NO	OK	NO	OK	NO	OK	ak4000_ajb_sony_v1.1.1及以上			
	α6000	是	16-50	OK	NO	NO	OK	NO	OK	NO	NO	ak4000_ajb_sony_v1.1.1及以上	相机协议问题,无法控制录制		
	α6500	是	28-70	OK	OK	NO	OK	NO	OK	NO	NO	ak4000_ajb_sony_v1.1.1及以上			
	α6300	是	28-70	OK	OK	NO	OK	OK	OK	OK	NO	ak4000_ajb_sony_v1.1.1及以上	相机在智能遥控图标进入WIFI界面,可实现调参		
			16-50	OK	OK	NO	OK	OK	OK	OK	NO	ak4000_ajb_sony_v1.1.1及以上			
	FDR-X3000R	是	NA	OK	OK	NO	NO	NO	OK	OK	OK	ak4000_ajb_sony_v1.1.1及以上			
	HDR-AS50R	是	NA	OK	OK	NO	NO	NO	OK	OK	OK	ak4000_ajb_sony_v1.1.1及以上			
	QX1	是	20	OK	OK	NO	OK	OK	OK	OK	OK	ak4000_ajb_sony_v1.1.1及以上			
	α7 II	是	FE 4/16-35	OK	OK	NO	NO	NO	OK	NO	NO	ak4000_ajb_sony_v1.2.0及以上			
α7	是	FE 4/16-35	OK	NO	NO	NO	NO	OK	NO	NO	ak4000_ajb_sony_v1.2.0及以上	11.6更新, a7使用WIFI功能时,相机禁止录制			
RX1RIII	是		OK	NO	NO	OK	NO	NO	NO	NO	ak4000_ajb_sony_v1.2.0及以上				
WX500 相机固件V1.00	是	卡片机	OK	OK	NO	OK	NO	OK	NO	NO	ak4000_ajb_sony_v1.2.1及以上	2019.1.16更新			
HX90 相机固件V1.00	是	卡片机	OK	OK	NO	OK	NO	OK	NO	NO	ak4000_ajb_sony_v1.2.1及以上	2019.1.16更新			
RX100M5A 相机固件V1.00	是	卡片机	OK	OK	NO	OK	OK	OK	OK	NO	ak4000_ajb_sony_v1.2.1及以上	2019.1.16更新			
α6400	是	28-70	OK	OK	NO	NO	OK	OK	OK	NO	ak4000_ajb_sony_v1.2.5及以上	相机固件版本:1.0.0			
		16-50	OK	OK	NO	OK	OK	OK	OK	NO	ak4000_ajb_sony_v1.2.5及以上	相机固件版本:1.0.0			

camera brand	product	function	AK4000&AK2000												
			camera type	是否WIFI	镜头	拍照	录像	跟焦功能	变焦功能	IOS	曝光补偿	WB调节	切换模式	支持按键固件版本	备注
Canon	EOS 80D	是		OK	OK	OK	NO	OK	OK	OK	OK	ak4000_ajb_canon_v1.1.0及以上			
	EOS 6D Mark II	是	24-70	OK	OK	OK	NO	OK	OK	OK	OK	ak4000_ajb_canon_v1.1.0及以上			
	EOS 6D	是		OK	NO	OK	NO	OK	OK	OK	OK	ak4000_ajb_canon_v1.1.0及以上	使用WIFI功能时,相机设定禁止录制		
	EOS 200D	是	18-55	OK	OK	OK	NO	OK	OK	OK	OK	ak4000_ajb_canon_v1.1.0及以上			
	EOS 5D Mark IV	是	24-105 24-70	OK	OK	OK	NO	OK	OK	OK	OK	ak4000_ajb_canon_v1.1.0及以上			
	M50	是		OK	OK	NO	NO	NO	NO	NO	OK	ak4000_ajb_canon_v1.1.0及以上			
	EOS-70D 相机固件V1.1.1	是	24-105 24-70	OK	NO	NO	NO	OK	OK	NO	NO	ak4000_ajb_canon_v1.2.1及以上	2019.1.16更新		
	EOS-R 相机固件V1.0.0	是	24-105 24-70	OK	OK	NO	NO	OK	OK	NO	NO	ak4000_ajb_canon_v1.2.1及以上	2019.1.16更新		
	EOS-77D 相机固件V1.0.2	是	24-105 24-70	OK	OK	OK	NO	OK	OK	NO	OK	ak4000_ajb_canon_v1.2.1及以上	2019.1.16更新		

camera brand	product	function	AK4000&AK2000												
			camera type	是否WIFI	镜头	拍照	录像	跟焦功能	变焦功能	IOS	曝光补偿	WB调节	切换模式	支持按键固件版本	备注
Panasonic	DMC-LX100	是	24-150	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	NA	ak4000_ajb_sony_v1.1.1及以上			
	DMC-LX10	是		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	NA	ak4000_ajb_sony_v1.1.1及以上			
	DC-ZS70GK	是	不可拆	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	NA	ak4000_ajb_sony_v1.1.1及以上			
	DC-ZS220GK	是	24-360	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	NA	ak4000_ajb_sony_v1.1.1及以上			
	DMC-GH4	是	25mm F1.4	OK	OK	OK	NO	OK	OK	OK	NA	ak4000_ajb_sony_v1.1.1及以上			
	DC-GF9XGK	是	12-32	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	NA	ak4000_ajb_sony_v1.1.1及以上			
	DC-GF9KGK	是	12-32	OK	OK	OK	NO	OK	OK	OK	NA	ak4000_ajb_sony_v1.1.1及以上			
	DC-GH5SGK-K	是	25mm F1.4	OK	OK	OK	NO	OK	OK	OK	OK	NA	ak4000_ajb_sony_v1.1.1及以上		
			35-100	OK	OK	OK	NO	OK	OK	OK	OK	NA	ak4000_ajb_sony_v1.1.1及以上		
	DC-GX9KGK-K	是	12-32	OK	OK	OK	NO	OK	OK	OK	NA	ak4000_ajb_sony_v1.1.1及以上			
	DC-GF10KGK	是	12-32	OK	OK	OK	NO	OK	OK	OK	NA	ak4000_ajb_sony_v1.1.1及以上			
	α6300	是	M档(25-250)	OK	OK	OK	OK	NO	OK	OK	OK	NA	ak4000_ajb_sony_v1.1.1及以上	Ver.1.2	
			S档(25-250)	OK	OK	OK	OK	NO	OK	OK	OK	NA	ak4000_ajb_sony_v1.1.1及以上	Ver.1.2	
			A档(25-250)	OK	OK	OK	OK	NO	OK	OK	OK	NA	ak4000_ajb_sony_v1.1.1及以上	Ver.1.2	
			P档(25-250)	OK	OK	OK	OK	NO	OK	OK	OK	NA	ak4000_ajb_sony_v1.1.1及以上	Ver.1.2	
	α7 II	是	M档(H-H020A)	OK	OK	OK	NO	OK	NO	OK	OK	NA	ak4000_ajb_sony_v1.2.0及以上	Ver.1.2	
			S档(H-H020A)	OK	OK	OK	NO	OK	NO	OK	OK	NA	ak4000_ajb_sony_v1.2.0及以上	Ver.1.2	
A档(H-H020A)			OK	OK	OK	NO	OK	NO	OK	OK	NA	ak4000_ajb_sony_v1.2.0及以上	Ver.1.2		
P档(H-H020A)			OK	OK	OK	NO	OK	NO	OK	OK	NA	ak4000_ajb_sony_v1.2.1及以上	Ver.1.2		
α6400	是	M档(H-HS12035)	OK	OK	OK	NO	OK	OK	OK	OK	NA	ak4000_ajb_sony_v1.2.1及以上	Ver.2.3		
		S档(H-HS12035)	OK	OK	OK	NO	OK	OK	OK	OK	NA	ak4000_ajb_sony_v1.2.1及以上	Ver.2.3		
		A档(H-HS12035)	OK	OK	OK	NO	OK	OK	OK	OK	NA	ak4000_ajb_sony_v1.2.5及以上	Ver.2.3		
		P档(H-HS12035)	OK	OK	OK	NO	OK	OK	OK	OK	NA	ak4000_ajb_sony_v1.2.5及以上	Ver.2.3		