

相机品牌	相机型号	相机尺寸	镜头型号	镜头尺寸	安装方式	横拍安装调平情况		竖拍安装调平情况		备注
						短焦端	长焦端	短焦端	长焦端	
富士	X-T2 X-T3 X-T4	X-T2 133×92×49mm 457g X-T3 132.5×92.8×58.8mm 539g X-T4 134.6×92.8×63.8mm 607g	XF 16mm 1:1.4 R WR	Φ73mm*73mm 375g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
			搭载单跟焦器	√	√	√	√			
			XF 23mm 1:1.4 R	Φ72mm*63mm 300g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
			搭载单跟焦器	√	√	√	√			
			XF 35mm 1:1.4	Φ65mm*54.9mm 187g	单机 + 镜头	√	√	√	√	竖装时需要用增高块帮助调节平衡
			搭载单跟焦器	√	√	√	√			
			XF 10-24mm f/4.0 R OIS	Φ78mm*87mm 410g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
			搭载单跟焦器	√	√	√	√			
	XF 16-55mm 1: 2.8 R LM WR	Φ83.3mm x 106.0mm 655g	单机 + 镜头	√	√	√	√			
	搭载单跟焦器	√	√	√	√					
	XF 18-55mm 1:2.8-4 R OIS	Φ65mm*70.4mm 310g	单机 + 镜头	√	√	√	√			
	搭载单跟焦器	√	√	√	√					
	XF 18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR	Φ76mm*98mm 490g	单机 + 镜头	√	√	√	√			
	搭载单跟焦器	√	√	√	√					
	X-H1	X-H1 139.8×97.3×85.5mm 673g	XF 16mm 1:1.4 R WR	Φ73mm*73mm 375g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
			搭载单跟焦器	√	√	√	√			
			XF 23mm 1:1.4 R	Φ72mm*63mm 300g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
			搭载单跟焦器	√	√	√	√			
			XF 35mm 1:1.4	Φ65mm*54.9mm 187g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
			搭载单跟焦器	√	√	√	√			
			XF 10-24mm f/4.0 R OIS	Φ78mm*87mm 410g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
			搭载单跟焦器	√	√	√	√			
	XF 16-55mm 1: 2.8 R LM WR	Φ83.3mm*106.0mm 655g	单机 + 镜头	√	√	√	√			
	搭载单跟焦器	√	√	√	√					
	XF 18-55mm 1:2.8-4 R OIS	Φ65mm*70.4mm 310g	单机 + 镜头	√	√	√	√			
	搭载单跟焦器	√	√	√	√					
	XF 18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR	Φ76mm*98mm 490g	单机 + 镜头	√	√	√	√			
	搭载单跟焦器	√	√	√	√					
	X-S10	X-S10 126×85.1×65.4mm 465g	XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ	Φ62.6mm*65.2mm 135g	单机+镜头	√	√	√	√	需使用增高块
	搭载单跟焦器	√	√	√	√					
	X-A5 X-A7	X-A5 116.9×67.7×40.4mm 361g X-A7 119×67.7×41.1mm 320g	XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ	Φ62.6mm*65.2mm 135g	单机+镜头	√	√	√	√	需使用增高块
	搭载单跟焦器	√	√	√	√					
	X-T30 II	X-T30 II 118×83×47mm 383g	XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ	Φ62.6mm*65.2mm 135g	单机+镜头	√	√	√	√	需使用增高块
	搭载单跟焦器	√	√	×	×					
	X-E3	X-E3 121.3×42.7×73.9mm 337g	XF18-55mm F2.8-4 R LM OI	Φ65mm*70.4mm 310g	单机+镜头	√	√	√	√	
	搭载单跟焦器	√	√	×	×					
	X100V	X100V 128×74.8×53.3mm 478g	套机	——	单机+镜头	√	√	√	√	
	搭载单跟焦器	×	×	×	×	镜头太短，无法搭载跟焦器				
	GFX 100S	GFX 100S 150×104.2×87.2mm 900g	GF 32-64mm f/4R LM WR	Φ92.6mm*145.5mm 875g	单机+镜头	√	√	√	√	需加增高块
	搭载单跟焦器	√	√	√	√	需加增高块				
	X-T20 X-T30 X-T100 X-T200	X-T20 118.4×82.8×41.4mm 383g X-T30 118.4×82.8×46.8mm 383g X-T100 121.0×83.0×47.4mm 448g X-T200 121.0×83.7×55.1mm 370g	XF 16mm 1:1.4 R WR	Φ73mm*73mm 375g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
			搭载单跟焦器	√	√	√	√			
			XF 23mm 1:1.4 R	Φ72mm*63mm 300g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
			搭载单跟焦器	√	√	√	√			
			XF 35mm 1:1.4	Φ65mm*54.9mm 187g	单机 + 镜头	√	√	√	√	竖装时需要用增高块帮助调节平衡
			搭载单跟焦器	√	√	√	√			
			XF 10-24mm f/4.0 R OIS	Φ78mm*87mm 410g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
			搭载单跟焦器	√	√	√	√			
XC 16-50mm f/3.5-5.6 OIS			Φ62.6mm*65.2mm 195g	单机 + 镜头	√	√	√	√	竖装时需要用增高块帮助调节平衡	
搭载单跟焦器			√	√	√	√				
XF 16-55mm 1: 2.8 R LM WR			Φ83.3mm*106.0mm 655g	单机 + 镜头	√	√	√	√		
搭载单跟焦器			√	√	√	√				
XF 18-55mm 1:2.8-4 R OIS			Φ65mm*70.4mm 310g	单机 + 镜头	√	√	√	√		
搭载单跟焦器			√	√	√	√				
XF 18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR			Φ76mm*98mm 490g	单机 + 镜头	√	√	√	√		
搭载单跟焦器			√	√	√	√				
XC 15-45mm 1:3.5-5.6 OIS PZ	Φ62.6mm*65.2mm 135g	单机 + 镜头	√	√	√	√	竖装时需要用增高块帮助调节平衡			
搭载单跟焦器	√	√	√	√						
X-H2S	X-H2S 136.3×92.9×84.6mm 660g	XF90mmF2 R LM WR	Φ75.0mm*105mm 540g	单机 + 镜头	√	√	√	√	需使用增高块	
搭载单跟焦器	√	√	√	√						
相机品牌	相机型号	相机尺寸	镜头型号	镜头尺寸	安装方式	横拍安装调平情况		竖拍安装调平情况		备注
						短焦端	长焦端	短焦端	长焦端	
SIGMA	FP	FP 112.6×69.9×45.3mm 422g	panasonic LUMIX S PRO 50mm F1.4	Φ90mm*130mm 955g	单机 + 镜头	√	√	√	√	1、竖装时需要用增高块帮助调节平衡 2、竖装俯仰轴轴臂锁会刚蹭到快装板边缘凸起
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			适马45mm f/2.8 DG DN	Φ64mm*46.2mm 215g	单机+镜头	√	√	√	√	需加增高块
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	
相机品牌	相机型号	相机尺寸	镜头型号	镜头尺寸	安装方式	横拍安装调平情况		竖拍安装调平情况		备注
						短焦端	长焦端	短焦端	长焦端	
Black magic design	BMPCC 6K	177.8*101.6*96.52mm 898g	CANON EF 16-35mm f2.8L II USM	Φ88.5mm*111.6mm 640g	单机+镜头+兔笼+外接电池	√	√	×	×	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	
	BMPCC 4k	179.8*122.9*112mm 1238.3g	奥林巴斯M. ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm f/2.8	Φ70mm*84mm 382g	单机+镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
搭载单跟焦器	√	√	×	×						

注意：
1、“√”表示支持该选项，“×”表示不支持该选项。