



Smartphone Version

使用手册



目录

1.	.产品概览	1
2.	准备工作	1
	2.1 充电	1
	2.2 展开至平衡锁定状态	2
3.	安装拍摄设备	2
	3.1 安装手机	3
	3.2 安装相机(选配相机配件)	4
	3.3 安装运动相机(选配相机配件)	5
4.	.平衡调节	6
	4.1 俯仰轴平衡调节·····	6
	4.2 横滚轴平衡调节·····	7
	4.3 航向轴平衡调节·····	8
5.	. 开机 / 关机 & 唤醒 ······	8
	5.1 开机 / 关机	8
	5.2 锁屏 / 解锁	9
	5.3 休眠 / 唤醒	9
6.	.功能 / 模式介绍	0
	6.1 跟随模式介绍	10
	6.2 其他功能介绍	1
7. App		
	7.1 连接 App	1
	7.2 Feiyu ON App 功能介绍	2
	7.3 Feiyu SCORP App 功能介绍·······	4
8.	操作	7
	8.1 按键操作	17
	8.2 屏幕操作	19
	8.3 功能操作	22
	8.4 控制接口	30
9.	.参数	1

教程

·可在飞宇官网 https://www.feiyu-tech.cn/play/ 观看教学视频 或扫描二维码前往。



下载 App

扫描二维码或在应用商店搜索 "Feiyu ON"/"Feiyu SCORP"下载。

* Feiyu ON 系统要求 : iOS ≥ V12.0,Android ≥ V8.0

Feiyu SCORP 系统要求 : iOS ≥ V13.0,Android ≥ V10.0

* Android 版本请使用浏览器扫描二维码下载

搭载手机拍摄

Feiyu ON



iOS



Android

搭载微单、卡片机、运动相机拍摄*

Feiyu SCORP





iOS

Android

* 需选配飞宇蝎子 Mini3 相机配件套装

1. 产品概览

*本产品不含相机 / 手机



- [7] F1 键
- [8] 旋钮功能切换键

[15] 相机快门控制接口 /Type-C 电源输出接口 *

* 支持为兼容 USB 供电协议的拍摄设备充电

2. 准备工作

2.1 充电

首次使用前,建议为稳定器充满电。 使用 Type-C 线充电,支持快充。



2.2 展开至平衡锁定状态

出厂时稳定器主体部分处于收纳锁定状态,请分别将三轴电机锁拨动至解锁位置,调整 三轴的位置至平衡锁定状态,再分别将三轴电机锁拨动至锁定位置,方便下一步操作。



3. 安装拍摄设备

安装前,请确保所安装的拍摄设备及配件等在负载要求以内。相机设置步骤请参考相关适配列表。 访问 <u>https://www.feiyu-tech.cn/feiyu-scorp-mini-3/down.html</u>页面查询最新相关适配、可控列 表。

安装前,确保拍摄设备已做好拍摄准备(已安装镜头,存储卡,安装电池并确保电量充足,取下 镜头盖),确保已完成"2. 准备工作"的步骤,稳定器处于**平衡锁定状态**,并使稳定器**关机或休眠。** 选配飞宇蝎子 Mini3 相机配件套装,可安装微单、卡片机、运动相机。

3.1 安装手机

安装手机前建议取下手机保护套。 注意:切换手机横拍或竖拍安装前,稳定器需关机或休眠。

3.1.1 安装手机夹

① 解锁滑臂固定锁; ② 将手机夹滑入卡槽; ③ 锁紧滑臂固定锁



3.1.2 手机横拍安装

转动手机夹具至横拍位置,拉开手机夹具,将手机置入。







3.1.3 手机竖拍安装

转动手机夹具至竖拍位置,拉开手机夹具,将手机置入。







3.2 安装相机(选配相机配件)

3.2.1 安装快装板至相机

将快装板安装至相机底部,拧紧相机固定螺丝。

可根据需要选择将镜头支架安装固定在快装板,支架软胶顶住镜头,拧紧镜头支架固定旋钮。建议搭载较长、较重的镜头时安装该支架。



如相机无内置 1/4-20 英寸螺丝孔位,需置入对应的转接组件,再按以上方式安装。

3.2.2 相机横拍安装

- ① 解锁滑臂固定锁
- ② 将滑臂滑入卡槽
- ③ 锁紧滑臂固定锁
- ④ 解锁滑块固定锁
- ⑤ 将滑块滑入卡槽

- ⑥锁紧滑块固定锁
- ⑦ 解锁快装板固定锁
- ⑧ 将装好快装板的相机滑入卡槽
- ⑨ 锁紧快装板固定锁



3.2.3 相机竖拍安装

- ① 解锁滑臂固定锁
- ② 将滑块滑入卡槽
- ③ 锁紧滑臂固定锁

- ④ 解锁快装板固定锁
- ⑤ 将装好快装板的相机滑入卡槽
- ⑥ 锁紧快装板固定锁



3.3 安装运动相机(选配相机配件)

3.3.1 安装快装板至运动相机

将快装板安装至运动相机底部,拧紧相机固定螺丝。



3.3.2 运动相机横拍安装

- ① 解锁滑臂固定锁
- ② 将滑臂滑入卡槽
- ③ 锁紧滑臂固定锁
- ④ 解锁滑块固定锁
- ⑤ 将滑块滑入卡槽

- ⑥ 锁紧滑块固定锁
- ⑦ 解锁快装板固定锁
- ⑧ 将装好快装板的运动相机滑入卡槽
- ⑨ 锁紧快装板固定锁



3.3.3 运动相机竖拍安装

- ① 解锁滑臂固定锁
- ② 将滑块滑入卡槽
- ③ 锁紧滑臂固定锁

- ④ 解锁快装板固定锁
- ⑤ 将装好快装板的运动相机滑入卡槽
- ⑥锁紧快装板固定锁



4. 平衡调节

拍摄前需对稳定器进行平衡调节。调平时稳定器需关机或休眠。









将手机置于大致平衡的位置 即可。

如选配飞宇蝎子 Mini3 相机配件套装,安装微单、卡片机、运动相机时,以搭载相机为例, 调节前确保相机及镜头已做好拍摄准备。调平时稳定器需关机或休眠。建议用手托住相机 后再移动滑臂 / 横臂 / 竖臂。

4.1 俯仰轴平衡调节

4.1.1 俯仰轴垂直平衡

(1) 解锁电机锁 A,锁上电机锁 B、C。

(2) 使相机镜头垂直向上。

(3) 解锁①, 向镜头倾斜的反方向移动②, 直至镜头保持垂直向上。

(4) 锁紧①, 锁紧时需向上托住相机以便固定到位。



4.1.2 俯仰轴前后平衡

(1) 相机镜头水平朝前放置。

(2) 解锁①, 向镜头倾斜的反方向移动②, 直至镜头保持水平朝前。

(3) 锁紧①,需托住相机以便固定到位。

若相机在俯仰角度向上或向下 45°左右能够保持静止,则表示俯仰轴已调节平衡。



4.2 横滚轴平衡调节

(1) 解锁电机锁 B, 锁上电机锁 A、C, 观察相机倾斜方向。

(2) 解锁①, 向镜头倾斜的反方向移动②, 直至横臂保持水平平衡, 即已调平。

(3) 锁紧①。

若相机在水平角度保持静止不动,则表示横滚轴已调节平衡。



4.3 航向轴平衡调节

(1) 解锁电机锁 C,锁上电机锁 A、B,握住手柄,倾斜机器,观察相机倾斜方向。

(2) 解锁①, 向镜头倾斜的反方向移动②, 直至竖臂保持平衡, 即已调平。

(3) 锁紧①。

若相机在水平角度保持静止不动,表示航向轴已调节平衡。



5. 开机 / 关机 & 唤醒

5.1 开机 / 关机

开机前,确认已完成平衡调节,请务必解开三轴电机锁。 如未全部解锁开机,将进入休眠保护,请全部解锁后单击电源键唤醒稳定器。

长按电源键,听到提示音时松开,即可开机/关机。



5.2 锁屏 / 解锁

锁屏: 单击F2键可锁住屏幕。 **解锁:** 再次F2键可解锁屏幕。



锁住屏幕



解锁屏幕

5.3 休眠 / 唤醒

休眠:双击电源键进入休眠模式。

唤醒:在休眠模式中,单击电源键或点击屏幕上的 C 图标来唤醒稳定器。



6. 功能 / 模式介绍

6.1 跟随模式介绍

 <u>航向跟随</u>(默认模式) 仅航向跟随,俯仰、横滚方向不跟随。

2 双轴跟随

航向、俯仰跟随,横滚方向不跟随。

3 全域跟随

航向、俯仰、横滚方向全跟随。

4<u>全锁定</u>

航向、俯仰、横滚方向均不跟随。

5 <u>闪随模式</u>

航向、俯仰、横滚方向快速跟随。











6.2 其他功能介绍

自动旋转 (参考章节8.3.5)

相机可根据设置的旋转速度和方向,自动旋转拍摄,可拍摄盗梦空间效果。

竖拍(参考章节 8.3.7)

相机竖屏拍摄,可用于拍摄竖屏视频或直播。

直拍 (参考章节8.3.8) 相机镜头水平旋转180°,可用于自拍

<u>轨迹录像</u>(参考章节 8.3.9) 根据设置的多个位置点生成轨迹录像。

扳轴锁定

擒住相机在俯仰/航向轴方向扳动到指定角度,停留半秒,可锁定当前角度。

7. App

下载 App

扫描二维码或在应用商店搜索 "Feiyu ON"/"Feiyu SCORP" 下载。

* Feiyu ON 系统要求 : iOS ≥ V12.0,Android ≥ V8.0 Feiyu SCORP 系统要求 : iOS ≥ V13.0,Android ≥ V10.0

* Android 版本请使用浏览器扫描二维码下载

搭载手机拍摄

Feiyu ON



iOS



Android

搭载微单、卡片机、运动相机拍摄*

Feiyu SCORP





Android

* 需选配飞宇蝎子 Mini3 相机配件套装

7.1 连接 App

搭载手机请连接 "Feiyu ON",搭载微单、卡片机、运动相机请连接 "Feiyu SCORP"。

首次打开 APP 时,请按提示注册登录。

7.1.1 连接 Feiyu ON

 打开手机蓝牙,打开 Feiyu ON App,软件将自动搜索附近的稳定器,按提示连接稳定器。
 连接成功后,可使用 App 进行拍摄控制,也可切换稳定器工作模式、控制角度,以及 设置其他功能、参数、更新固件等。

7.1.2 连接 Feiyu SCORP

(1) 开启稳定器。

(2) 打开手机蓝牙,打开 Feiyu SCORP App, 点击主页顶部连接稳定器。 (3) 连接成功后,可使用 App 控制稳定器,包括使用虚拟遥杆控制稳定器俯仰、航向角度, 切换模式 , 设置电机力度 / 相机参数 / 跟随速度,以及设置其他功能、参数、更新固件等。



7.2 Feiyu ON App 功能介绍

拍摄界面

摇杆控制界面



[1] 返回

点击返回上一级。

[2] 相册

点击进入相册。

[3] 稳定器控制

点击进入稳定器摇杆控制界面,可模拟摇杆、切换跟随模式等。

[4] 稳定器信息

点击查看当前连接的稳定器及其电量,可进行稳定器固件升级。

[5] 切换拍摄/拍照

点击切换拍照模式或录像模式。

[6] 切换使用场景

拍照模式下使用场景:自由全景 / 超广角 / 180°全景 / 360°全景 / 普通拍照 / 重叠影像 / 光轨模式 / 快速全景。 拍摄模式下使用场景:静态延时 / 轨迹延时 / 希区柯克 / 录像 / 光轨录像 / 快手直播。

[7] 快门

拍照模式下,点击拍照。 拍摄模式下,点击开始 / 停止拍摄。

[8] 切换前后置摄像头

点击可切换手机当前为前置或后置摄像头。

[9] 更多

支持定时拍照、美颜、闪光灯、辅助线、峰值辅助、过曝提示、滤镜、AI、手势等设置。

[10] 水平角度

拖动滑块可进行水平角度调整。

[11] 回中

点击使稳定器三轴角度回到开机时状态。

[12] 模拟摇杆

按住中间控制点可模拟摇杆对稳定器进行上下左右的角度控制。

[13] 全锁定模式

切换稳定器跟随模式为全锁定模式。

[14] 航向跟随

切换稳定器跟随模式为航向跟随。

[15] 双轴跟随

切换稳定器跟随模式为双轴跟随。

[16] 全域跟随

切换稳定器跟随模式为全域跟随。

7.3 Feiyu SCORP App 功能介绍



[1] 稳定器操控入口

显示当前连接的稳定器产品名称、设备电量。点击进入稳定器操作界面,可以虚拟摇杆, 切换跟随模式、复位、手动调水平角度等。 未连接时,提示连接稳定器。

[2] 断开连接设备

点击断开当前连接设备。

[3] 使用场景

可选择自动旋转(可拍摄盗梦空间)、全景拍摄、延时摄影(移动延时/静态延时/轨迹延时)、轨迹录像等使用场景。

[4] 按键设置

设置扳机键长按动作的操作功能。

[5] 拨轮设置

设置稳定器多功能旋钮的控制对象,可设置为控制轴、控制跟焦器、控制电子跟焦。 可调整多功能旋钮的阻尼、灵敏度、响应速度、音效等。

[6] 电机力度设置

可分别设置俯仰、横滚、航向电机力度,也可自适应电机力度(推荐)。

▲ 如第一次使用或更换相机、镜头后,开机后请先调节电机力度。

[7] 跟随速度设置

可设置跟随速度为:慢/中/快,也可自定义跟随速度及死区范围。

[8] 相机设置

连接相机后可设置相机光圈、快门和ISO参数。

[9] 水平校准

可进行手动水平校准(非全域跟随及闪随模式下)或自动水平校准(推荐)。

[10] 更多设置

可设置开机音效、禁用自拍、扳抽锁定开关,查看设备固件版本及升级固件,恢复出厂 设置。

[11] 返回

点击返回主页。

[12] 摇杆设置

可设置摇杆控制航向/俯仰方向的移动速度,及摇杆为航向反向/俯仰反向。

[13] 回中

点击使稳定器三轴角度回到开机时状态。

[14] 闪随模式

点击进入闪随模式。

[15] 竖拍模式

点击进入竖拍模式。

[16] 自拍模式

点击进入自拍模式。

[17] 水平角度设置

滑动滑块可调整当前横滚角度,即当前水平角度。

[18] 虚拟摇杆

虚拟摇杆控制航向、俯仰方向。

[19] 锁定模式

点击进入锁定模式。

[20] 快门

拍照模式下,点击拍照。 拍摄模式下,点击开始/停止拍摄。

[21] 切换拍照/录像

点击切换拍照模式或录像模式。

[22] 航向跟随模式

点击进入航向跟随模式。

[23] 双轴跟随模式

点击进入双轴跟随模式。

[24] 全域跟随模式

点击进入全域跟随模式。

[25] 体感模式

点击进入体感模式。在该模式下,可用手机体感控制设备航向、俯仰方向转动,不支持 切换跟随模式(航向跟随 / 双轴跟随 / 全域跟随 / 锁定)。

8. 操作

8.1 按键操作



电源键

长按:开机/关机 单击:唤醒(休眠中)/显示电量(关机中) 双击:休眠



Μ键

单击: 航向跟随 / 双轴跟随 (默认) / 全域跟随 (依次切换) **五连击:**水平校准



扳机键

单击:人脸跟随众 双击:复位(非自拍模式下)/自拍复位(自拍模式下) 三连击:进入/退出自拍(航向轴转180°) 按住:进入全锁定(松手退出)

可通过 App 修改该按键操作



摇杆

推动: (1) 控制俯仰、航向轴转动 (2) 控制相册☆



拍摄键

<u>已连接相机</u> 半按:对焦 单击(全按):录像 长按(全按):拍照 已连接手机

半按:对焦☆ 单击(全按):快门 长按(全按):切换拍照/录像☆



FPV 键

单击:进入/退出全域跟随



F1 键

单击:进入/退出相册☆ 双击:进入/退出竖拍 三连击:打开/关闭 AI 电源 长按:进入/退出 AI 追踪(AI 电源打开状态下)



F2 键

单击:锁屏/解锁(在主页)/返回主页面(在非主页面) 双击:进入闪随模式



多功能旋钮

旋转:

(1) 控制横滚 / 俯仰 / 航向的角度
 (2) 控制横滚 / 俯仰 / 航向的角度
 (2) 控制电子跟焦 / 电子变焦 (手机需搭配 Feiyu ON App 使用)
 (3) 控制跟床器
 (4) 调整触屏中的参数

可通过长按旋钮功能切换键,或在显示屏主页上滑,设置当前可控制选项为(1)或(2)或(3)



旋钮功能切换键

単击: (1) 在控制三轴角度时,依次切换控制对象(俯仰 / 航向 / 横滚) (2) 在电子跟焦、电子变焦时,依次切换为电子跟焦 / 电子变焦 (Feiyu ON App 中) 长**按**: 依次切换多功能旋钮的控制选项(三轴角度 / 电子跟焦、电子变焦 / 跟焦器)

按键组合:

A: 摇杆向下 + 三连击 F2 键: 清空手机、蓝牙遥控器的蓝牙配对信息,机器重启后可重新连接。
B: 摇杆向上 + 三连击 F2 键: 清空微单相机的蓝牙配对信息,机器重启后可重新连接。
C: 旋钮功能切换键 + FPV 键: 同时按下可强制 1 秒内关机

*(1)使用相机或手机原生相机拍摄时,部分功能需相机 / 手机支持,可访问官网参阅可控列表: https://www.feiyu-tech.cn/feiyu-scorp-mini-3/_

(2) 建议搭配 Feiyu SCORP/Feiyu ON App 使用,带有☆标的操作为使用手机搭配 Feiyu ON App 使用。

8.2 屏幕操作

④ [1] 当前横竖拍状态

ᇦ 横拍状态
 望 竖拍状态

🔲 [2] 当前电量

显示当前稳定器电量

[3] 蓝牙连接状态

蓝牙连接时,显示对应图标,未连接时不显示

- ₽ 已连接 GoPro 蓝牙
- Ⅰ. 手机已连接稳定器蓝牙

○ [4] 电机力度

可设置自适应电机力度,也可单独设置各轴电机力度

★ [5] 跟随速度

设置跟随速度,可自定义跟随速度

↓ [6] 跟随模式

设置稳定器跟随模式

- **(**) **航向跟随:** 仅航向跟随, 俯仰、横滚方向不跟随
- **双轴跟随:** 航向、俯仰跟随,横滚方向不跟随
- 8 全域跟随: 航向、俯仰、横滚方向全跟随
- **2** 全锁定: 航向、俯仰、横滚方向均不跟随
- 分→ 闪随模式: 航向、俯仰、横滚方向快速跟随

/ヘヘ [7] 使用场景

设置稳定器使用场景(延时摄影、自动旋转、全景拍摄、竖拍、自拍、轨迹录像)





右滑

拍摄参数设置



上滑 多功能旋钮相关设置

摇杆、云台及更 多设置

- 返回上一级: 右滑

<u> 左滑</u>

左滑



- 摇杆设置

设置航向、俯仰的摇杆速度,摇杆控制反向开关。

- 云台设置

设置禁用自拍开关、扳轴锁定方向、水平较准等。

- 蓝牙设置

设置稳定器连接相机蓝牙、GoPro 蓝牙,手机连接稳定器蓝牙。

- 背光设置

设置显示屏亮度。

- 更多设置

设置 AI 电源开关、静音开关、语言切换、恢复出厂设置,可查看版本信息。

<u>右滑</u>



- 相机设置

连接相机后,可设置相机光圈 /IOS/ 快门的参数,显示当前分辨率、帧率。

上滑



- 多功能旋钮设置

设置稳定器多功能旋钮的控制对象,可设置为控制轴、控制跟焦器、控制电子跟焦。

在"拨轮设置"中可设置旋钮的阻尼、灵敏度、响应速度、音效等。



8.3 功能操作

8.3.1 电机力度设置

▲ 如第一次使用或更换相机、镜头后,开机后请先调节电机力度。

自适应:稳定器根据当前负载大小来自动调节电机力度。

手动调整:根据当前负载大小手动调整每个轴的电机力度。注意:力度过大时会产生高频振动,力度过小时会产生低频大幅抖动。



8.3.2 跟随速度设置

主页选择"跟随速度",可选择跟随速度为慢 / 中 / 快, 也可自定义跟随速度。



8.3.3 跟随模式设置

主页选择左下角选项,选择稳定器的跟随模式。



跟随模式

- ・
 ・
 ・
 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・</l
- 双轴跟随: 航向、俯仰跟随, 横滚方向不跟随
- 8 全域跟随: 航向、俯仰、横滚方向全跟随
- **全锁定:** 航向、俯仰、横滚方向均不跟随
- 分→ 闪随模式: 航向、俯仰、横滚方向快速跟随

8.3.4 延时摄影

主页选择"使用场景"-"延时摄影",可根据需要选择轨迹延时、静态延时、移动延时, 根据提示设置相关参数后开始拍摄。



轨迹延时:通过设定的位置点轨迹拍摄延时。 静态延时:固定某个角度拍摄延时。 移动摄影:移动拍摄延时。

8.3.5 自动旋转

该模式可拍摄"盗梦空间"效果。

主页选择"使用场景"-"自动旋转",此时俯仰轴逆时针旋转 90°,相机镜头朝上,设 置旋转速度后,选择旋转方向和圈数选项,即开始自动旋转。

退出: 屏幕右滑返回上一级,即可退出自动旋转。



8.3.6 全景模式

主页选择"使用场景"-"全景拍摄",可选择其中一种拼合方式拍摄全景照片。



九宫格:拍摄 3X3 共 9 张图片。

180 度:拍摄4张横向图片。 自定义:自定义拍摄的航向/俯仰角度、焦距、重叠率、拍摄间隔时间等设置参数

8.3.7 竖拍

主页选择"使用场景"-"竖拍",此时,俯仰轴和航向轴均逆时针旋转90°,相机镜头朝上。

手提手柄使镜头与地面平行,可实现竖拍。

退出: 单击底部按钮退出该模式。



8.3.8 自拍

主页选择"使用场景"-"自拍",此时,相机镜头水平旋转 180°进入自拍状态。 遇出: 单击底部按钮退出该模式。



禁用自拍: 可通过在主页右滑,选择"云台设置",打开开关可禁用三连击扳机键进入自拍。

8.3.9 轨迹录像

主页选择"使用场景"-"轨迹录像",通过多个位置点来生成轨迹视频。



使用摇杆杆或手动扳动俯仰轴 / 航向轴到指定的角度,点击"+"记录当前位置为位置点, 以此方式增加下一个位置 点,最多支持记录 10 个位置点。

选中某一个位置 点,可快速查看记录的位置,点击"面"按钮可删除该位置点,可设置 点的运动时长和停留时长,设置完成后,点击"开始拍摄"按钮开始拍摄。



拍摄中屏幕显示拍摄进度,如需中途停止,可按 " 终止拍摄 " 停止。 拍摄完成后,点击 " 确认返回 " 可退出。

8.3.10 摇杆设置

在主页往左滑,选择"摇杆设置"。 **摇杆速度:**设置航向、俯仰方向的控制速度。 摇杆方向:开启/关闭航向、俯仰方向反向控制开关。



8.3.11 云台设置

在主页往左滑,选择"云台设置"。 **禁用自拍:**开启 / 关闭稳定器按键控制自拍开关 **扳轴锁定:**开启 / 关闭航向、俯仰方向的扳轴锁定开关。 **水平校准:**自动 / 手动校准水平角度。



8.3.12 蓝牙设置

<u>连接手机</u>

在主页往左滑,选择"蓝牙设置",查看稳定器蓝牙名称,打开手机的蓝牙开关,找到 对应蓝牙名称进行连接。连接成功后,主页顶部出现图标



连接相机 /Gopro 相机

在主页往左滑,选择"蓝牙设置",打开"相机控制",点击"确认"。打开相机的蓝牙开关, 在稳定器屏幕上选择对应的相机蓝牙名称进行连接。连接成功后,主页顶部出现图标



8.3.13 背光设置

在主页往左滑,选择"背光设置",可设置屏幕的背光亮度。



8.3.14 AI 追踪

三连击 F1 键可打开或关闭 AI 电源。或在显示屏主页往左滑,选择"更多设置",打开 或关闭"AI 电源"。



AI 电源打开后,追踪模块指示灯红灯常亮。



AI 电源打开状态下,可进行以下控制:

AI 手势控制



OK 手势 (左右手均可):开始追踪 / 退出追踪

开始追踪,指示灯绿灯常亮。再次做此手势,退出追踪,进入待机,指示 灯红灯常亮。两次手势需间隔3秒以上。



反方向手势:退出追踪

退出追踪,进入待机,指示灯红灯常亮

张开手掌 (左右手均可): 拍照 / 录像

当处于拍照/录像状态:倒计时3秒并伴随有滴滴提示音,倒计时结束后 拍照/开始录像。

开始录像后,再次做该手势,停止录像



双 L 形手势: 自定义构图

开始构图,指示灯绿灯快闪,当人物移动到需要更改的画面位置,再次做 此手势,完成构图,指示灯绿灯常亮。

AA

双竖拇指手势 : 关闭手势控制

在追踪状态下,可关闭手势控制功能,关闭后可通过按键控制 AI 追踪。

按键控制

长按 F1 键:开始追踪 / 退出追踪 三连击 F1 键:打开 / 关闭 AI 电源 双击扳机键:退出追踪

8.4 控制接口

本设备自带相机控制接口和 UART 扩展接口,可支持控制相机及其他拓展设备,如跟焦器等,UART 接口可进行 AI 升级。

※标配版本不含相机配件及配线,可按需选购相机配件套装。





使用快门线连接相机

9.参数

产品名称	飞宇蝎子 Mini 3 手机版
产品型号	FYSm3m
	俯仰轴动作角度: +168°~-145(土3°)
机械可动范围	横滚轴动作角度: +70°~-245°(±3°)
	航向轴动作角度: 360°
	俯仰轴动作角度: +137°~-60°
可控转动范围	橫滚轴动作角度: +40°~-40°
	航向轴动作角度: 360°
尺寸(主体)	约 228.6×240.8×55.2mm (收纳)
重量(主体)	约 940g(不含三脚架)
最大载重	约 2000g (重心平衡状态下)
理论续航时间	≤ 14 小时(动态)
电池容量	4500mAh
工作电压	6.8V-8.4V
	适配手机宽度范围在 52mm~88mm,厚度< 9.5mm 的手机
适配	选配相机配件可适配相机 SONY、佳能、尼康、松下等微单、卡片机 (具体适配相机 及镜头请参阅官网适配表),GoPro 等运动相机

★ 蓝牙名称: FY_SCORP_Mini3_XX

[4] 说明书 x1



[/] Type-C to Type-C 线

<u>注意</u>

1. 确保本产品开启过程及开启后, 电机转动不受外力阻挡。

2. 请勿将本产品接触到水或其他液体。

3. 请勿拆卸产品整机,如不慎拆开导致工作异常,请寄回重新调试。由此产生的费用全部由客户承担。

4. 长时间持续工作可能导致产品表面温度升高,请谨慎操作。

5. 严禁摔落或碰撞,摔落或碰撞本产品,有可能使其损坏,导致工作异常。如出现摔落或碰撞导致工作异常, 请及时联系售后。

存储和保养

1. 请将本产品存放在儿童及宠物接触不到的地方。

2.禁止将本产品放在靠近热源(火炉或加热器等)的地方以及置于热天的汽车内。

3.请在干燥的环境中存储。

4. 切勿过充、过放电池,否则将对电芯造成损害。长时间不使用时,建议至少充电1次/月。

5. 切勿在温度太高或太低的环境下使用本产品。

\triangle

警告:感谢您选用本产品。本文所提及的内容关系到您的安全。合法权益及责任,请务心认真问读,以及按照指导正确设 置和使用本产品。不按照本文的说明和注意事项来操作,可能会给您和周围人带来伤害,损坏本产品或周围产品。禁止任 何用户的任何非法用途。用户将为购买和使用产品的一切行为负责。对于本产品,本公司不承担终端客户对本产品所有调 试和使用当中的风险和责任(包括直接或间接第三方的损失)。我公司对于任何从非正常渠道获得或不明用途的产品,将 不予任何服务。



教学视频

飞宇稳定器隐私政策

桂林飞宇科技股份有限公司(以下简称"飞宇"、"我们"、"我方")深知隐私对您的重要性,并会 尊重您的隐私。《飞宇稳定器摄像头隐私政策》(以下简称"本政策")适用于我方提供的稳定器。 如您根据您所居住的司法辖区法律为未成年人或不具有完全民事行为能力的主体(以下简称"未成年人"), 请您在法定监护人陪同下仔细阅读并充分理解本协议,并征得法定监护人的同意后使用桂林飞宇科技产 品及服务。

请仔细阅读本政策并确定了解我们对您个人信息的处理规则。我们将遵循现行法律法想,基于合法、正 当的方式并遵循诚信原则妥善处理您的个人信息。如您对本政策有任何疑问,您可以通过我方平台公布 的联系方式与我们联系。

一、我们如何收集和使用您的个人信息

个人信息是以电子或者其他方式记录的与已识别或者可识别的自然人有关的各种信息,不包括匿名化处理 后的信息。请您注意,"个人信息"(或称"个人资料"、"个人数据"、"Personal Information"、 "Personal Data"等类似表述)的定义在不同国家或地区可能存在差异,具体范围请参考您所在地区的 个人信息保护的相关注律注视。

我们会遵循正当、合法、必要的原则,出于本政策所述的以下目的,收集和使用您在使用产品和服务过 程中主动提供或因使用产品和服务而产生的个人信息。如果我们要将您的个人信息用于本政策未载明的 其他用途,或将基于特定目的收集而来的信息用于其他目的,我们将以合理的方式向您告知,并在使用 前再次征得您的同意。

(一) 个人信息的收集

当您使用我们的产品 / 服务时,我们将会收集和使用您如下个人信息:

1.为了向您提供"手势控制"服务,当您开启手势控制功能并摆出手势时,我们会捕获采集您的头部和 手部图像信息,并运用人工智能技术,在机内本地分析处理您的手部结构特征,以达到识别手势指令并 启动指定功能的效果。这类信息采集识别仅用于单次识别使用中,是为向您提供手势控制服务所必须。 请您放心,我们不会存储您的任何头部图像信息或手部结构特征。您有权随时在【"更多设定"-"AI电源"】 中关闭 AI 摄像头电源。

2. 为了向您提供"「AI 追踪」"服务,当您在使用中启用了"AI 追踪"时,我们会在使用过程中,采集您的头部及身体图像信息,并运用人工智能技术,分析处理您的头部及身体结构特征。这类信息采集仅用于单次识别中,为向您提供"「AI 追踪」"服务所必须。请您放心,我们不会存储或保留您的任何头 部或身体结构特征信息。

3.除了上述信息外,为了向您提供客户咨询服务,我们可能会收集您通过客服向我们发送的内容。

4. 以上隐私政策内容,会不定期更新。具体的更新内容我们会在官网 https://www.feiyu-tech.cn 的说明 书中写明。

请您知悉并放心,我们高度尊重并重视保护您的个人隐私,我们不会存储您在使用我方设备进行通讯过 程中产生的任何视频和音频内容或记录。

制造商: 桂林飞宇科技股份有限公司 网址: www.feiyu-tech.cn E-mail: support@feiyu-tech.com 电话: 400-990-6118

