固件更新时间：2025年6月17日 文档版本：1.0.0

飞宇蜂子可控相机列表（蓝牙）

相机品牌	相机型号	控制方式	拍照	录像	录像时长设置	镜头调焦	光圈调节	焦点调节	对焦/测光分离	电子取景	相机固件版本	固件最开始支	备注
索尼	ZV-E10 V6 (ILCE10M5)	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	1.02	1.10	一、相机蓝牙连接方法： 相机端→Bluetooth设置→开； 手机端→Bluetooth设置→开； 手机端→设置→蓝牙； 打开相机菜单，进入相机设置菜单，选择相机端→Bluetooth设置→开； 二、长按方向点左方三点，点击蓝牙设置，打开相机控制，选择对应相机蓝牙名称，点击配对，等待配对成功。 三、相机端打，相机端断开连接方式取决于相机，请参阅，请查阅相机随附说明书。
	ZV-E10	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	1.04	1.10	
	ZV-E10 II	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	2.00	1.10	一、相机蓝牙连接方法： 打开相机菜单，进入相机设置菜单，选择相机端→Bluetooth设置→开； 二、长按方向点左方三点，点击蓝牙设置，打开相机控制，选择对应相机蓝牙名称，点击配对，等待配对成功。 三、相机端打，相机端断开连接方式取决于相机，请参阅，请查阅相机随附说明书。
	ZV-E10 II (ILCE10M5)	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	1.00	1.10	
	ZV-1	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	2.01	1.10	
	ZV-1M2	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	1.02	1.10	一、相机蓝牙连接方法： 相机端→Bluetooth设置→开； 手机端→设置→蓝牙； 打开相机菜单，进入相机设置菜单，选择相机端→Bluetooth设置→开； 二、长按方向点左方三点，点击蓝牙设置，打开相机控制，选择对应相机蓝牙名称，点击配对，等待配对成功。 三、相机端打，相机端断开连接方式取决于相机，请参阅，请查阅相机随附说明书。
	ZV-1 II (ILCE9M2)	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	1.02	1.10	
	ZV-1F	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	2.00	1.10	
	ZV-1 (ILCE9M2)	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	1.00	1.10	一、相机蓝牙连接方法： 相机端→Bluetooth设置→开； 手机端→设置→蓝牙； 打开相机菜单，进入相机设置菜单，选择相机端→Bluetooth设置→开； 二、长按方向点左方三点，点击蓝牙设置，打开相机控制，选择对应相机蓝牙名称，点击配对，等待配对成功。 三、相机端打，相机端断开连接方式取决于相机，请参阅，请查阅相机随附说明书。
	ZV-1 II (ILCE9M2)	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	1.00	1.10	
	ZV-1M2	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	1.00	1.10	一、相机蓝牙连接方法： 相机端→Bluetooth设置→开； 手机端→设置→蓝牙； 打开相机菜单，进入相机设置菜单，选择相机端→Bluetooth设置→开； 二、长按方向点左方三点，点击蓝牙设置，打开相机控制，选择对应相机蓝牙名称，点击配对，等待配对成功。 三、相机端打，相机端断开连接方式取决于相机，请参阅，请查阅相机随附说明书。
	ZV-1F (ILCE9M2)	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	2.00	1.10	
	ZV-1F (ILCE9M2)	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	2.10	1.10	一、相机蓝牙连接方法： 相机端→Bluetooth设置→开； 手机端→设置→蓝牙； 打开相机菜单，进入相机设置菜单，选择相机端→Bluetooth设置→开； 二、长按方向点左方三点，点击蓝牙设置，打开相机控制，选择对应相机蓝牙名称，点击配对，等待配对成功。 三、相机端打，相机端断开连接方式取决于相机，请参阅，请查阅相机随附说明书。
	ZV-1F (ILCE9M2)	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	4.01	1.10	
	ZV-A1	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	1.00	1.10	一、相机蓝牙连接方法： 打开相机菜单，进入相机设置菜单，选择相机端→Bluetooth设置→开； 二、长按方向点左方三点，点击蓝牙设置，打开相机控制，选择对应相机蓝牙名称，点击配对，等待配对成功。 三、长按方向点左方三点，点击蓝牙设置，打开相机控制，选择对应相机蓝牙名称，点击配对，等待配对成功。 四、相机端打，相机端断开连接方式取决于相机，请参阅，请查阅相机随附说明书。
	ZV-E1	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	2.00	1.10	一、相机蓝牙连接方法： 相机端→Bluetooth设置→开； 手机端→设置→蓝牙； 打开相机菜单，进入相机设置菜单，选择相机端→Bluetooth设置→开； 二、长按方向点左方三点，点击蓝牙设置，打开相机控制，选择对应相机蓝牙名称，点击配对，等待配对成功。 三、相机端打，相机端断开连接方式取决于相机，请参阅，请查阅相机随附说明书。
	ZV-E10 II	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	1.00	1.10	一、相机蓝牙连接方法： 相机端→Bluetooth设置→开； 手机端→设置→蓝牙； 打开相机菜单，进入相机设置菜单，选择相机端→Bluetooth设置→开； 二、长按方向点左方三点，点击蓝牙设置，打开相机控制，选择对应相机蓝牙名称，点击配对，等待配对成功。 三、相机端打，相机端断开连接方式取决于相机，请参阅，请查阅相机随附说明书。
	ZV-E10 II (ILCE9M2)	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	1.00	1.10	
	ZV-E1	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	2.00	1.10	一、相机蓝牙连接方法： 相机端→Bluetooth设置→开； 手机端→设置→蓝牙； 打开相机菜单，进入相机设置菜单，选择相机端→Bluetooth设置→开； 二、长按方向点左方三点，点击蓝牙设置，打开相机控制，选择对应相机蓝牙名称，点击配对，等待配对成功。 三、相机端打，相机端断开连接方式取决于相机，请参阅，请查阅相机随附说明书。
佳能	EOS 2000D / 1300D	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	1.0.3	1.10	一、长按拍摄一键开关菜单→蓝牙→启用； 二、长按拍摄一键→"/"→蓝牙连接→在弹出长按拍摄菜单→选择连接方式； 三、长按方向左键→蓝牙设置→确认蓝牙； 四、相机设置菜单→蓝牙设置→确认蓝牙； 五、相机设置菜单→蓝牙设置→蓝牙连接方式取决于相机，请参阅，请查阅相机随附说明书。
	EOS 80D	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	1.1.0	1.10	一、长按拍摄一键开关菜单→蓝牙→启用； 二、长按拍摄一键→"/"→蓝牙连接→在弹出长按拍摄菜单→选择连接方式； 三、长按方向左键→蓝牙设置→确认蓝牙； 四、相机设置菜单→蓝牙设置→蓝牙连接方式取决于相机，请参阅，请查阅相机随附说明书。 五、相机设置菜单→蓝牙设置→蓝牙连接方式取决于相机，请参阅，请查阅相机随附说明书。
	EOS 5D Mark I	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	1.0.0	1.10	一、长按拍摄一键开关菜单→启用； 二、长按拍摄一键→在弹出长按拍摄菜单→选择连接方式→确认； 三、长按方向左键→蓝牙设置→确认蓝牙； 四、相机设置菜单→蓝牙设置→蓝牙连接方式取决于相机，请参阅，请查阅相机随附说明书。
	EOS 6D	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	1.0.0	1.10	一、长按拍摄一键开关菜单→启用； 二、长按拍摄一键→"/"→蓝牙连接→在弹出长按拍摄菜单→选择连接方式； 三、长按方向左键→蓝牙设置→确认蓝牙； 四、相机设置菜单→蓝牙设置→蓝牙连接方式取决于相机，请参阅，请查阅相机随附说明书。 五、相机设置菜单→蓝牙设置→蓝牙连接方式取决于相机，请参阅，请查阅相机随附说明书。
	EOS 6D Mark II	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	1.0.0	1.10	一、长按拍摄一键开关菜单→启用； 二、长按拍摄一键→在弹出长按拍摄菜单→选择连接方式→确认； 三、长按方向左键→蓝牙设置→确认蓝牙； 四、相机设置菜单→蓝牙设置→蓝牙连接方式取决于相机，请参阅，请查阅相机随附说明书。
	EOS 7D	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	1.0.0	1.10	一、长按拍摄一键开关菜单→启用； 二、长按拍摄一键→"/"→蓝牙连接→在弹出长按拍摄菜单→选择连接方式； 三、长按方向左键→蓝牙设置→确认蓝牙； 四、相机设置菜单→蓝牙设置→蓝牙连接方式取决于相机，请参阅，请查阅相机随附说明书。 五、相机设置菜单→蓝牙设置→蓝牙连接方式取决于相机，请参阅，请查阅相机随附说明书。
	EOS 7D Mark II	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	1.2.0	1.10	一、长按拍摄一键开关菜单→启用； 二、长按拍摄一键→"/"→蓝牙连接→在弹出长按拍摄菜单→选择连接方式； 三、长按方向左键→蓝牙设置→确认蓝牙； 四、相机设置菜单→蓝牙设置→蓝牙连接方式取决于相机，请参阅，请查阅相机随附说明书。 五、相机设置菜单→蓝牙设置→蓝牙连接方式取决于相机，请参阅，请查阅相机随附说明书。
	EOS 850D	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	1.0.0	1.10	一、长按拍摄一键开关菜单→启用； 二、长按拍摄一键→"/"→蓝牙连接→在弹出长按拍摄菜单→选择连接方式； 三、长按方向左键→蓝牙设置→确认蓝牙； 四、相机设置菜单→蓝牙设置→蓝牙连接方式取决于相机，请参阅，请查阅相机随附说明书。 五、相机设置菜单→蓝牙设置→蓝牙连接方式取决于相机，请参阅，请查阅相机随附说明书。
	EOS 850D V	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	1.0.0	1.11	一、长按拍摄一键开关菜单→启用； 二、长按拍摄一键→在弹出长按拍摄菜单→选择连接方式→确认； 三、长按方向左键→蓝牙设置→确认蓝牙； 四、相机设置菜单→蓝牙设置→蓝牙连接方式取决于相机，请参阅，请查阅相机随附说明书。 五、长按拍摄一键，请参阅相机随附说明书。
	EOS 90D	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	1.0.0	1.10	一、长按拍摄一键开关菜单→启用； 二、长按拍摄一键→"/"→蓝牙连接→在弹出长按拍摄菜单→选择连接方式； 三、长按方向左键→蓝牙设置→确认蓝牙； 四、相机设置菜单→蓝牙设置→蓝牙连接方式取决于相机，请参阅，请查阅相机随附说明书。 五、相机设置菜单→蓝牙设置→蓝牙连接方式取决于相机，请参阅，请查阅相机随附说明书。
	EOS 90D	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	1.0.0.7	1.10	一、长按拍摄一键开关菜单→启用； 二、长按拍摄一键→"/"→蓝牙连接→在弹出长按拍摄菜单→选择连接方式； 三、长按方向左键→蓝牙设置→确认蓝牙； 四、相机设置菜单→蓝牙设置→蓝牙连接方式取决于相机，请参阅，请查阅相机随附说明书。 五、相机设置菜单→蓝牙设置→蓝牙连接方式取决于相机，请参阅，请查阅相机随附说明书。 六、请确保固件版本为90D.0.7.7 及以上版本。
	EOS 90D Mark II	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	1.0.1	1.10	一、长按拍摄一键开关菜单→启用； 二、长按拍摄一键→"/"→蓝牙连接→在弹出长按拍摄菜单→选择连接方式； 三、长按方向左键→蓝牙设置→确认蓝牙； 四、相机设置菜单→蓝牙设置→蓝牙连接方式取决于相机，请参阅，请查阅相机随附说明书。 五、相机设置菜单→蓝牙设置→蓝牙连接方式取决于相机，请参阅，请查阅相机随附说明书。
	EOS R6	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	1.4.0	1.10	一、长按拍摄一键开关菜单→启用； 二、长按拍摄一键→"/"→蓝牙连接→在弹出长按拍摄菜单→选择连接方式； 三、长按方向左键→蓝牙设置→确认蓝牙； 四、相机设置菜单→蓝牙设置→蓝牙连接方式取决于相机，请参阅，请查阅相机随附说明书。 五、相机设置菜单→蓝牙设置→蓝牙连接方式取决于相机，请参阅，请查阅相机随附说明书。
	Canon EOS R7 Beta	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	1.3.0	1.10	一、长按拍摄一键开关菜单→启用； 二、长按拍摄一键→"/"→蓝牙连接→在弹出长按拍摄菜单→选择连接方式； 三、长按方向左键→蓝牙设置→确认蓝牙； 四、相机设置菜单→蓝牙设置→蓝牙连接方式取决于相机，请参阅，请查阅相机随附说明书。 五、相机设置菜单→蓝牙设置→蓝牙连接方式取决于相机，请参阅，请查阅相机随附说明书。
	EOS R6 Mark II	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	1.1.1	1.10	一、长按拍摄一键开关菜单→启用； 二、长按拍摄一键→"/"→蓝牙连接→在弹出长按拍摄菜单→选择连接方式； 三、长按方向左键→蓝牙设置→确认蓝牙； 四、相机设置菜单→蓝牙设置→蓝牙连接方式取决于相机，请参阅，请查阅相机随附说明书。 五、相机设置菜单→蓝牙设置→蓝牙连接方式取决于相机，请参阅，请查阅相机随附说明书。
	EOS R50	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	1.0.0	1.10	一、长按拍摄一键开关菜单→启用； 二、长按拍摄一键→"/"→蓝牙连接→在弹出长按拍摄菜单→选择连接方式； 三、长按方向左键→蓝牙设置→确认蓝牙； 四、相机设置菜单→蓝牙设置→蓝牙连接方式取决于相机，请参阅，请查阅相机随附说明书。 五、相机设置菜单→蓝牙设置→蓝牙连接方式取决于相机，请参阅，请查阅相机随附说明书。
	EOS R50	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	1.0.0	1.10	一、长按拍摄一键开关菜单→启用； 二、长按拍摄一键→"/"→蓝牙连接→在弹出长按拍摄菜单→选择连接方式； 三、长按方向左键→蓝牙设置→确认蓝牙； 四、相机设置菜单→蓝牙设置→蓝牙连接方式取决于相机，请参阅，请查阅相机随附说明书。 五、相机设置菜单→蓝牙设置→蓝牙连接方式取决于相机，请参阅，请查阅相机随附说明书。
	PowerShot G7X	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	1.0.0	1.10	一、相机菜单，"Wi-Fi/蓝牙"，选择"蓝牙"，连接至长按拍摄菜单，选择连接方式，长按拍摄菜单，选择连接方式。 二、长按拍摄菜单上方的蓝牙设置，打开相机控制，点击配置相机随附，可以，打开。 三、相机端打，相机端断开连接方式取决于相机，请参阅，请查阅相机随附说明书。 四、请确保固件版本为1.0.0 及以上版本。
	PowerShot V1	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	1.0.0	1.10	一、请确保固件版本为1.0.0 及以上版本。 二、长按拍摄菜单→长按拍摄菜单→蓝牙设置→选择对应项，相机进入相机控制。 三、长按拍摄菜单上方的蓝牙设置，打开相机控制，点击配置相机随附，可以，打开。 四、相机端打，相机端断开连接方式取决于相机，请参阅，请查阅相机随附说明书。 五、请确保固件版本为1.0.0 及以上版本。
相机品牌	相机型号	控制机类型	拍照	录像	录像时长设置	镜头调焦	光圈调节	焦点调节	对焦/测光分离	电子取景	相机固件版本	固件最开始支	备注
尼康	D3	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	1.10	1.10	一、相机设定菜单→长按拍摄（M-L）开启；→蓝牙长按拍摄设定→蓝牙连接； 二、长按方向左键→蓝牙设置→确认蓝牙； 四、相机设置菜单→蓝牙设置→蓝牙连接方式取决于相机，请参阅，请查阅相机随附说明书。 五、蓝牙配对，请参阅相机随附说明书。
	D3S	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	2.00	1.10	一、相机设定菜单→长按拍摄（M-L）开启；→蓝牙长按拍摄设定→蓝牙连接； 二、长按方向左键→蓝牙设置→确认蓝牙； 四、相机设置菜单→蓝牙设置→蓝牙连接方式取决于相机，请参阅，请查阅相机随附说明书。 五、蓝牙配对，请参阅相机随附说明书。
	D3X	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	1.00	1.10	一、相机设定菜单→长按拍摄（M-L）开启；→蓝牙长按拍摄设定→蓝牙连接； 二、长按方向左键→蓝牙设置→确认蓝牙； 四、相机设置菜单→蓝牙设置→蓝牙连接方式取决于相机，请参阅，请查阅相机随附说明书。 五、蓝牙配对，请参阅相机随附说明书。
	D4	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	1.10	1.10	一、相机设定菜单→长按拍摄（M-L）开启；→蓝牙长按拍摄设定→蓝牙连接； 二、长按方向左键→蓝牙设置→确认蓝牙； 四、相机设置菜单→蓝牙设置→蓝牙连接方式取决于相机，请参阅，请查阅相机随附说明书。 五、蓝牙配对，请参阅相机随附说明书。
	D4S	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	1.10	1.10	一、相机设定菜单→长按拍摄（M-L）开启；→蓝牙长按拍摄设定→蓝牙连接； 二、长按方向左键→蓝牙设置→确认蓝牙； 四、相机设置菜单→蓝牙设置→蓝牙连接方式取决于相机，请参阅，请查阅相机随附说明书。 五、蓝牙配对，请参阅相机随附说明书。
	D5	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	1.00	1.10	一、相机设定菜单→长按拍摄（M-L）开启；→蓝牙长按拍摄设定→蓝牙连接； 二、长按方向左键→蓝牙设置→确认蓝牙； 四、相机设置菜单→蓝牙设置→蓝牙连接方式取决于相机，请参阅，请查阅相机随附说明书。 五、蓝牙配对，请参阅相机随附说明书。
	D6	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	1.10	1.10	一、相机设定菜单→长按拍摄（M-L）开启；→蓝牙长按拍摄设定→蓝牙连接； 二、长按方向左键→蓝牙设置→确认蓝牙； 四、相机设置菜单→蓝牙设置→蓝牙连接方式取决于相机，请参阅，请查阅相机随附说明书。 五、蓝牙配对，请参阅相机随附说明书。
	Df	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	1.00	1.10	一、相机设定菜单→长按拍摄（M-L）开启；→蓝牙长按拍摄设定→蓝牙连接； 二、长按方向左键→蓝牙设置→确认蓝牙； 四、相机设置菜单→蓝牙设置→蓝牙连接方式取决于相机，请参阅，请查阅相机随附说明书。 五、蓝牙配对，请参阅相机随附说明书。
	Z6	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	1.02	1.10	一、相机设定菜单→长按拍摄（M-L）开启；→蓝牙长按拍摄设定→蓝牙连接； 二、长按方向左键→蓝牙设置→确认蓝牙； 四、相机设置菜单→蓝牙设置→蓝牙连接方式取决于相机，请参阅，请查阅相机随附说明书。 五、蓝牙配对，请参阅相机随附说明书。
	Z6II	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	1.00	1.11	一、相机设定菜单→长按拍摄（M-L）开启；→蓝牙长按拍摄设定→蓝牙连接； 二、长按方向左键→蓝牙设置→确认蓝牙； 四、相机设置菜单→蓝牙设置→蓝牙连接方式取决于相机，请参阅，请查阅相机随附说明书。 五、蓝牙配对，请参阅相机随附说明书。

注释：

- "✓"：表示支持选项。"×"：表示不支持选项。