文档更新时间：2023年10月25日　文档版本：1.0.0

FeiyuTech

飞宇蝎子2相机可控列表（线控）

相机品牌	相机型号	控制线类型	拍照	录像	线控时查看图库	快门调节	光圈调节	感光度调节	半按快门对焦	电子跟焦	电子变焦	相机固件版本	Gimbal固件版本	备注
索尼	RX100 Ⅲ (RX100M3)	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	√	×	√	2.00	Gimbal_V106	1、连接好控制线后，稳定器先开机，相机再开机 2、控制变焦时，需将"变焦设置"为"数字变焦"或"清晰影像缩放" 3、拍摄全景和延时摄影时，相机"自动检视"设置为"关"
	RX100 Ⅳ (RX100M4)	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	√	×	√	1.30	Gimbal_V106	
	RX100M5A	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	√	×	√	2.00	Gimbal_V106	
	RX100 Ⅵ (RX100M6)	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	√	×	√	1.00	Gimbal_V106	
	RX100 Ⅶ (RX100M7)	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	√	×	√	1.00	Gimbal_V106	
	ZV-1	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	√	×	√	1.0	Gimbal_V106	
	DSC-WX500	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	√	×	√	1.0	Gimbal_V106	
	DSC-HX90	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	√	×	√	1.0	Gimbal_V106	
	DSC-RX10 Ⅲ	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	√	×	√	1.0	Gimbal_V106	
	DSC-RX10 Ⅳ	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	√	×	√	2.00	Gimbal_V106	
	ZV-E10	Type-C to Type-C	√	√	√	×	×	×	×	×	×	1.00	Gimbal_V106	1、将相机中"使用智能手机控制"　功能关闭； 网络-使用智能手机控制-关闭 2、将相机的"USB 连接"功能设置为"电脑遥控"； 网络-电脑遥控功能-电脑遥控-开 3、静态影像保存目的地选"仅拍摄装置"； 网络-电脑遥控功能-静态影像保存目的地-仅拍摄装置 4、拍摄全景和延时摄影时，相机"自动检视"设置为"关" 5、连接好后，稳定器先开机，相机再开机 6、成功连接后稳定器屏幕的相机图标亮起，相机的屏幕显示"PC"； 7、相机处于拍照模式时，云台可以控制拍照、录像；相机处于录像模式时，云台只能控制录像"
	α6100	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	√	×	√	1.00	Gimbal_V106	1、连接好控制线后，稳定器先开机，相机再开机 2、控制变焦时，需将"变焦设置"为"数字变焦"或"清晰影像缩放" 3、拍摄全景和延时摄影时，相机"自动检视"设置为"关"
	α6300	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	√	×	√	2.00	Gimbal_V106	
	α6400	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	√	×	√	1.00	Gimbal_V106	
	α6500	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	√	×	√	2.00	Gimbal_V106	
	α6600	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	√	×	√	1.10	Gimbal_V106	
	A7S	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	√	×	√	3.20	Gimbal_V106	
	α7S Ⅱ	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	√	×	√	2.00	Gimbal_V106	
	A7R	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	√	×	√	2.00	Gimbal_V106	
	α7R Ⅱ	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	√	×	√	4.00	Gimbal_V106	
	α7R Ⅲ	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	√	×	√	3.01	Gimbal_V106	
		Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	√	×	√	1.00	Gimbal_V106	
	α7R Ⅳ	Type-C to Type-C	√	√	√	√	√	√	√	×	×	1.00	Gimbal_V106	1、将相机中"使用智能手机控制"　功能关闭。具体设置方法如下：　选择：菜单—网络—使用智能手机控制—选择关闭。 2、将相机的"USB 连接"功能设置为"电脑遥控"，具体设置方法如下：网络—传输-远程—电脑遥控功能—开。 3、使用电控跟焦功能。需将镜头设置为AF模式。相机设置为AF模式。 4、使用 USB 快门线连接相机和云台时，相机有可能无法使用回放，此时电脑遥控中镜头影像保存目的地不能设置成：仅电脑 5、使用拍照功能时，避免拍照连续照片的设置方法：网络—传输-远程—电脑遥控功能—静态影像保存目的地—仅拍摄装置。
	α7R M4A	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	√	×	√	1.00	Gimbal_V106	1、连接好控制线后，稳定器先开机，相机再开机 2、控制变焦时，需将"变焦设置"为"数字变焦"或"清晰影像缩放" 3、拍摄全景和延时摄影时，相机"自动检视"设置为"关"
	α7 Ⅱ (A7M2)	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	√	×	√	4.00	Gimbal_V106	
	α7 Ⅲ (A7M3)	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	√	×	√	3.10	Gimbal_V106	
	α9	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	√	×	√	6.00	Gimbal_V106	
	α9 Ⅱ	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	√	×	√	3.00	Gimbal_V106	
	A7C	Type-C to Type-C	√	√	√	√	√	√	√	×	×	1.0	Gimbal_V106	1、将相机中"使用智能手机控制"　功能关闭。步骤： 网络-使用智能手机控制-关闭 2、将相机的"USB 连接"功能设置为"电脑遥控"，步骤： 网络-电脑遥控功能-电脑遥控-开 3、静态影像保存目的地选（仅拍摄装置），步骤： 网络-电脑遥控功能-静态影像保存目的地-仅拍摄装置 4、连接好后，稳定器先开机，相机再开机 5、拍摄全景和延时摄影时，相机"自动检视"设置为"关"
	A7CⅡ	Type-C to Type-C	√	√	√	√	√	√	√	×	×	1.00	Gimbal_V109	1、USB连接模式选择遥控拍摄（电脑遥控） 2、网络-连接-电脑遥控-遥控拍摄设置-静态影像保存目的地-仅拍摄装置
	α1	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	√	×	√	1.01	Gimbal_V106	1、连接好控制线后，稳定器先开机，相机再开机 2、控制变焦时，需将"变焦设置"为"数字变焦"或"清晰影像缩放" 3、拍摄全景和延时摄影时，相机"自动检视"设置为"关" 4、将相机中"使用智能手机控制"　功能关闭 步骤：网络-使用智能手机控制-关闭
		Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	√	×	√	1.01	Gimbal_V106	1、连接好控制线后，稳定器先开机，相机再开机 2、控制变焦时，需将"变焦设置"为"数字变焦"或"清晰影像缩放" 3、拍摄全景和延时摄影时，相机"自动检视"设置为"关" 4、将相机中"使用智能手机控制"　功能关闭 步骤：网络-使用智能手机控制-关闭
	α7S Ⅲ	Type-C to Type-C	√	√	√	√	√	√	√	×	×	1.01	Gimbal_V106	1、将相机中"使用智能手机控制"　功能关闭； 网络-使用智能手机控制-关闭 2、将相机的"USB 连接"功能设置为"电脑遥控"； 网络-电脑遥控功能-电脑遥控-开 3、静态影像保存目的地选（仅拍摄装置）； 网络-电脑遥控功能-静态影像保存目的地-仅拍摄装置 4、成功连接后稳定器屏幕的相机图标亮起，相机的屏幕显示"PC" 5、拍摄全景和延时摄影时，相机"自动检视"设置为"关" 6、如需换用其他控制线，相机和稳定器都需要重启。
	FX3	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	√	×	√	1.00	Gimbal_V106	1、将相机中"使用智能手机控制"　功能关闭； 网络-使用智能手机控制-关闭 2、连接好控制线后，需要先打开稳定器再打开相机。 3、成功连接后稳定器屏幕的相机图标亮起 4、控制取码变焦时，需将"变焦设置"为"数字变焦"或"清晰影像缩放" 5、拍摄全景和延时摄影时，相机"自动检视"设置为"关" 6、如需换用其他控制线，相机和稳定器都需要重启。
		Type-C to Type-C	√	√	√	√	√	√	√	×	×	1.00	Gimbal_V106	1、将相机中"使用智能手机控制"　功能关闭； 网络-使用智能手机控制-关闭 2、将相机的"USB 连接"功能设置为"电脑遥控"； 网络-电脑遥控功能-电脑遥控-开 3、静态影像保存目的地选（仅拍摄装置）； 网络-电脑遥控功能-静态影像保存目的地-仅拍摄装置 4、成功连接后稳定器屏幕的相机图标亮起，相机的屏幕显示"PC" 5、拍摄全景和延时摄影时，相机"自动检视"设置为"关" 6、如需换用其他控制线，相机和稳定器都需要重启。
	A7R4	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	√	×	√	1.00	Gimbal_V106	1、连接好控制线后，稳定器先开机，相机再开机 2、相机处于photo拍照时，云台可控拍照、录像； 3、相机处于video拍照时，云台可控录像 4、当看图片得切换到photo，当看视频得切换到video
		Type-C to Type-C	√	√	√	√	√	√	√	×	×	1.00	Gimbal_V106	1、将相机中"使用智能手机控制"　功能关闭。具体设置方法如下：　选择：菜单—网络—使用智能手机控制—选择关闭。 2、将相机的"USB 连接"功能设置为"电脑遥控"，具体设置方法如下： MENU—网络—传输-远程—电脑遥控功能—电脑遥控—开 3、在使用电控跟焦功能的时候，请将镜头设置为 AF 模式，机身设置为 MF 模式，否则无法使用电控跟焦功能。 4、使用 USB 快门线连接相机和云台时，相机有可能无法使用回放，此时电脑遥控中镜头影像保存目的地不能设置成：仅电脑 5、使用拍照功能时，避免拍照连续照片的设置方法：网络—传输-远程—电脑遥控功能—静态影像保存目的地—仅拍摄装置。 6、控制快门时，需要将：拍摄-快门/静音-防闪烁设置-可变快门设置为 "关"
	A7R4 IV	Type-c to Multi	√	√	√	×	×	×	×	×	√	1.10	Gimbal_V106	1、连接好控制线后，稳定器先开机，相机再开机 2、控制变焦时，需将"变焦设置"为"数字变焦"或"清晰影像缩放" 3、拍摄全景和延时摄影时，相机"自动检视"设置为"关"
	A7RV	Type-C to Type-C	√	√	√	√	√	√	√	×	×	1.00	Gimbal_v110	1、MENU—网络—传输/远程—电脑遥控功能—电脑遥控—开 2、线控回看需要设置：MENU—网络—传输/远程—电脑遥控功能-静态影像保存目的地—仅拍摄装置（或电脑+拍摄装置）
		Type-c to Multi	√	√	√	×	×	×	×	×	√	1.00	Gimbal_v110	1、连接好控制线后，稳定器先开机，相机再开机 2、控制变焦时，需将"变焦设置"为"数字变焦"或"清晰影像缩放" 3、拍摄全景和延时摄影时，相机"自动检视"设置为"关"
	FX9-AX60	Type-C to Multi	×	√	√	×	×	×	√	×	√	1.00	Gimbal_V106	
	FX9-AX700	Type-C to Multi	×	√	√	×	×	×	√	×	√	1.00	Gimbal_V106	

相机品牌	相机型号	控制线类型	拍照	录像	线控时查看图库	快门调节	光圈调节	感光度调节	半按快门对焦	电子跟焦	电子变焦	相机固件版本	Gimbal固件版本	备注
佳能	EOS M50	Type-C to Micro	√	√	√	√	√	√	×	√	×	1.1.0	Gimbal_V106	1、稳定器控制相机拍照或录像时，建议手动将相机的模式对应设置成拍照或录像，否则可能会出现控制失灵的情况。 2、使用电子跟焦时，需要将镜头上提到MF档。 3、拍摄延时摄影时，佳能相机"图像确认"设置为"关"；
	EOS M50 Mark Ⅱ	Type-C to Micro	√	√	√	×	×	×	×	√	×	1.00	Gimbal_V106	
	EOS M6 Mark Ⅱ	Type-C to Type-C	√	√	√	√	√	√	×	√	×	1.0.0	Gimbal_V106	
	Powershot G7 X Mark Ⅲ	Type-C to Type-C	√	√	√	√	√	√	×	√	×	1.0.1	Gimbal_V106	1、稳定器控制相机拍照或录像时，建议手动将相机的模式对应设置成拍照或录像，否则可能会出现控制失灵的情况。 2、使用电子跟焦时，需要将镜头上提到MF档。 3、拍摄延时摄影时，佳能相机"图像确认"设置为"关" 4、需要关闭WIFI，再连接
	EOS 200D Ⅱ	Type-C to Micro	√	√	√	×	×	×	×	√	×	1.0.3	Gimbal_V110	1、稳定器控制相机拍照或录像时，建议手动将相机的模式对应设置成拍照或录像，否则可能会出现控制失灵的情况。 2、使用电子跟焦时，尝试将镜头提到MF档以选取最佳控制效果。 3、拍摄延时摄影时，佳能相机"图像确认"设置为"关" 4、EOS90D、 EOS 200D Ⅱ相机在需要在拍照模式下开机，否则相机屏幕可能会没有显示
	EOS 850D	Type-C to Micro	√	√	√	√	√	√	×	√	×	1.0.0	Gimbal_V106	
	EOS 80D	Type-C to Mini	√	√	√	×	×	×	×	√	×	1.0.2	Gimbal_V106	
	EOS 90D	Type-C to micro	√	√	√	√	√	√	×	√	×	1.0.0	Gimbal_V106	
	EOS 6D	Type-C to Mini	√	√	√	√	√	√	×	√	×	1.1.8	Gimbal_V106	
	EOS 6D Mark Ⅱ	Type-C to Mini	√	√	√	√	√	√	×	√	×	1.1.1	Gimbal_V106	
	EOS 5D Mark Ⅲ	Type-C to Mini	√	√	√	×	×	×	×	√	×	1.3.5	Gimbal_V106	
	EOS 5D Mark Ⅳ	Type-C to Micro	√	√	√	×	×	×	×	√	×	1.1.2	Gimbal_V106	
	EOS 5DS R	Type-c to Micro	√	√	√	√	√	√	×	×	×	1.1.1	Gimbal_V106	
	EOS RP	Type-C to Type-C	√	√	√	×	×	×	×	√	×	1.3.0	Gimbal_V106	1、拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照，录像时，请将相机拍摄模式切换至录像； 2、使用电子跟焦时，需要将镜头上提到MF档； 3、RP/R5/R6在拍照模式下不能使用快门线控制录像，否则相机容易出现死机； 4、拍摄延时摄影时，佳能相机"图像确认"设置为"关"； 5、经测试发现，使用转接环配EF卡口镜头会增加电子跟焦延时； 6、若外接HDMI，需要把拍摄/相机/设置页中的HDMI显示选项设置为相机+HDMI 才能控制拍照/录像
	EOS R	Type-C to Type-C	√	√	√	√	√	√	×	√	×	1.0.0	Gimbal_V106	
	EOS R5	Type-C to Type-C	√	√	√	×	×	×	×	√	×	1.1.1	Gimbal_V106	
	EOS R6	Type-C to Type-C	√	√	√	√	√	√	×	√	×	1.8.2	Gimbal_V106	
	EOS R5C	Type-C to Type-C	√	√	√	√	√	√	×	√	×	1.0.0.1	Gimbal_V106	1、云台、相机均开机后，需要等待约10秒钟才能建立连接 2、相机处于photo拍照时，云台可控拍照、录像； 3、相机处于video拍照时，云台可控录像 4、当看图片得切换到photo，当看视频得切换到video
	EOS R7	Type-C to Type-C	√	√	√	√	√	√	×	√	×	1.3.1	Gimbal_V110	1、拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照，录像时，请将相机拍摄模式切换至录像； 2、在拍照模式下不能使用快门线控制录像，否则相机容易出现死机。
	EOS R10	Type-C to Type-C	√	√	√	√	√	√	×	√	×	1.0.1	Gimbal_V106	
	EOS R8	Type-C to Type-C	√	√	√	√	√	√	×	√	×	1.0.0	Gimbal_V106	拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照，录像时，请将相机拍摄模式切换至录像；
	EOS R50	Type-C to Type-C	√	√	√	√	√	√	×	√	×	1.0.0	Gimbal_V106	1、拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照，录像时，请将相机拍摄模式切换至录像； 2、使用电子跟焦时，相机设置为MF模式。
	EOS R6 Mark Ⅱ	Type-C to Type-C	√	√	√	√	√	√	×	√	×	1.1.2	Gimbal_V106	1、使用电子跟焦时，需要将相机镜头提到MF档； 2、拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照，录像时，请将相机拍摄模式切换至录像；

相机品牌	相机型号	控制线类型	拍照	录像	线控时查看图库	快门调节	光圈调节	感光度调节	半按快门对焦	电子跟焦	电子变焦	相机固件版本	Gimbal固件版本	备注
松下	GH5S	Type-C to Type-C	√	√	√	×	×	×	×	√	×	1.2	Gimbal_V106	1、USB模式选择PC（tether）； 2、Wifi和USB线控不能同时使用，使用控制线时，需先关掉相机Wifi； 3、控制拍照时，相机会自动对焦再拍照； 4、使用电子跟焦功能，需要将相机的对焦模式设置成MF。 5、相机连接稳定器后，相机在回看相册状态不操作，相机可能会死机
	GH4	Type-C to DC2.5mm	√	√	√	×	×	×	√	×	×	2.60	Gimbal_V106	拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照，录像时，请将相机拍摄模式切换至录像；
		Type-C to Type-C	√	√	√	×	×	×	√	×	×	2.60	Gimbal_V106	1、USB模式选择PC（tether）； 2、Wifi和USB线控不能同时使用，使用控制线时，需先关掉相机Wifi； 3、控制拍照时，相机会自动对焦再拍照； 4、使用电子跟焦功能，需要将相机的对焦模式设置成MF。 5、相机连接稳定器后，相机在回看相册状态下不操作，相机可能会死机
	GH6	Type-C to DC2.5mm	√	√	√	×	×	×	√	×	×	2.7	Gimbal_V106	拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照，录像时，请将相机拍摄模式切换至录像；
	G9	Type-C to DC2.5mm	√	√	√	×	×	×	√	×	×	2.00	Gimbal_V106	
	S5	Type-C to DC2.5mm	√	√	√	×	×	×	√	×	×	2.00	Gimbal_V106	拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照，录像时，请将相机拍摄模式切换至录像；
		Type-C to Type-C	√	√	√	×	×	×	×	√	×	2.00	Gimbal_V106	1、USB模式选择PC（tether）； 2、Wifi和USB线控不能同时使用，使用控制线时，需先关掉相机Wifi； 3、控制拍照时，相机会自动对焦再拍照； 4、使用电子跟焦功能，需要将相机的对焦模式设置成MF。
	S5II	Type-C to DC2.5mm	√	√	√	×	×	×	√	×	×	1.20	Gimbal_V106	拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照，录像时，请将相机拍摄模式切换至录像；
		Type-C to Type-C	√	√	√	×	×	×	×	√	×	1.20	Gimbal_V106	1、USB模式选择PC（tether）； 2、Wifi和USB线控不能同时使用，使用控制线时，需先关掉相机Wifi； 3、控制拍照时，相机会自动对焦再拍照； 4、使用电子跟焦功能，需要将相机的对焦模式设置成MF
		Type-C to DC2.5mm	√	√	√	×	×	×	√	×	×	1.00	Gimbal_V106	拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照，录像时，请将相机拍摄模式切换至录像；
		Type-C to Type-C	√	√	√	×	×	×	×	√	×	1.00	Gimbal_V106	1、USB模式选择PC（tether）； 2、Wifi和USB线控不能同时使用，使用控制线时，需先关掉相机Wifi； 3、控制拍照时，相机会自动对焦再拍照； 4、使用电子跟焦功能，需要将相机的对焦模式设置成MF

相机品牌	相机型号	控制线类型	拍照	录像	线控时查看图库	快门调节	光圈调节	感光度调节	半按快门对焦	电子跟焦	电子变焦	相机固件版本	Gimbal固件版本	备注
尼康	Z7	Type-C to Type-C	√	√	×	×	×	×	×	×	×	1.00	Gimbal_V106	1、开启相机后，需要等待约6秒钟的时间相机才能成功连接； 2、由于相机系统原因，需要拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照，需要录像时，请将相机拍摄模式切换至录像。
	Z7 Ⅱ	Type-C to Type-C	√	√	√	×	×	×	×	×	×	1.00	Gimbal_V106	
	Z5	Type-C to Type-C	√	√	√	×	×	×	×	×	×	1.11	Gimbal_V106	
	Z6	Type-C to Type-C	√	√	√	×	×	×	×	×	×	2.00	Gimbal_V106	
	Z6 Ⅱ	Type-C to Type-C	√	√	√	×	×	×	×	×	×	1.00	Gimbal_V106	
	Z50	Type-C to Micro	√	√	√	×	×	×	×	×	×	1.00	Gimbal_V106	
	Z fc	Type-C to Type-C	√	√	√	×	×	×	×	√	×	1.10	Gimbal_V106	1、开启相机后，需要等待约6秒钟的时间相机才能成功连接； 2、由于相机系统原因，需要拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照，需要录像时，请将相机拍摄模式切换至录像 3、使用电控跟焦功能时，在录像模式下，需将相机对焦模式设为AF-F或AF-C，在拍照模式下，需将对焦模式设为非MF模式。
	D7500	Type-C to Micro	√	√	×	×	×	×	×	√	×	1.10	Gimbal_V106	1、请确认先连接好快门线，再打开云台，后再打开相机。 2、开启相机后，需要等待约6秒钟的时间听到"叽嘟"声相机才能成功连接； 3、用稳定器控制相机，相机实时取景功能需要开启（LV） 4、相机需在录像模式下开机，Gimbal才能控制相机录像；另外，开启LV时请确认右上角的小屏幕是否出现"PC"，如已出现，再开启LV模式，最后进行视频拍摄 5、录像只有红光显示，相机屏幕不显示时长 6、与云台连接时，相机按键不可用 7、控制电子跟焦时，镜头需要在AF模式，且比较慢 8、云台和相机连接快门线控时，相机不能调出相册
	D850	Type-C to Micro	√	√	√	×	×	×	×	√	×	1.2	Gimbal_V106	1、连接后，稳定器先开机，相机再开机，开启相机后，需要等待约6秒钟的时间听到"叽"声相机才能成功连接； 2、用稳定器控制相机，相机实时取景功能需要开启（LV） 3、相机需在录像模式下开机，Gimbal才能控制相机录像； 4、回看相册播放视频后得重连才能再次控制，只是预览图片不影响。
	Z30	Type-C to Type-C	√	√	√	×	×	×	×	√	×	1.00	Gimbal_V106	1、开启相机后，需要等待约6秒钟的时间相机才能成功连接； 2、由于相机系统原因，需要拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照，需要录像时，请将相机拍摄模式切换至录像 3、使用焦功能时，在录像模式下，需将相机对焦模式设为AF-S或AF-C，在拍照模式下，需将对焦模式设为非MF模式。

相机品牌	相机型号	控制线类型	拍照	录像	线控时查看图库	快门调节	光圈调节	感光度调节	半按快门对焦	电子跟焦	电子变焦	相机固件版本	Gimbal固件版本	备注
富士	X-T20	Type-C to TRS2.5	√	√	√	×	×	×	√	×	×	2.01	Gimbal_V106	1、需要将"麦克风/遥控快门设置"选择为"遥控"； 步骤：进入设置界面。视频设置》麦克风/遥控快门设置》遥控； 2、需要手动将相机模式切换到录像模式才能通过线控执行录像
	X-T30	Type-C to TRS2.5	√	√	√	×	×	×	√	×	×	1.00	Gimbal_V106	
	X-A5	Type-C to TRS2.5	√	×	√	×	×	×	√	×	×	2.00	Gimbal_V106	需要将"麦克风/遥控快门设置"选择为"遥控"。 具体步骤：进入设置界面。拍摄设置》动态影像设置》麦克风/遥控快门设置》遥控
	X-A7	Type-C to TRS2.5	√	×	√	×	×	×	√	×	×	1.00	Gimbal_V106	
	X-T100	Type-C to TRS2.5	√	×	√	×	×	×	√	×	×	2.00	Gimbal_V106	
	X-H1	Type-C to TRS2.5	√	√	√	×	×	×	√	×	×	2.01	Gimbal_V106	
	X-T3	Type-C to TRS2.5	√	√	√	×	×	×	√	×	×	3.01	Gimbal_V106	1、需要接入相机 ø2.5mm遥控快门线接口 2、需要手动将相机模式切换到录像模式，才能控制录像 3、需要手动将相机切换到拍照模式，才能控制拍照
	X-T4	Type-C to TRS2.5	√	√	√	×	×	×	√	×	×	1.00	Gimbal_V106	
	X-S10	Type-C to TRS3.5	√	√	√	×	×	×	√	×	×	1.02	Gimbal_V106	1、需要将"麦克风/遥控快门设置"选择为"遥控"。 步骤：进入设置界面。视频设置》麦克风/遥控快门设置》遥控 2、由于相机系统原因，需要拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照，需要录像时，请将相机拍摄模式切换至录像
	X-T200	Type-C to TRS3.5	√	√	√	×	×	×	√	×	×	1.00	Gimbal_V106	
	X-E3	Type-C to TRS2.5	√	√	√	×	×	×	√	×	×	1.22	Gimbal_V106	
	X-T30 Ⅱ	Type-C to TRS2.5	√	√	√	×	×	×	√	×	×	1.00	Gimbal_V106	1、需要将"麦克风/遥控快门设置"选择为"遥控"； 步骤：进入设置界面。视频设置》麦克风/遥控快门设置》遥控； 2、需要手动将相机模式切换到录像模式才能通过线控执行录像
	X100V	Type-C to TRS2.5	√	√	√	×	×	×	√	×	×	2.00	Gimbal_V106	1、需要将"麦克风/遥控快门设置"选择为"遥控"； 具体操作：进入设置界面。视频设置》麦克风/遥控快门设置》遥控 2、由于相机系统原因，需要拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照，需要录像时，请将相机拍摄模式切换至录像。
	GFX 100S	Type-C to TRS2.5	√	√	√	×	×	×	√	×	×	1.32	Gimbal_V106	由于相机系统原因，需要拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照，需要录像时，请将相机拍摄模式切换至录像。
	X-H2S	Type-C to TRS2.5	√	√	√	×	×	×	√	×	×	1.00	Gimbal_V106	由于相机系统原因，需要拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照，需要录像时，请将相机拍摄模式切换至录像。
	X-H2	Type-C to TRS2.5	√	√	√	×	×	×	√	×	×	1.21	Gimbal_V106	由于相机系统原因，需要拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照，需要录像时，请将相机拍摄模式切换至录像。
	X-T5	Type-C to TRS2.5	√	√	√	×	×	×	√	×	×	1.02	Gimbal_V106	由于相机系统原因，需要拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照，需要录像时，请将相机拍摄模式切换至录像。

相机品牌	相机型号	控制线类型	拍照	录像	线控时查看图库	快门调节	光圈调节	感光度调节	半按快门对焦	电子跟焦	电子变焦	相机固件版本	Gimbal固件版本	备注
SIGMA	FP	Type-C to Type-C	×	√	×	×	×	×	×	×	×	4.00	Gimbal_V106	1、连接成功时，云台相机图标点亮。 2、与云台连接后，相机所有按键不可用。 3、稳定器控制相机拍照或录像时，建议手动将相机的模式对应设置成拍照或录像，否则可能会出现控制失灵的情况。

注意：
1、"√"表示支持该选项，"×"表示不支持该选项。
2、使用Type-C to TRS3.5、Type-C to TRS2.5、USB 2.0 to mini连接相机与稳定器时，稳定器屏幕上的相机连接图标不会亮起，相机在对应模式下，稳定器控制拍照和录像都是长按拍摄键。