文档更新时间：2023年10月25日　　文档版本：1.0.0

飞宇蝙子-Mini2相机可控列表（蓝牙）

相机品牌	相机型号	控制方式	拍照	录像	蓝牙连接时查看图库	快门调节	光圈调节	感光度调节	半按快门对焦	电子跟焦	电子变焦	相机固件版本	蓝牙固件版本	备注
索尼	RX100 VII(RX100M7)	蓝牙控制	√	√	√	×	×	×	√	×	×	1.00	V1.04	1、相机蓝牙遥控设置方法： 打开相机蓝牙：进入相机设置菜单，选择网络→Bluetooth设置→Bluetooth功能→开； 蓝牙配对/连接：网络→Bluetooth设置→配对； 点击云台触摸屏上的蓝牙设置图标，打开相机控制，选择对应相机蓝牙名称，点击连接，等待配对成功； 打开蓝牙遥控：网络→Bluetooth遥控→开。 2、由于部分相机系统限制，仅在蓝牙配对状态下，无法实现相机控制，需同时确保Bluetooth遥控设置为开启状态； 3、由于蓝牙执行优先级较高，如需连接相机控制精调节相机参数，如光圈，快门，ISO等，需要先在云台蓝牙设置界面断开相机蓝牙，然后才能使用相应功能； 4、请空配对； 相机menu→网络→网络选项→复位网络设置→点击确定
	A6100	蓝牙控制	√	√	√	×	×	×	√	×	×	1.00	V1.04	
	A6400	蓝牙控制	√	√	√	×	×	×	√	×	×	2.00	V1.04	
	A6700	蓝牙控制	√	√	√	×	×	×	√	×	×	1.00	V1.04	
	ZV-1M2	蓝牙控制	√	√	√	×	×	×	√	×	×	1.00	V1.04	
	ZV-E1	蓝牙控制	√	√	√	×	×	×	√	×	×	1.00	V1.04	
	A7C(ILCE-7C)	蓝牙控制	√	√	√	×	×	×	√	×	×	1.00	V1.04	
	A7RV(A7R5)	蓝牙控制	√	√	√	×	×	×	√	×	×	1.00	V1.04	

相机品牌	相机型号	控制方式	拍照	录像	蓝牙连接时查看图库	快门调节	光圈调节	感光度调节	半按快门对焦	电子跟焦	电子变焦	相机固件版本	蓝牙固件版本	备注
佳能	EOS 200D Ⅱ	蓝牙控制	√	√	√	×	×	×	√	×	×	1.0.3	V1.04	1、无线设置→蓝牙设置→蓝牙→启用； 2、无线设置→Wi-Fi/蓝牙连接→连接至无线遥控器→添加要连接的设备 3、云台主页面右滑→蓝牙设置→相机控制打开，选择扫描出的相机名称 4、拍照设置，相机切换拍照模式→驱动模式→自拍，10秒/遥控 5、录像设置，相机切录像模式→遥控→启用 6、关闭电源设置，设置→节电→自动关闭电源→关闭 7、拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照，录像时，请将相机拍摄模式切换至录像；
	EOS 90D	蓝牙控制	√	√	√	×	×	×	√	×	×	1.1.0	V1.04	1、无线通信设置→蓝牙功能→蓝牙功能→遥控器 2、无线通信设置→蓝牙功能→配对；（如果配对项是灰色，请先到查看/清除连接信息，NFC连接设置，再重新配对） 3、云台主页面右滑→蓝牙设置→相机控制打开，选择扫描出的相机名称 4、拍照设置，驱动模式→自拍，遥控（10s，2s都可以，但必须要是遥控） 5、录像设置，相机切录像模式→拍摄和记录→遥控→启用 6、关闭电源设置，设置→节电→自动关闭电源→关闭 7、拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照，录像时，请将相机拍摄模式切换至录像；
	EOS R	蓝牙控制	√	√	√	×	×	×	√	×	×	1.8.0	V1.04	1、无线通信设置→蓝牙功能→蓝牙功能→遥控器； 2、无线通信设置→蓝牙功能→配对；（如果配对项是灰色，请先到查看/清除连接信息，NFC连接设置，再重新配对） 3、云台主页面右滑→蓝牙设置→相机控制打开，选择扫描出的相机名称 4、拍照设置，驱动模式→自拍，10秒/遥控或自拍；2秒/遥控 5、录像设置，相机切录像模式→遥控→启用 6、关闭电源设置，设置→节电→自动关闭电源→关闭 7、拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照，录像时，请将相机拍摄模式切换至录像；
	EOS R6	蓝牙控制	√	√	√	×	×	×	√	×	×	1.0.0	V1.04	1、无线功能→蓝牙设置→蓝牙→启用 2、无线功能→Wi-Fi/蓝牙连接→连接至无线遥控器 3、云台主页面右滑→蓝牙设置→相机控制打开，选择扫描出的相机名称 4、拍照设置，驱动模式→自拍，遥控（10s，2s都可以，但必须要是遥控） 5、录像设置，相机切录像模式→拍摄和记录→遥控→启用 6、关闭电源设置，设置→节电→自动关闭电源→关闭 7、拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照，录像时，请将相机拍摄模式切换至录像；
	EOS R7	蓝牙控制	√	√	√	×	×	×	√	×	×	1.3.1	V1.04	1、无线功能→蓝牙设置→蓝牙→启用； 2、无线功能→Wi-Fi/蓝牙连接→连接至无线遥控器→添加要连接的设备 3、云台主页面右滑→蓝牙设置→相机控制打开，选择扫描出的相机名称 4、拍照设置，驱动模式→自拍，10秒/遥控或自拍；2秒/遥控 5、录像设置，相机切录像模式→遥控→启用 6、关闭电源设置，设置→节电→自动关闭电源→关闭 7、拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照，录像时，请将相机拍摄模式切换至录像；
	EOS R10	蓝牙控制	√	√	√	×	×	×	√	×	×	1.0.0	V1.04	1、无线功能→蓝牙设置→蓝牙→启用； 2、无线功能→Wi-Fi/蓝牙连接→连接至无线遥控器→添加要连接的设备 3、云台主页面右滑→蓝牙设置→相机控制打开，选择扫描出的相机名称 4、拍照设置，单击相机Q按键，驱动模式→自拍，10秒/遥控或自拍；2秒/遥控 5、录像设置，相机切录像模式→遥控→启用 6、关闭电源设置，设置→节电→自动关闭电源→关闭 7、拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照，录像时，请将相机拍摄模式切换至录像；
	EOS R50	蓝牙控制	√	√	√	×	×	×	√	×	×	1.0.0	V1.04	1、蓝牙设置→蓝牙→启用 2、连接至无线遥控器→添加要连接的设备 3、云台主页面右滑→蓝牙设置→相机控制打开，选择扫描出的相机名称 4、关闭电源设置，设置→节电→自动关闭电源→关闭 5、拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照，录像时，请将相机拍摄模式切换至录像；

相机品牌	相机型号	控制方式	拍照	录像	控制时查看图库	快门调节	光圈调节	感光度调节	半按快门对焦	电子跟焦	电子变焦	相机固件版本	蓝牙固件版本	备注
尼康	Z30	蓝牙控制	√	√	√	×	×	×	×	×	×	1.10	V1.04	1、相机设定菜单→无线遥控（WL-L7）选项→无线遥控连接→启用 2、云台主页面右滑→蓝牙设置→相机控制打开，选择扫描出的相机蓝牙名称连接 3、由于相机系统原因，需要拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照，需要录像时，请将相机拍摄模式切换至录像

相机品牌	相机型号	控制方式	拍照	录像	控制时查看图库	快门调节	光圈调节	感光度调节	半按快门对焦	电子跟焦	电子变焦	相机固件版本	蓝牙固件版本	备注
GoPro	GoPro5	蓝牙控制	√	√	√	×	×	×	×	×	×	02.60	1.04	1、GoPro相机开蓝牙步骤：开机后请确认相机在拍照模式，主页面下滑-连接-连接新的设备-Capture App 2、打开云台后，主屏右侧边缘从右往左滑，选择更多设置，点击蓝牙设置，打开云台蓝牙 3、等待GoPro相机蓝牙 "GoPro ****"出现，点击GoPro相机蓝牙进行连接，连接成功后GoPro相机会发出提示音， 4、云台返回主界面，并确认左上角出现相机图标，即可通过云台拍摄键控制相机拍照（长按3秒）/录像（短按）。
	GoPro6	蓝牙控制	√	√	√	×	×	×	×	×	×	02.01	1.04	1、GoPro相机开蓝牙步骤：开机后请确认相机在拍照模式，主页面下滑-连接-连接新的设备-GoPro应用 2、打开云台后，主屏右侧边缘从右往左滑，选择更多设置，点击蓝牙设置，打开云台蓝牙 3、等待GoPro相机蓝牙 "GoPro ****"出现，点击GoPro相机蓝牙进行连接，连接成功后GoPro相机会发出提示音， 4、云台返回主界面，并确认左上角出现相机图标，即可通过云台拍摄键控制相机拍照（长按3秒）/录像（短按）。
	GoPro7 SILVER	蓝牙控制	√	√	√	×	×	×	×	×	×	02.00	1.04	1、GoPro相机开蓝牙步骤：主页面下滑-偏好-连接-连接至GoPro应用 2、打开云台后，主屏右侧边缘从右往左滑，选择更多设置，点击蓝牙设置，打开云台蓝牙 3、等待GoPro相机蓝牙 "GoPro ****"出现，点击GoPro相机蓝牙进行连接，连接成功后GoPro相机会发出提示音， 4、GoPro相机手动返回主界面 5、云台返回主界面，并确认左上角出现相机图标，即可通过云台拍摄键控制相机拍照（长按3秒）/录像（短按）。
	GoPro7 Black	蓝牙控制	√	√	√	×	×	×	×	×	×	01.90	1.04	1、GoPro相机开蓝牙步骤：开机后请确认相机在视频模式，主页面下滑-首选项-连接-连接设备-GoPro应用 2、打开云台后，主屏右侧边缘从右往左滑，选择更多设置，点击蓝牙设置，打开云台蓝牙 3、等待GoPro相机蓝牙出现 "GoPro ****"，点击GoPro蓝牙进行连接，连接成功后GoPro相机会发出提示音， 4、听到GoPro相机发出提示音后，请单击云台拍摄键（此时GoPro相机发出滴的一声） 5、GoPro相机单击返回箭头且一直等待 "已停止配对"消失，再手动返回相机主界面。 6、云台返回主界面，并确认左上角出现相机图标，即可通过云台拍摄键控制相机拍照（长按3秒）/录像（短按）。
	GoPro7 White	蓝牙控制	√	√	√	×	×	×	×	×	×	02.10	1.04	1、GoPro相机开蓝牙步骤：主页面下滑-偏好-连接-连接至GoPro应用 2、打开云台后，主屏右侧边缘从右往左滑，选择更多设置，点击蓝牙设置，打开云台蓝牙 3、等待GoPro相机蓝牙 "GoPro ****"出现，点击GoPro相机蓝牙进行连接，连接成功后GoPro相机会发出提示音， 4、GoPro相机手动返回主界面 5、云台返回主界面，并确认左上角出现相机图标，即可通过云台拍摄键控制相机拍照（长按3秒）/录像（短按）。
	GoPro8 Black	蓝牙控制	√	√	√	×	×	×	×	×	×	02.51	1.04	1、GoPro开蓝牙步骤：开机后请确认相机在拍照模式，主页面下滑-首选项-连接-连接设备-遥控器（或者进 "GoPro应用"） 2、打开云台后，主屏右侧边缘从右往左滑，选择更多设置，点击蓝牙设置，打开云台蓝牙 3、等待GoPro相机蓝牙 "GoPro ****"出现，点击GoPro相机蓝牙进行连接，连接成功后GoPro相机会发出提示音，并显示 "连接成功"。 4、云台返回主界面，并确认左上角出现相机图标，即可通过云台拍摄键控制相机拍照（长按3秒）/录像（短按）。
	GoPro9 Black	蓝牙控制	√	√	√	×	×	×	×	×	×	01.72	1.04	1、GoPro相机开蓝牙步骤：主页面下滑-再左滑-连接-连接设备-The Remote（或者进 "Quik应用"） 2、打开云台后，主屏右侧边缘从右往左滑，选择更多设置，点击蓝牙设置，打开云台蓝牙 3、等待GoPro相机蓝牙 "GoPro ****"出现，点击GoPro相机蓝牙进行连接，连接成功后GoPro相机会发出提示音，并显示 "连接成功"。 4、云台返回主界面，并确认左上角出现相机图标，即可通过云台拍摄键控制相机拍照（长按3秒）/录像（短按）。
	GoPro10	蓝牙控制	√	√	√	×	×	×	×	×	×	01.46	1.04	1、GoPro开蓝牙步骤：主页面下滑再左滑-连接-连接设备-The Remote（或者进 "GoPro Quik应用"） 2、打开云台后，主屏右侧边缘从右往左滑，选择更多设置，点击蓝牙设置，打开云台蓝牙 3、等待GoPro相机蓝牙 "GoPro ****"出现，点击GoPro相机蓝牙进行连接，连接成功后GoPro相机会发出提示音，并显示 "连接成功"。 4、云台返回主界面，并确认左上角出现相机图标，即可通过云台拍摄键控制相机拍照（长按3秒）/录像（短按）。
	GoPro11	蓝牙控制	√	√	√	×	×	×	×	×	×	01.12	1.04	1、GoPro开蓝牙步骤：主页面下滑再左滑-首选项-无线连接-连接设备-The Remote遥控器（或者进 "GoPro Quik应用"） 2、打开云台后，主屏右侧边缘从右往左滑，选择更多设置，点击蓝牙设置，打开云台蓝牙 3、等待GoPro相机蓝牙 "GoPro ****"出现，点击GoPro相机蓝牙进行连接，连接成功后GoPro相机会发出提示音，并显示 "连接成功"。 4、云台返回主界面，并确认左上角出现相机图标，即可通过云台拍摄键控制相机拍照（长按3秒）/录像（短按）。
	GoPro Max	蓝牙控制	√	√	√	×	×	×	×	×	×	02.00	1.04	1、GoPro开蓝牙步骤：主页面下滑-首选项-连接-连接设备-遥控器（或者进 "GoPro应用"） 2、打开云台后，主屏右侧边缘从右往左滑，选择更多设置，点击蓝牙设置，打开云台蓝牙 3、等待GoPro相机蓝牙 "GoPro ****"出现，点击GoPro相机蓝牙进行连接，连接成功后GoPro相机会发出提示音，并显示 "连接成功"。 4、云台返回主界面，并确认左上角出现相机图标，即可通过云台拍摄键控制相机拍照（长按3秒）/录像（短按）。
	GoPro12	蓝牙控制	√	√	√	×	×	×	×	×	×	01.10	1.04	1、GoPro开蓝牙步骤：主页面下滑-连接-连接设备-遥控器 2、打开云台后，主屏右侧边缘从右往左滑，选择更多设置，点击蓝牙设置，打开云台蓝牙 3、等待GoPro相机蓝牙 "GoPro ****"出现，点击GoPro相机蓝牙进行连接，连接成功后GoPro相机会发出提示音，并显示 "连接成功"。 4、云台返回主界面，并确认左上角出现相机图标，即可通过云台拍摄键控制相机拍照（长按3秒）/录像（短按）。

注意：
1、"√"表示支持该选项，"×"表示不支持该选项。