飞宇蜻子2可控相机列表（蓝牙）

相机品牌	相机型号	控制方式	拍照	录像	拍照时参数设置	执行模式	光圈调节	焦点设置	白平衡调节	电子装备	电子变焦	相机固件版本	蓝牙固件版本	备注
索尼	ZV-1(ZV-1G/ZV-1A/ZV-1F)	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	×	1.00	Bluetooth_V5.0	1、相机固件版本更改方法： 相机→网络→Bluetooth远控→开； 手机→Bluetooth设置→Bluetooth功能→开； 手机→Bluetooth设置→配对； 打开相机蓝牙，进入相机设置菜单，选择相机→Bluetooth设置→配对； 2、长按开关机开关机按键，点击蓝牙设置，打开相机控制，选择对应相机蓝牙名称，点击连接，等待配对成功； 3、相机时，请将相机恢复模式连接连接，查看时，请将相机的恢复模式连接连接查看；
	ZV-E10	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	×	1.00	Bluetooth_V5.0	
	ZV-E10II	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	×	2.00	Bluetooth_V5.0	
	ZV-E10M2	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	×	1.00	Bluetooth_V5.0	
	ZV-1M2	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	×	1.00	Bluetooth_V5.0	
	ZV-1(ZV-1G/ZV-1A/ZV-1F)	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	×	1.00	Bluetooth_V5.0	1、相机固件版本更改方法： 相机→网络→Bluetooth远控→开； 手机→Bluetooth设置→Bluetooth功能→开； 手机→Bluetooth设置→配对； 打开相机蓝牙，进入相机设置菜单，选择相机→Bluetooth设置→配对； 2、长按开关机开关机按键，点击蓝牙设置，打开相机控制，选择对应相机蓝牙名称，点击连接，等待配对成功； 3、相机时，请将相机恢复模式连接连接，查看时，请将相机的恢复模式连接连接查看；
	ZV-E1(ZV-E1G/ZV-E1A/ZV-E1F)	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	×	1.00	Bluetooth_V5.0	
	ZV-1F	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	×	2.00	Bluetooth_V5.0	
	ZV-1A	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	×	2.00	Bluetooth_V5.0	
	ZV-1G(ZV-1G/ZV-1A/ZV-1F)	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	×	1.00	Bluetooth_V5.0	
	ZV-E10(ZV-E10)	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	×	2.00	Bluetooth_V5.0	
	ZV-E11(ZV-E11)	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	×	2.10	Bluetooth_V5.0	
	ZV-E10	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	×	2.00	Bluetooth_V5.0	1、相机固件版本更改方法： 相机→网络→Bluetooth远控→开； 手机→Bluetooth设置→Bluetooth功能→开； 手机→Bluetooth设置→配对； 打开相机蓝牙，进入相机设置菜单，选择相机→Bluetooth设置→配对； 2、长按开关机开关机按键，点击蓝牙设置，打开相机控制，选择对应相机蓝牙名称，点击连接，等待配对成功； 3、相机时，请将相机恢复模式连接连接，查看时，请将相机的恢复模式连接连接查看；
	ZV-1M2	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	×	1.01	Bluetooth_V5.0	1、相机固件版本更改方法： 相机→网络→Bluetooth远控→开； 手机→Bluetooth设置→Bluetooth功能→开； 手机→Bluetooth设置→配对； 2、长按开关机开关机按键，点击蓝牙设置，打开相机控制，选择对应相机蓝牙名称，点击连接，等待配对成功； 3、相机时，请将相机恢复模式连接连接，查看时，请将相机的恢复模式连接连接查看；
	ZV-1(II)	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	×	4.01	Bluetooth_V5.0	1、相机固件版本更改方法： 相机→网络→Bluetooth远控→开； 手机→Bluetooth设置→Bluetooth功能→开； 手机→Bluetooth设置→配对； 2、长按开关机开关机按键，点击蓝牙设置，打开相机控制，选择对应相机蓝牙名称，点击连接，等待配对成功； 3、相机时，请将相机恢复模式连接连接，查看时，请将相机的恢复模式连接连接查看；
	ZV-E1	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	×	1.00	Bluetooth_V5.0	1、相机固件版本更改方法： 相机→网络→Bluetooth远控→开； 手机→Bluetooth设置→Bluetooth功能→开； 手机→Bluetooth设置→配对； 打开相机蓝牙，进入相机设置菜单，选择相机→Bluetooth设置→配对； 2、长按开关机开关机按键，点击蓝牙设置，打开相机控制，选择对应相机蓝牙名称，点击连接，等待配对成功； 3、相机时，请将相机恢复模式连接连接，查看时，请将相机的恢复模式连接连接查看； 4、注意事项： 相机Bluetooth，网络，网络名称，复位网络设置，点击确定
	ZV-1M2	蓝牙控制	✓				×	×	×	✓	×	×	2.10	Bluetooth_V7.07	1、相机固件版本更改方法： 相机→网络→Bluetooth设置→Bluetooth功能→开； 手机→Bluetooth设置→配对； 2、长按开关机开关机按键，点击蓝牙设置，打开相机控制，选择对应相机蓝牙名称，点击连接，等待配对成功； 3、相机时，请将相机恢复模式连接连接，查看时，请将相机的恢复模式连接连接查看；
	Alpha 9 III(ILCE-9M3)/α 9 III	蓝牙控制	✓		✓	✓	×	×	×	✓	×	×	2.00	Bluetooth_V7.07	1、相机固件版本更改方法： 相机→网络→Bluetooth远控→开； 手机→Bluetooth设置→Bluetooth功能→开； 手机→Bluetooth设置→配对； 2、长按开关机开关机按键，点击蓝牙设置，打开相机控制，选择对应相机蓝牙名称，点击连接，等待配对成功； 3、相机时，请将相机恢复模式连接连接，查看时，请将相机的恢复模式连接连接查看；
	ZV-E10II	蓝牙控制	✓		✓	✓	×	×	×	✓	×	×	1.00	Bluetooth_V7.07	1、相机固件版本更改方法： 相机→网络→Bluetooth设置→Bluetooth功能→开； 手机→Bluetooth设置→配对； 2、长按开关机开关机按键，点击蓝牙设置，打开相机控制，选择对应相机蓝牙名称，点击连接，等待配对成功； 3、相机时，请将相机恢复模式连接连接，查看时，请将相机的恢复模式连接连接查看；

相机品牌	相机型号	控制方式	拍照	录像	拍照时参数设置	执行模式	光圈调节	焦点设置	白平衡调节	电子装备	电子变焦	相机固件版本	蓝牙固件版本	备注
佳能	EOS 2000D	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	×	1.0.3	Bluetooth_V5.0a	1、关闭设置→蓝牙设置→蓝牙→启用； 2、关闭设置→长按1秒蓝牙设置→连接至未曾使用→添加新设备； 3、长按开关机开关机→蓝牙设置→相机控制打开，选择对应相机的相机名称； 4、相机设置→蓝牙→蓝牙设置→相机控制打开，选择对应相机的相机名称； 5、相机时，请将相机恢复模式连接连接，查看时，请将相机的恢复模式连接连接查看；
	EOS 90D	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	×	1.1.0	Bluetooth_V5.0	1、关闭设置→蓝牙功能→蓝牙功能→启用蓝牙； 2、关闭设置→蓝牙设置→配对；（当屏幕显示配对请求时，请勿输入数字） 3、长按开关机开关机→蓝牙设置→相机控制打开，选择对应相机的相机名称； 4、相机设置→蓝牙→蓝牙设置→相机控制→开（当屏幕显示配对请求时，请勿输入数字） 5、相机时，请将相机恢复模式连接连接，查看时，请将相机的恢复模式连接连接查看；
	EOS R	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	×	1.8.0	Bluetooth_V5.0	1、关闭设置→蓝牙功能→蓝牙功能→启用蓝牙； 2、关闭设置→蓝牙设置→配对；（当屏幕显示配对请求时，请勿输入数字） 3、长按开关机开关机→蓝牙设置→相机控制→打开，此时相机应处于配对模式； 4、相机设置→蓝牙→蓝牙设置→相机控制→打开，此时相机应处于配对模式； 5、相机时，请将相机恢复模式连接连接，查看时，请将相机的恢复模式连接连接查看；
	EOS R6	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	×	1.8.2	Bluetooth_V5.0a	1、关闭设置→蓝牙设置→蓝牙→启用； 2、关闭设置→长按1秒蓝牙设置→连接至未曾使用→添加新设备； 3、长按开关机开关机→蓝牙设置→相机控制打开，选择对应相机的相机名称； 4、相机设置→蓝牙→蓝牙设置→相机控制→开（当屏幕显示配对请求时，请勿输入数字） 5、相机时，请将相机恢复模式连接连接，查看时，请将相机的恢复模式连接连接查看；
	EOS R7	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	×	1.3.1	Bluetooth_V5.0a	1、关闭设置→蓝牙设置→蓝牙→启用； 2、关闭设置→长按1秒蓝牙设置→连接至未曾使用→添加新设备； 3、长按开关机开关机→蓝牙设置→相机控制打开，选择对应相机的相机名称； 4、相机设置→蓝牙→蓝牙设置→相机控制→开（当屏幕显示配对请求时，请勿输入数字） 5、相机时，请将相机恢复模式连接连接，查看时，请将相机的恢复模式连接连接查看；
	EOS R10	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	×	1.2.0	Bluetooth_V5.0a	1、关闭设置→蓝牙设置→蓝牙→启用； 2、关闭设置→长按1秒蓝牙设置→连接至未曾使用→添加新设备； 3、长按开关机开关机→蓝牙设置→相机控制打开，选择对应相机的相机名称； 4、相机设置→蓝牙→蓝牙设置→相机控制→开（当屏幕显示配对请求时，请勿输入数字） 5、相机时，请将相机恢复模式连接连接，查看时，请将相机的恢复模式连接连接查看；
	EOS R50	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	×	1.00	Bluetooth_V5.0a	1、蓝牙设置→蓝牙→启用； 2、长按开关机开关机→蓝牙设置→连接至未曾使用设备； 3、长按开关机开关机→蓝牙设置→相机控制打开，选择对应相机的相机名称； 4、相机设置→蓝牙→蓝牙设置→相机控制→开； 5、相机时，请将相机恢复模式连接连接，查看时，请将相机的恢复模式连接连接查看；
	EOS R6 C	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	×	1.0.5.1	Bluetooth_V5.0a	1、关闭设置→蓝牙设置→蓝牙设置→启用； 2、关闭设置→长按1秒蓝牙设置→连接至未曾使用→添加新设备； 3、长按开关机开关机→蓝牙设置→相机控制打开，选择对应相机的相机名称； 4、相机设置→蓝牙→蓝牙设置→相机控制→开（当屏幕显示配对请求时，请勿输入数字） 5、相机时，请将相机恢复模式连接连接，查看时，请将相机的恢复模式连接连接查看； 6、请确保相机处于恢复模式下连接；
	EOS 90D Mark II	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	×	1.0.1	Bluetooth_V5.0a	1、关闭设置→蓝牙设置→蓝牙功能→启用蓝牙； 2、关闭设置→蓝牙设置→配对；（当屏幕显示配对请求时，请勿输入数字） 3、长按开关机开关机→蓝牙设置→相机控制打开，选择对应相机的相机名称； 4、相机设置→蓝牙→蓝牙设置→相机控制→开（当屏幕显示配对请求时，请勿输入数字） 5、相机时，请将相机恢复模式连接连接，查看时，请将相机的恢复模式连接连接查看；
	EOS RP	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	×	1.4.0	Bluetooth_V5.0a	1、关闭设置→蓝牙设置→蓝牙功能→启用蓝牙； 2、关闭设置→蓝牙设置→配对；（当屏幕显示配对请求时，请勿输入数字） 3、长按开关机开关机→蓝牙设置→相机控制打开，选择对应相机的相机名称； 4、相机设置→蓝牙→蓝牙设置→相机控制→开（当屏幕显示配对请求时，请勿输入数字） 5、相机时，请将相机恢复模式连接连接，查看时，请将相机的恢复模式连接连接查看；
	Power Shot G7 X Mark III	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	×	1.3.0	Bluetooth_V5.0a	1、关闭设置→蓝牙设置→蓝牙→启用； 2、关闭设置→长按1秒蓝牙设置→连接至未曾使用→添加新设备； 3、长按开关机开关机→蓝牙设置→相机控制打开，选择对应相机的相机名称； 4、相机设置→蓝牙→蓝牙设置→相机控制→开（当屏幕显示配对请求时，请勿输入数字） 5、相机时，请将相机恢复模式连接连接，查看时，请将相机的恢复模式连接连接查看；
	EOS 6D Mark II	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	×	1.1.1	Bluetooth_V5.0a	1、关闭设置→蓝牙设置→蓝牙→启用； 2、关闭设置→长按1秒蓝牙设置→连接至未曾使用→添加新设备； 3、长按开关机开关机→蓝牙设置→相机控制打开，选择对应相机的相机名称； 4、相机设置→蓝牙→蓝牙设置→相机控制→开（当屏幕显示配对请求时，请勿输入数字） 5、相机时，请将相机恢复模式连接连接，查看时，请将相机的恢复模式连接连接查看；
	EOS R5	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	×	1.9.0	Bluetooth_V5.0a	1、关闭设置→蓝牙设置→蓝牙→启用； 2、关闭设置→长按1秒蓝牙设置→连接至未曾使用→添加新设备； 3、长按开关机开关机→蓝牙设置→相机控制打开，选择对应相机的相机名称； 4、相机设置→蓝牙→蓝牙设置→相机控制→开（当屏幕显示配对请求时，请勿输入数字） 5、相机时，请将相机恢复模式连接连接，查看时，请将相机的恢复模式连接连接查看；
	EOS 850D	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	×	1.0.0	Bluetooth_V7.07	1、关闭设置→蓝牙设置→蓝牙→启用； 2、关闭设置→长按1秒蓝牙设置→连接至未曾使用→添加新设备； 3、长按开关机开关机→蓝牙设置→相机控制打开，选择对应相机的相机名称； 4、相机设置→蓝牙→蓝牙设置→相机控制→开（当屏幕显示配对请求时，请勿输入数字） 5、相机时，请将相机恢复模式连接连接，查看时，请将相机的恢复模式连接连接查看；
	EOS 90D Mark II	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	×	1.0.0	Bluetooth_V7.07	1、关闭设置→蓝牙设置→蓝牙→启用； 2、关闭设置→长按1秒蓝牙设置→连接至未曾使用→添加新设备； 3、长按开关机开关机→蓝牙设置→相机控制打开，选择对应相机的相机名称； 4、相机设置→蓝牙→蓝牙设置→相机控制→开（当屏幕显示配对请求时，请勿输入数字） 5、相机时，请将相机恢复模式连接连接，查看时，请将相机的恢复模式连接连接查看；
	Power Shot V10	蓝牙控制	×	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	×	1.0.0	V1.07	1、请使用V1，Shooting菜单，选择“连接”，选择至未曾连接，查看要连接的设备，相机进入配对状态； 2、长按开关机开关机按键，点击蓝牙设置，打开相机控制，点击相应相机的名称，点击连接； 3、等待相机上显示已与FF_XCORP_203 配对，即可按快门拍照，或录制Shooting 模式；

相机品牌	相机型号	控制方式	拍照	录像	拍照时参数设置	执行模式	光圈调节	焦点设置	白平衡调节	电子装备	电子变焦	相机固件版本	蓝牙固件版本	备注
尼康	Z50	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	×	1.10	Bluetooth_V5.0a	1、相机设定菜单→无线连接（Wi-Fi/蓝牙）→等待无线连接已准备； 2、长按开关机开关机→蓝牙设置→相机控制打开，选择对应相机的相机名称； 3、关于相机未连接，恢复时间，请将相机恢复模式连接连接，恢复查看时，请将相机恢复模式连接连接查看；
	Z6II	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	×	2.00	Bluetooth_V5.0a	1、相机设定菜单→无线连接（Wi-Fi/蓝牙）→等待无线连接已准备； 2、长按开关机开关机→蓝牙设置→相机控制打开，选择对应相机的相机名称； 3、关于相机未连接，恢复时间，请将相机恢复模式连接连接，恢复查看时，请将相机恢复模式连接连接查看；
	Z7	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	×	1.10	Bluetooth_V5.0a	1、相机设定菜单→无线连接（Wi-Fi/蓝牙）→等待无线连接已准备； 2、长按开关机开关机→蓝牙设置→相机控制打开，选择对应相机的相机名称； 3、关于相机未连接，恢复时间，请将相机恢复模式连接连接，恢复查看时，请将相机恢复模式连接连接查看；
	Z7II	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	×	1.00	Bluetooth_V5.0a	1、相机设定菜单→无线连接（Wi-Fi/蓝牙）→等待无线连接已准备； 2、长按开关机开关机→蓝牙设置→相机控制打开，选择对应相机的相机名称； 3、关于相机未连接，恢复时间，请将相机恢复模式连接连接，恢复查看时，请将相机恢复模式连接连接查看；
	Z8	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	×	1.02	Bluetooth_V7.07	1、连接问题：网络菜单→无线连接（Wi-Fi/蓝牙）→等待无线连接已准备，使用相机设置菜单→无线连接（Wi-Fi/蓝牙）选项1→无线连接已准备→结束； 2、长按开关机开关机→蓝牙设置→相机控制打开，选择对应相机的相机名称； 3、关于无线设置菜→Wi-Fi/Wi-Fi/蓝牙→相机系统设定→Wi-Fi/无线连接； 4、请使用相机连接，请参考相机用户手册查看；
	Z9III	蓝牙控制	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	×	1.00	Bluetooth_V7.07	1、相机设定菜单→无线连接（Wi-Fi/蓝牙）→等待无线连接已准备； 2、长按开关机开关机→蓝牙设置→相机控制打开，选择对应相机的相机名称； 3、关于相机未连接，恢复时间，请将相机恢复模式连接连接，恢复查看时，请将相机恢复模式连接连接查看；

注意：“√”表示支持选项，“×”表示不支持选项。