文档更新时间：2022年03月18日　文档版本：1.0.3

飞宇蝎子Pro镜头兼容列表

相机品牌	相机型号	相机尺寸	镜头型号	镜头尺寸	安装方式	横拍安装调平情况		竖拍安装调平情况		备注
						短焦端	长焦端	短焦端		
索尼	α9 α7 Ⅲ (A7M3) α7R Ⅲ α7S Ⅱ α7S Ⅲ α7R Ⅱ α7 Ⅱ (A7M2)	α9 126.9×95.6×63.0mm 588g α7M3 126.9×95.6×73.7mm 565g α7R Ⅲ 126.9×95.6×62.7mm 572g α7S Ⅱ 126.9×95.7×60.3mm 584g α7S Ⅲ 128.9 x 96.9 x 80.8mm 614g α7R2 126.9×95.7×60.3mm 582g α7M2 126.9×95.7×59.7mm 556g	E 10－18mm F4 OSS	Φ70mm*63.5mm 225g	单机 + 镜头	√	√	√	√	竖装时需要用增高块帮助调节平衡
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			FE 12-24mm F4 G	Φ87mm*117mm 565g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			FE 16-35mm F2.8 GM	Φ89mm*122mm 680g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			FE16-35mm f/4 ZA OSS	Φ78mm*99mm 518g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			FE 24-70 F2.8 GM	Φ87.6mm*136mm 886g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			Zeiss E 16-70 F4 OSS	Φ66.6mm*75mm 308g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			E PZ 18－105mm F4 G OSS	Φ78mm*110mm 427g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			E PZ 18－200mm F3.5－6.3 OSS LE	Φ93.2mm*99mm 649g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			FE 4/24-105 G OSS	Φ83.4mm*113.3 mm 663g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS	Φ72.5mm*83mm 295g	单机 + 镜头	√	√	√	√	竖装时需要用增高块帮助调节平衡
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			FE 28mm F2	Φ64mm*60mm 200g	单机 + 镜头	√	√	√	√	竖装时需要用增高块帮助调节平衡
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			Zeiss FE 35mm F2.8 ZA	Φ61.5mm*36.5mm 120g	单机 + 镜头	√	√	√	√	竖装时需要用增高块帮助调节平衡
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			Sigma 30mm f/1.4 DC DN	Φ64.8mm*73.3mm 265g	单机 + 镜头	√	√	√	√	竖装时需要用增高块帮助调节平衡
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			Sigma 35mm f1.4 DG HSM Art	Φ77mm*94mm 665g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			FE 55mm F1.8	Φ64mm*71mm 281g	单机 + 镜头	√	√	√	√	竖装时需要用增高块帮助调节平衡
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			FE 50mm F2.8 MACRO	Φ71mm*71mm 236g	单机 + 镜头	√	√	√	√	竖装时需要用增高块帮助调节平衡
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			FE 85mm F1.4 GM	Φ89.5mm*107.5mm 820g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			Vario-Tessar FE 24-70mm F4 ZA OSS	Φ73mm*94.5mm 426g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
	FX3	FX3：77.8×129.7×84.5mm 640g	TAMRON 28-75mm f/2.8 Di III RXD	Φ73.0mm*117.8mm 550g	单机 + 镜头	√	√	√	√	需增高块、镜头支架
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
	A7M4	α7M4 129.0×97.0×81.0mm 699g	FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS	Φ119*81mm 780g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	

相机品牌	相机型号	相机尺寸	镜头型号	镜头尺寸	安装方式	横拍安装调平情况		竖拍安装调平情况		备注
						短焦端	长焦端	短焦端		
索尼	α5100 α6000 α6100 α6300 α6400 α6500 α6600	α6300 120×66.9×48.8mm 361g α6400 120×67.0×60.0mm 359g α6500 120×66.9×53.3mm 410g	E 10－18mm F4 OSS	Φ70mm*63.5mm 225g	单机 + 镜头	√	√	√	√	竖装时需要用增高块帮助调节平衡
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			FE 12-24mm F4 G	Φ87mm*117mm 565g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			FE 16-35mm F2.8 GM	Φ89mm*122mm 680g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			FE16-35mm f/4 ZA OSS	Φ78mm*99mm 518g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			FE 24-70 F2.8 GM	Φ87.6mm*136mm 886g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			Vario-Tessar FE 24-70mm F4 ZA OSS	Φ73mm*94.5mm 426g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			Zeiss E 16-70 F4 OSS	Φ66.6mm*75mm 308g	单机 + 镜头	√	√	√	√	竖装时需要用增高块帮助调节平衡
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			E PZ 18－105mm F4 G OSS	Φ78mm*110mm 427g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			E PZ 18－200mm F3.5－6.3 OSS LE	Φ93.2mm*99mm 649g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			FE 4/24-105 G OSS	Φ83.4mm*113.3 mm 663g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS	Φ72.5mm*83mm 295g	单机 + 镜头	√	√	√	√	竖装时需要用增高块帮助调节平衡
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			FE 28mm F2	Φ64mm*60mm 200g	单机 + 镜头	√	√	√	√	竖装时需要用增高块帮助调节平衡
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			Zeiss FE 35mm F2.8 ZA	Φ61.5mm*36.5mm 120g	单机 + 镜头	√	√	√	√	竖装时需要用增高块帮助调节平衡
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			Sigma 30mm f/1.4 DC DN	Φ64.8mm*73.3mm 265g	单机 + 镜头	√	√	√	√	竖装时需要用增高块帮助调节平衡
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			Sigma 35mm f1.4 DG HSM Art	Φ77mm*94mm 665g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			FE 55mm F1.8	Φ64mm*71mm 281g	单机 + 镜头	√	√	√	√	竖装时需要用增高块帮助调节平衡
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			FE 50mm F2.8 MACRO	Φ71mm*71mm 236g	单机 + 镜头	√	√	√	√	竖装时需要用增高块帮助调节平衡
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS	Φ72.5mm*83mm 295g	单机 + 镜头	√	√	√	√	竖装时需要用增高块帮助调节平衡
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			FE 85mm F1.4 GM	Φ89.5mm*107.5mm 820g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	

相机品牌	相机型号	相机尺寸	镜头型号	镜头尺寸	安装方式	横拍安装调平情况		竖拍安装调平情况		备注
						短焦端	长焦端	短焦端		
松下	DC-GH5SGK-K DC-GH5 DC-G9GK-K DMC-GH4GK	GH5S 138.5×98.1×87.4mm 660g GH5 138.5×98.1×87.4mm 725g G9 136.9×97.3×91.6mm 658g GH4 93.4×83.9×132.9mm 560g	LEICA DG SUMMILUX 15mm f/1.7 ASPH	Φ58×36×46mm 115.00g	单机 + 镜头	√	√	√	√	竖装时需要用增高块帮助调节平衡
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			LEICA DG SUMMILUX 25mm f/1.4 ASPH	Φ77.7mm*75mm 510g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			LEICA DG MACRO 45mm f/2.8 OIS	Φ63mm*62.5mm 225g	单机 + 镜头	√	√	√	√	竖装时需要用增高块帮助调节平衡
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			LEICA DG Vario-Elmarit 8-18mm f/2.8-4.0 ASPH	Φ73.4mm*88mm 315g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			LEICA DG Vario-Elmarit 12-60 f/2.8-4 Power OIS	Φ68mm*86mm 320g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			LUMIX G X Vario 12-35mm f/2.8 II ASPH POWER OIS（H-HS12035GK I代）	Φ68mm*74mm 305g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm f/2.0	Φ56mm*43mm 130g	单机 + 镜头	√	√	√	√	竖装时需要用增高块帮助调节平衡
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			LUMIX G 14-140mm f/4-5.8 OIS	Φ70mm*84mm 460g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
	S1H	S1 151.0×114.2×110.4mm 1164g	LUMIX S PRO 24-70mm f/2.8	Φ90.9*140mm 935g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
	S5	S5 132.6×97.1×81.9mm 714g	LUMIX S 24-105mm F4	Φ84mm*118mm 680g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	

相机品牌	相机型号	相机尺寸	镜头型号	镜头尺寸	安装方式	横拍安装调平情况		竖拍安装调平情况		备注
						短焦端	长焦端	短焦端		
尼康	Z6 Z6 II Z7 Z7 II	Z6 134×100.5×67.5mm 675g Z6 II 134×100.5×69.5mm 615g Z7 134×100.5×67.5mm 675g Z7 II 134×100.5×67.5mm 705g	NIKKOR Z 35mm f/1.8	Φ73mm*86mm 370g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			18-140mm f/3.5-5.6G ED VR	Φ78mm*97mm 490g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			NIKKOR Z 50mm f/1.8 S	Φ76mm*86.5mm 415g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			NIKKOR Z 24-70mm f/4 S	Φ77.5mm*88.5mm 500g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			NIKKOR Z 14-30mm f/4 S	Φ85mm*89mm 485g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
	D7500	D7500 135.5×104×72.5mm 720g	18-140mm f/3.5-5.6G ED VR	Φ78mm*97mm 490g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
	Z50	Z50 126.5×93.5×60mm 450g	NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR	Φ70mm*32mm 135g	单机 + 镜头	√	√	√	√	竖装需加增高块
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	镜头较短，跟焦器安装困难
	Zfc	Zfc 134.5×93.54×3.5mm 445g	NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR	Φ70mm*32mm 135g	单机 + 镜头	√	√	√	√	

相机品牌	相机型号	相机尺寸	镜头型号	镜头尺寸	安装方式	横拍安装调平情况		竖拍安装调平情况		备注
						短焦端	长焦端	短焦端		
佳能	EOS R EOS RP EOS R6	EOS R 135.8×98.3×84.4mm 660g EOS RP 132.5×85×70mm 485g EOS R6 138.4×97.5×88.4mm 598g	RF 35mm F1.8 MACRO IS STM	Φ74.4mm*62.8mm 305g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS	Φ78.6mm*102mm 595g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			EF 50mm f/1.4 DG HSM Art	Φ85mm*100mm 815g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			EF 17-40mm f/4L USM	Φ83.5mm*96.8mm 475g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			RF 50mm F1.2L USM	Φ89.8mm*108mm 950g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			RF 28-70mm F2L USM	Φ103.8mm*139.8mm 1430g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			RF 24-105mm F4L IS USM	Φ83.5mm*107.3mm 670g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			RF 15-35mm F2.8 L IS USM	Φ88.5mm*126.8mm 840g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
	EOS 80D	EOS 80D 139×105.2×78.5mm 730g	EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS	Φ78.6mm*102mm 595g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
	EOS 6D Mark Ⅱ	6D Mark II 144×110.5×74.8mm 765g	EF 24-70mm f/4L IS USM	Φ83.4mm*93mm 600g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
	EOS 6D	EOS 6D 144.5×110.5×71.2mm 750g	16-35mm f/2.8L II USM	Φ88.5mm*111.6mm 635g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS	Φ78.6mm*102mm 595g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			EF 24-105mm f/4L IS USM	Φ83.5mm*107mm 670g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
	EOS 200D Ⅱ	EOS 200D Ⅱ 122.4×92.6×69.8mm 456g	EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM	Φ66.5mm*61.8mm 215g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
	EOS 5D Mark Ⅳ	5D Mark IV 150.7×116.4×75.9mm 890g	EF 24-105mm f/4L IS USM	Φ83.5mm*107mm 670g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
	EOS 5D Mark Ⅲ EOS 5DS R	5D MarkIII 152×116.4×76.4mm 950g 5DS R 152×116.4×76.4mm 930g	EF 24-105mm f/4L IS USM	Φ83.5mm*107mm 670g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			EF 24-105 mm f/4L IS II USM	Φ88.5mm *127.5mm 795g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			EF 24-70mm f/2.8L II USM	Φ88.5mm*113mm 805g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			16-35mm f/2.8L II USM	Φ88.5mm*111.6mm 635g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
	EOS 70D	EOS 70D 139×104.3×78.5mm 755g	16-35mm f/2.8L II USM	Φ88.5mm*111.6mm 635g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
	EOS 77D	EOS 77D 131×99.9×76.2mm 540g	EF 24-70mm f/4L IS USM	Φ83.4mm*93mm 600g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
	EOS M50	M50 116.3×88.1×58.7mm 390g	EF-M 15-45mm F3.5-6.3 IS	Φ60.9mm*44.5mm 130g	单机 + 镜头	√	√	√	√	竖装时需要用增高块帮助调节平衡
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
	EOS 850D	EOS 850D 131×102.6×76.2mm 515g	EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM	Φ66.5mm*61.8mm 215g	单机 + 镜头	√	√	√	√	竖装时需要用增高块帮助调节平衡
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
	EOS-1D X Mark III	1D X Mark III 158×167.6×82.6mm 1250g	CANON EF 70-200mm f/2.8L IS III USM	Φ88.8×199mm 1480g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	

相机品牌	相机型号	相机尺寸	镜头型号	镜头尺寸	安装方式	横拍安装调平情况		竖拍安装调平情况		备注
						短焦端	长焦端	短焦端		
富士	X-T2 X-T3	X-T2 133×92×49mm 457g X-T3 132.5×92.8×58.8mm 539g	XF 16mm 1:1.4 R WR	Φ73mm*73mm 375g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			XF 23mm 1:1.4 R	Φ72mm*63mm 300g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			XF 35mm 1:1.4	Φ65mm*54.9mm 187g	单机 + 镜头	√	√	√	√	竖装时需要用增高块帮助调节平衡
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			XF 10-24mm f/4.0 R OIS	Φ78mm*87mm 410g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			XF 16-55mm 1：2.8 R LM WR	Φ83.3mm x 106.0mm 655g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			XF 18-55mm 1:2.8-4 R OIS	Φ65mm*70.4mm 310g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			XF 18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR	Φ76mm*98mm 490g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
	X-H1	X-H1 139.8×97.3×85.5mm 673g	XF 16mm 1:1.4 R WR	Φ73mm*73mm 375g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			XF 23mm 1:1.4 R	Φ72mm*63mm 300g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			XF 35mm 1:1.4	Φ65mm*54.9mm 187g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			XF 10-24mm f/4.0 R OIS	Φ78mm*87mm 410g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			XF 16-55mm 1：2.8 R LM WR	Φ83.3mm x 106.0mm 655g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			XF 18-55mm 1:2.8-4 R OIS	Φ65mm*70.4mm 310g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			XF 18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR	Φ76mm*98mm 490g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
	X-S10	X-S10 126×85.1×65.4mm 465g	XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ	Φ62.6mm*65.2mm 135g	单机+镜头	√	√	√	√	需使用增高块
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
	X-A5	X-A5 116.9×67.7×40.4mm 361g	XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ	Φ62.6mm*65.2mm 135g	单机+镜头	√	√	√	√	需使用增高块
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	

相机品牌	相机型号	相机尺寸	镜头型号	镜头尺寸	安装方式	横拍安装调平情况		竖拍安装调平情况		备注
						短焦端	长焦端	短焦端		
富士	X-T20 X-T30	X-T20 118.4×82.8×41.4mm 383g X-T30 118.4×82.8×46.8mm 383g	XF 16mm 1:1.4 R WR	Φ73mm*73mm 375g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			XF 23mm 1:1.4 R	Φ72mm*63mm 300g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			XF 35mm 1:1.4	Φ65mm*54.9mm 187g	单机 + 镜头	√	√	√	√	竖装时需要用增高块帮助调节平衡
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			XF 10-24mm f/4.0 R OIS	Φ78mm*87mm 410g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			XC 16-50mm f/3.5-5.6 OIS	Φ62.6mm*65.2mm 195g	单机 + 镜头	√	√	√	√	竖装时需要用增高块帮助调节平衡
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			XF 16-55mm 1：2.8 R LM WR	Φ83.3mm x 106.0mm 655g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			XF 18-55mm 1:2.8-4 R OIS	Φ65mm*70.4mm 310g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			XF 18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR	Φ76mm*98mm 490g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			XC 15-45mm 1:3.5-5.6 OIS PZ	Φ62.6mm*65.2mm 135g	单机 + 镜头	√	√	√	√	竖装时需要用增高块帮助调节平衡
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
SIGMA	FP	FP 112.6×69.9×45.3mm 370g	pansonic LUMIX S PRO 50mm F1.4	Φ90mm*130mm 955g	单机 + 镜头	√	√	√	√	1、竖装时需要用增高块帮助调节平衡 2、竖装俯仰轴轴臂锁会剐蹭到快装板边缘凸起
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
BMPCC	6K	MPCC 177.8*101.6*96.52mm 898g	CANON EF 16-35mm f2.8L II USM	Φ88.5mm*111.6mm 640g	单机+镜头+兔笼+外接电池	√	√	×	×	
						√	√	×	×	

注意：

1、“√”表示支持该选项，“×”表示不支持该选项。