文档更新时间：2021年08月10日 文档版本：2.0.2

FeiyuTech

G6Max 相机兼容列表(WIFI控制)

相机品牌	相机型号	控制方式	拍照	录制	拍照/录制切换	感光度(ISO)调节	曝光补偿(EV)调节	白平衡(WB)调节	光圈优先(AV)调节	快门优先(TV)调节	半按快门对焦	电子跟焦	电子变焦	相机固件版本	按键固件版本	备注
索尼	RX100 IV (RX100M4)	WiFi控制	√	√	×	×	√	×	×	×	×	×	√	通用	1.01	
	RX100 V (RX100M5)	WiFi控制	√	√	×	×	√	×	×	×	×	×	√	通用	1.01	
	RX100 VI (RX100M6)	WiFi控制	√	√	×	√	√	√	×	×	×	×	√	通用	1.01	
	RX100M5A	WiFi控制	√	√	×	√	√	√	×	×	×	×	√	通用	1.01	相机界面选择“使用智能手机控制”
	a5100	WiFi控制	√	√	√	×	√	×	×	×	×	×	√	通用	1.01	
	a6000	WiFi控制	√	×	×	×	√	×	×	×	×	×	√	通用	1.01	
	a6100	WiFi控制	√	√	×	√	√	√	×	×	×	×	√	通用	1.01	按键板固件1.05，相机界面选择“使用智能手机控制”
	a6300	WiFi控制	√	√	×	√	√	√	×	×	×	×	√	通用	1.01	
	a6400	WiFi控制	√	√	×	√	√	√	×	×	×	×	√	通用	1.01	相机界面选择“使用智能手机控制”
	a6500	WiFi控制	√	√	×	×	√	×	×	×	×	×	×	通用	1.01	电控镜头支持变焦，手动镜头不支持变焦
	HDR-AS50R	WiFi控制	√	√	√	×	√	√	×	×	×	×	×	通用	1.01	
	FDR-X3000R	WiFi控制	√	√	√	×	√	√	×	×	×	×	×	通用	1.01	
	ILCE-QX1	WiFi控制	√	√	√	√	√	√	×	×	×	×	×	通用	1.01	电控镜头16-50 支持变焦
	DSC-RX0	WiFi控制	√	√	√	√	√	√	×	×	×	×	×	通用	1.01	
	RX1R II	WiFi控制	√	×	×	×	√	×	×	×	×	×	√	通用	1.01	
	DSC-HX90	WiFi控制	√	√	×	×	√	×	×	×	×	×	√	通用	1.01	
	DSC-WX500	WiFi控制	√	√	×	×	√	×	×	×	×	×	√	通用	1.01	
相机品牌	相机型号	控制方式	拍照	录制	拍照/录制切换	感光度(ISO)调节	曝光补偿(EV)调节	白平衡(WB)调节	光圈优先(AV)调节	快门优先(TV)调节	半按快门对焦	电子跟焦	电子变焦	相机固件版本	按键固件版本	备注
佳能	EOS M50	WiFi控制	√	√	√	√	×	×	√	√	×	√	×	通用	1.01	
	EOS 200D	WiFi控制	√	√	√	√	√	√	×	×	×	√	×	通用	1.01	
	EOS 200D II	WiFi控制	√	√	√	√	√	×	√	√	×	×	×	通用	1.01	按键板固件1.03，1.04(M6 Mark II),1.05相机从camera control API进入WiFi界面。第一次连接WiFi，需激活API才能成功连接。
	Powershot G7 X Mark III	WiFi控制	√	√	√	√	×	×	√	√	×	√	×	通用	1.01	按键板固件1.03，1.04(M6 Mark II),1.05(2000 II)相机从camera control API进入WiFi界面。第一次连接WiFi，需激活API才能成功连接。激活步骤请到飞宇技术支持库中。
	EOS RP	WiFi控制	√	√	√	√	√	×	√	√	×	×	×	通用	1.01	
	EOS M6 Mark II	WiFi控制	√	√	√	√	√	×	√	√	×	×	×	通用	1.01	在拍照模式的P A M档，可以在稳定器上切换录像拍照模式，但是在录像模式，不可以通过稳定器切换为拍照模式，需要手动在相机上切换为拍照模式。
相机品牌	相机型号	控制方式	拍照	录制	拍照/录制切换	感光度(ISO)调节	曝光补偿(EV)调节	白平衡(WB)调节	光圈优先(AV)调节	快门优先(TV)调节	半按快门对焦	电子跟焦	电子变焦	相机固件版本	按键固件版本	备注
松下	DMC-LX10	WiFi控制	√	√	√	√	√	√	×	×	×	√	√	通用	1.01	连接WiFi超过30s，相机会提示：监视屏关闭。相机视序问题，无法改善。
	DMC-LX100	WiFi控制	√	√	√	√	√	√	×	×	×	√	√	通用	1.01	
	DMC-GH4GK	WiFi控制	√	√	√	√	√	×	×	×	×	√	×	通用	1.01	
	DC-GF9XGK	WiFi控制	√	√	√	√	√	×	×	×	×	√	√	通用	1.01	
	DC-GX9XGK-K	WiFi控制	√	√	√	√	√	×	×	×	×	√	×	通用	1.01	
	DC-GF9KGK	WiFi控制	√	√	√	√	√	×	×	×	√	√	×	通用	1.01	
	DC-GF10KGK	WiFi控制	√	√	√	√	√	√	×	×	×	√	×	通用	1.01	
	DC-ZS70GK	WiFi控制	√	√	√	√	√	×	×	×	×	√	√	通用	1.01	
	DC-ZS220GK	WiFi控制	√	√	√	√	√	×	×	×	×	√	√	通用	1.01	
	DMC-ZS110	WiFi控制	√	√	√	√	√	×	×	×	×	√	√	通用	1.01	
	DMC-GX85GK	WiFi控制	√	√	√	√	√	×	×	×	×	√	×	通用	1.01	
GoPro	HERO5/6	WiFi控制	√	√	√	×	×	×	×	×	×	×	×	通用	1.01	
	HERO7 Black	WiFi控制	√	√	√	×	×	√	×	×	×	×	×	通用	1.01	
	HERO7 Silver/White	WiFi控制	√	√	√	--	--	--	--	--	×	×	×	通用	1.01	
	HERO8	WiFi控制	√	√	√	--	--	--	--	--	×	×	×	通用	1.01	连接HERO8的方式，请参考G6连接HERO8教学视频
SJcam	SJ6 LEGEND	WiFi控制	√	√	×	--	--	--	--	--	×	×	×	通用	1.01	
小蚁	YI 4K	WiFi控制	√	√	×	--	--	--	--	--	×	×	×	通用	1.01	
飞宇	RiCCA	WiFi控制	√	√	--	--	--	--	--	--	--	--	--	通用	1.01	

注意：

1、“√”表示支持该选项，“×”表示不支持该选项，“——”该选项不适用。

G6Max 相机兼容列表(控制线控制)

相机品牌	相机型号	控制线类型	拍照	录制	拍照/录制切换	感光度(ISO)调节	曝光补偿(EV)调节	白平衡(WB)调节	光圈优先(AV)调节	快门优先(TV)调节	半按快门对焦	电子跟焦	电子变焦	相机固件版本	HUB固件版本	备注
索尼	RX100 III (RX100M3)	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	×	×	√	×	√	2.00	1.01	1、连接好后，稳定器先开机，相机再开机。 2、支持光学变焦。数码变焦需将“变焦设置”为“数字变焦”或“清晰影像模式” 3、拍摄延时摄影时，相机“自动检视”设置为“关” 注意：使用Type-C to Micro (A03)数据线可以 给Sony相机充电. 但不能控制。使用Type-C to Multi可以给控制相机但不能给相机充电。
	RX100 IV (RX100M4)	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	×	×	√	×	√	1.30	1.01	
	RX100M5A	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	×	×	√	×	√	2.00	1.01	
	RX100 VI (RX100M6)	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	×	×	√	×	√	1.00	1.01	
	RX100 VII (RX100M7)	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	×	×	√	×	√	1.00	1.01	
	ZV-1	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	×	×	√	×	√	1.00	1.01	
	DSC-HX90	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	×	×	√	×	√	1.00	1.01	
	a6100	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	×	×	√	×	√	1.00	1.01	
	a6300	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	×	×	√	×	√	2.00	1.01	1、连接好后，稳定器先开机，相机再开机 2、视频内边镜头支持光学变焦。数码变焦需将“变焦设置”为“数字变焦”或“清晰影像模式” 3、拍摄延时摄影时，相机“自动检视”设置为“关”
	a6400	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	×	×	√	×	√	1.00	1.01	
	a6500	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	×	×	√	×	√	2.00	1.01	
	a6600	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	×	×	√	×	√	2.00	1.04	
	DSC-RX0	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	×	×	√	×	√	3.00	1.01	1、连接好后，稳定器先开机，相机再开机 2、支持数码变焦。需将“变焦设置”为“数字变焦”或“清晰影像模式” 3、拍摄延时摄影时，相机“自动检视”设置为“关” 注意：使用Type-C to Micro (A03)数据线可以 给Sony相机充电. 但不能控制。使用Type-C to Multi可以给控制相机但不能给相机充电。
	DSC-RX0 II	Type-C to Multi	√	√	√	×	×	×	×	×	√	×	√	1.00	1.01	
	A7C	Type-C to Type-C（C02）	√	√	√	×	×	×	×	×	√	×	×	1.00	1.06	1、将相机中“使用智能手机控制” 功能关闭 网络-使用智能手机控制- 关闭 2、将相机的“USB 连接” 功能设置为 “电脑遥控” 网络-电脑遥控功能-电脑遥控- 开 3、静态影像保存目的地选（仅在插装置） 网络-电脑遥控功能-静态影像保存目的地-仅在插装置 4、拍摄延时摄影时，相机“自动检视”设置为“关” 5、连接好后，稳定器先开机，相机再开机
相机品牌	相机型号	控制线类型	拍照	录制	拍照/录制切换	感光度(ISO)调节	曝光补偿(EV)调节	白平衡(WB)调节	光圈优先(AV)调节	快门优先(TV)调节	半按快门对焦	电子跟焦	电子变焦	相机固件版本	HUB固件版本	备注
佳能	EOS M50	Type-C to Micro（A03）	√	√	√	×	×	×	×	×	×	√	×	1.0.0	1.02	1、由于相机系统原因，在拍照模式的p a m档，可以在稳定器上切换录像拍照模式。但是在录像模式，就不可以通过稳定器切换为拍照模式。需要手动在相机上切换为拍照模式。 2、使用USB连接时，需要将镜头上旋到MF档 3、拍摄延时摄影时，佳能相机“图像确认”设置为“关”
	EOS M50 Mark II	Type-C to Micro（A03）	√	√	√	×	×	×	×	×	×	√	×	1.0.0	1.06	
	EOS RP	Type-C to Type-C（C02）	√	√	√	×	×	×	×	×	×	√	×	1.3.0	1.02	1、由于相机系统原因，在拍照模式的p a m档，可以在稳定器上切换录像拍照模式。但是在录像模式，就不可以通过稳定器切换为拍照模式。需要手动在相机上切换为拍照模式。 2、使用USB连接时，需要将镜头上旋到MF档 3、EOS R/RP/R5/R6在拍照模式下不能使用控制录像。否则相机容易出现死机 4、拍摄延时摄影时，佳能相机“图像确认”设置为“关” 5、经测试发现，使用转接环配EF卡口镜头会增加USB跟焦延时
	EOS M6 Mark II	Type-C to Type-C（C02）	√	√	√	×	×	×	×	×	×	√	×	1.0.0	1.02	1、由于相机系统原因，在拍照模式的p a m档，可以在稳定器上切换录像拍照模式。但是在录像模式，就不可以通过稳定器切换为拍照模式。需要手动在相机上切换为拍照模式。 2、使用USB连接时，需要将镜头上旋到MF档 3、拍摄延时摄影时，佳能相机“图像确认”设置为“关”
	EOS M6	Type-C to TRS2.5 (T02)	√	×	×	×	×	×	×	×	√	×	×	1.0.0	1.02	
	EOS 200D II	Type-C to Micro（A03）	√	√	√	×	×	×	×	×	×	√	×	1.0.0	1.04	
	Powershot G7 X Mark III	Type-C to Type-C（C02）	√	√	×	×	×	×	×	×	×	√	×	1.0.1	1.02	1、由于相机系统原因，需要拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照。需要录像时，请将相机拍摄模式切换至录像 2、使用USB跟焦时，需要将镜头上旋到MF档 3、拍摄延时摄影时，佳能相机“图像确认”设置为“关”
相机品牌	相机型号	控制线类型	拍照	录制	拍照/录制切换	感光度(ISO)调节	曝光补偿(EV)调节	白平衡(WB)调节	光圈优先(AV)调节	快门优先(TV)调节	半按快门对焦	电子跟焦	电子变焦	相机固件版本	HUB固件版本	备注
松下	DC-S5GK-K	Type-C to DC2.5mm	√	√	×	×	×	×	×	×	√	×	×	2.00	1.02	由于相机系统原因，需要拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照。需要录像时，请将相机拍摄模式切换至录像。
		Type-C to Type-C（C02）	√	√	×	×	×	×	×	×	×	×	×	2.00	1.02	1、（P A S M档）不需手动切换相机拍摄模式 2、控制在拍照时，相机会自动对焦再拍照
	DMC-GH4GK	Type-C to DC2.5mm	√	√	×	×	×	×	×	×	√	×	×	2.7	1.01	由于相机系统原因，需要拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照。需要录像时，请将相机拍摄模式切换至录像
相机品牌	相机型号	控制线类型	拍照	录制	拍照/录制切换	感光度(ISO)调节	曝光补偿(EV)调节	白平衡(WB)调节	光圈优先(AV)调节	快门优先(TV)调节	半按快门对焦	电子跟焦	电子变焦	相机固件版本	HUB固件版本	备注
富士	X-T20	Type-C to TRS2.5 (T02)	√	√	×	×	×	×	×	×	√	×	×	2.01	1.02	1、需要将“麦克风/遥控快门设置”选择为“遥控”， 具体步骤：进入设置界面，视频设置》麦克风/遥控快门设置》遥控 2、由于相机系统原因，需要拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照。需要录像时，请将相机拍摄模式切换至录像
	X-T30	Type-C to TRS2.5 (T02)	√	√	×	×	×	×	×	×	√	×	×	1.20	1.02	
	X-T100	Type-C to TRS2.5 (T02)	√	×	×	×	×	×	×	×	√	×	×	2.00	1.02	需要将“麦克风/遥控快门设置”选择为“遥控”， 具体步骤：进入设置界面，拍摄设置》动态影像设置》麦克风/遥控快门设置》遥控
	X-T200	Type-C to TRS3.5（T03）未标配	√	√	×	×	×	×	×	×	√	×	×	1.00	1.02	1、需要将“麦克风/遥控快门设置”选择为“遥控”，具体操作：进入设置界面，视频设置》麦克风/遥控快门设置》遥控 2、由于相机系统原因，需要拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照。需要录像时，请将相机拍摄模式切换至录像。
	X-A5	Type-C to TRS2.5 (T02)	√	×	×	×	×	×	×	×	√	×	×	2.00	1.02	需要将“麦克风/遥控快门设置”选择为“遥控”， 具体步骤：进入设置界面，拍摄设置》动态影像设置》麦克风/遥控快门设置》遥控
	X-A7	Type-C to TRS2.5 (T02)	√	×	×	×	×	×	×	×	√	×	×	1.30	1.02	
	X-T3	Type-C to TRS2.5 (T02)	√	√	×	×	×	×	×	×	√	×	×	3.01	1.02	
	X-T4	Type-C to TRS2.5 (T02)	√	√	×	×	×	×	×	×	√	×	×	1.00	1.02	
	X-H1	Type-C to TRS2.5 (T02)	√	√	×	×	×	×	×	×	√	×	×	2.01	1.02	
	X-S10	Type-C to TRS3.5（T03）未标配	√	√	×	×	×	×	×	×	√	×	×	1.00	1.02	1、需要将“麦克风/遥控快门设置”选择为“遥控”，具体操作：进入设置界面，视频设置》麦克风/遥控快门设置》遥控 2、由于相机系统原因，需要拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照。需要录像时，请将相机拍摄模式切换至录像。
相机品牌	相机型号	控制线类型	拍照	录制	拍照/录制切换	感光度(ISO)调节	曝光补偿(EV)调节	白平衡(WB)调节	光圈优先(AV)调节	快门优先(TV)调节	半按快门对焦	电子跟焦	电子变焦	相机固件版本	HUB固件版本	备注
尼康	Z50	Type-C to micro（A03）	√	√	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1.02	1.06	1、开启相机后，需要等待约65秒钟的时间相机才能成功连接 2、由于相机系统原因，需要拍照时，请将相机拍摄模式切换至拍照。需要录像时，请将相机拍摄模式切换至录像。

注意：

1、“√”表示支持该选项，“×”表示不支持该选项，“——”该选项不适用。

2、使用Type-C to Micro (A03)数据线可以 给Sony相机充电. 但不能控制。使用Type-C to Multi可以给控制相机但不能给相机充电。