



AK2000C相机兼容列表(WiFi控制)

Table with columns: 相机品牌, 相机型号, 控制方式, 拍照, 录像, 拍照/录像切换, 感光度 (ISO) 调节, 曝光补偿 (EV) 调节, 白平衡 (WB)调节, 半按快门对焦, 电子对焦 (HyperLink遥控器), 电子变焦 (HyperLink遥控器), 相机固件版本, HUB 固件版本, 备注. Includes models like Sony a9, Canon EOS M50, Panasonic DMC-GH4GK.

注意: 1. “√”表示支持该选项, “×”表示不支持该选项. 2. Hyperlink遥控器为选配件, 需要单独购买.



AK2000C 相机兼容列表(控制线控制)

Table with columns: 相机品牌, 相机型号, 控制方式, 拍照, 录像, 拍照/录像切换, 感光度 (ISO) 调节, 曝光补偿 (EV) 调节, 白平衡 (WB)调节, 半按快门对焦, 电子对焦 (HyperLink遥控器), 电子变焦 (HyperLink遥控器), 相机固件版本, HUB 固件版本, 备注. Includes models like Sony RX100 III, Canon EOS M50, Panasonic DMC-GH4GK, Nikon Z7, and Fujifilm X-T20.

注意: 1. “√”表示支持该选项, “×”表示不支持该选项. 2. 具有Multi接口的Sony相机, 使用Type-C to Multi快线可以线控相机但不能给相机充电, 使用Type-C to Micro (A03) 快线可以给Sony相机充电但不能控制相机. 3. Hyperlink遥控器为选配件, 需要单独购买.