



飞宇蝎子-Mini2相机可控列表(线控)

Table with columns: 相机品牌, 相机型号, 控制线类型, 拍照, 录像, 线控时查看取景器, 快门调节, 光圈调节, 感光度调节, 半按快门对焦, 电子取景, 电子变焦, 相机固件版本, Global 固件版本, 备注. Rows include brands like 索尼, 佳能, 松下, 富士, 尼康.

注: 1. “/”表示支持该选项, “X”表示不支持该选项. 2. 使用Type-C to USB 2.0, Type-C to USB 2.0 mini 连接相机与稳定器时, 稳定器屏幕上的相机连接图标不会亮起. 相机在对焦模式下, 稳定器控制拍照和录像都是长按拍照键.