



### 飞宇蝎子-Mini镜头兼容列表

相机品牌	相机型号	相机尺寸	镜头型号	镜头尺寸	安装方式	横拍调平情况		备注	
						短焦端	长焦端		
索尼	RX100 III (RX100M3) RX100 IV (RX100M4) RX100 V (RX100M5) RX100 VA (RX100M5A) RX100 VI (RX100M6) RX100 VII (RX100M7)	101.6×58.1×41.0mm, 298g	—	—	单机 + 镜头	✓	✓		
	α 6000 α 6100 α 6300 α 6400 α 6500 α 6600	α 6000 120×66.9×45.1mm, 285g α 6100 120×66.9×49.9mm, 396g α 6300 120×66.9×48.8mm, 361g α 6400 120×67×60mm, 359g α 6500 120×66.9×53.3mm, 410g α 6600 120×66.9×59mm, 503g	PZ 16-50mm f/3.5-5.6	Φ64.7*29.9mm, 116g	单机 + 镜头	✓	✓		
			FE28-70mm f/3.5-5.6	Φ72.5mm*83mm, 295g	单机 + 镜头	✓	✓		
			FE 85mm f/1.8	Φ78mm*82mm, 371g	单机 + 镜头	✓	✓		
			E 10-18mm f/4 OSS	Φ70*63.5mm, 225g	单机 + 镜头 搭载单跟焦器	✓ ✓	✓ ✓		
			T* E 24mm f/1.8 ZA	Φ63*65.5mm, 225g	单机 + 镜头	✓	✓	加上ND镜头可以调平	
			Sigma 30mm F1.4 DC DN	Φ64.8*73.3mm, 265g	单机 + 镜头	✓	✓	加上ND镜头可以调平	
			laowa 9mm 2.8	Φ60*53mm, 215g	单机 + 镜头	✓	✓		
E 18-135mm F3.5-5.6	Φ67.2*88mm, 325g	单机 + 镜头	✓	✓	需使用镜头支撑架				
索尼	A7 II (A7M2) A7S II A7R II A7S A7R A7 A7C A7 III	A72 126.9×95.7×59.7mm 556g A7S2 126.9×95.7×60.3mm 584g A7R2 126.9×95.7×60.3mm 582g A7S 126.9×94.4×48.2mm 446g A7R 126.9×94.4×48.2mm 407g A7 126.7×94.4×48.2mm 416g A7C 124×71.1×59.7mm, 509g A7 III 126.9×95.6×73.7mm, 650g	FE 55mm f/1.8 FE 35mm f/2.8 FE28-70mm f/3.5-5.6 FE 28-60mm f/4-5.6 FE 50mm F1.8 Vario-Tessar FE 24-70mm F4 ZA OSS FE PZ 16-35mm F4 G	Φ64*71mm, 281g Φ61.5*36.5mm, 120g Φ72.5*83mm, 295g Φ67mm*45mm, 167g Φ68.6mm*59.5mm, 186g Φ73mm*94.5mm 426g Φ80.5*88.1mm 353g	单机 + 镜头 单机 + 镜头 单机 + 镜头 单机 + 镜头 单机 + 镜头 单机 + 镜头 单机 + 镜头	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	三轴可配平, a711目镜保护套需拆掉, 镜头方向已到临界位置 需拆卸目镜罩; 长焦端重心已到极限位置	
	α5100	109.6×62.8×35.7mm, 283g	PZ 16-50mm f/3.5-5.6	Φ64.7*29.9mm, 116g	单机 + 镜头	✓	✓		
	RX0 /RX0 II	59×40.5×29.8mm, 110g	卡片机	—	单机 + 镜头	✓	✓		
	DSC-HX90	102×58.1×35.5mm, 245g	卡片机	—	单机 + 镜头	✓	✓		
	DSC-WX500	101.6 x 58.1 x 35.5 mm, 236g	卡片机	—	单机 + 镜头	✓	✓		
	ZV-1	105.4×60.0×44.0mm, 294g	卡片机	—	单机 + 镜头	✓	✓		
	ZV-E10	115.0*64.0*45.0mm, 343g	E PZ 16-50/3.5-5.6 OSS	Φ64.7*29.9mm, 116g	单机 + 镜头	✓	✓		
	α7S III	129.0×97.0×81.0mm 699g	FE PZ 16-35mm F4 G	Φ80.5*88.1mm, 353g	单机 + 镜头	✓	✓	需拆卸目镜罩, 需镜头支撑架	
	A7M4	129×97×81mm 699g	FE 50mm f/1.8	Φ68.6mm*59.5mm 186g	单机 + 镜头	✓	✓		
	佳能	M50	116.3×88.1×58.7mm, 387g	EF-M 15-45mm F3.5-6.3 IS	Φ60.9mm*44.5mm 130g	单机 + 镜头	✓	✓	
		EOS M50 Mark II	116.3×88.1×58.7mm, 387g	EF-M 15-45mm F3.5-6.3 IS	Φ60.9mm*44.5mm 130g	单机 + 镜头	✓	✓	
		G7X Mark III	105×60.9×41.4mm, 304g	卡片机	—	单机 + 镜头	✓	✓	
		EOS M6	112×68×44.5mm, 343g	EF-M 15-45mm F3.5-6.3 IS	Φ60.9mm*44.5mm 130g	单机 + 镜头	✓	✓	
		EOS M6 Mark II	119.6×70×49.2mm, 408g	EF-M 15-45mm F3.5-6.3 IS	Φ60.9mm*44.5mm 130g	单机 + 镜头	✓	✓	
EOS 200D/EOS 200D II (250D)		122.4×92.6×69.8mm, 410g	EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM	Φ66.5mm*61.8mm 215g	单机 + 镜头	✓	✓		
EOS RP		132.5×85×70mm, 485g	EF 50mm f/1.4 USM	Φ73.8*50.5mm 290g	单机 + 镜头	✓	✓		
EOS R		135.8×98.3×84.4mm 660g	35mm f/1.8 Macro IS STM	Φ74.4mm*62.8mm 305g	单机 + 镜头	✓	✓		
EOS R6		138.4×97.5×88.4mm 680g	RF50mm F1.8 STM	Φ69.2*40.5mm 160g	单机 + 镜头	✓	✓	需拆卸目镜罩	
EOS R7 EOS R10		R7 132×90.4×91.7mm 612g R10 122.5×87.8×83.4mm 429g	RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM RF35mm F1.8 MACRO IS STM RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM	Φ69*84.5mm 310g Φ74.4*62.8mm 305g Φ69*44.3mm 130g	单机 + 镜头 单机 + 镜头 单机 + 镜头	✓ ✓ ✓	✗ ✓ ✓	需拆卸目镜罩, 长焦横滚轴有刮蹭	
松下	GH4 DC-09GK-K DMC-GH5S	GH4 132.9×93.4×83.9mm, 560g G9 136.9×97.3×91.6mm 658g GH5S 138.5×98.1×87.4mm 660g	M. ZUIKO DIGITAL ED 12mm f/2.00 LEICA DG Vario-Elmarit 12-60 f/2.8-4 Power OIS LEICA DG SUMMILUX 15mm f/1.7 ASPH LEICA DG MACRO 45mm f/2.8 OIS LEICA DG Vario-Elmarit 8-18mm f/2.8-4.0 ASPH LUMIX G X Vario 12-35mm f/2.8 II ASPH POWER OIS (H-HS12035GK II代) M. ZUIKO DIGITAL ED 12mm f/2.0 Lumix G 25mm f/1.7 LUMIX G MACRO 30mm f/2.8 ASPH MEGA OIS H-FS1442A	Φ56mm*43mm 130g Φ68mm*86mm 320g Φ58*36*46mm 115g Φ63mm*62.5mm 225g Φ73.4mm*88mm 315g Φ68mm*74mm 305g Φ56mm*43mm 130g Φ60.8mm*52mm 125g Φ58.8mm*63.5mm 180g Φ56mm*49mm 110g	单机 + 镜头 单机 + 镜头 单机 + 镜头 单机 + 镜头 单机 + 镜头 单机 + 镜头 单机 + 镜头 单机 + 镜头 单机 + 镜头	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
	富士	X-A5 X-A7 X-T30 II	X-A5 116.9×67.7×40.4mm, 361g X-A7 119×67.7×41.1mm, 320g X-T30 II 118×83×47mm, 383g	XC 15-45mm F3.5-5.6 OIS PZ	Φ62.6mm*65.2mm 135g	单机 + 镜头 单机 + 镜头 单机 + 镜头	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	
		X-T20 X-T4	X-T20 118.4×82.8×41.4mm, 333g X-T4 134.6×92.8×63.8mm 607g	XF 18-55mm f/2.8-4 R OIS	Φ65mm*70.4mm 310g	单机 + 镜头 单机 + 镜头	✓ ✓	✓ ✓	
		X-T3 X-T30	X-T3 132.5×92.8×58.8mm, 539g X-T30 118.4×82.8×46.8mm, 383g	XF 16mm F/2.8 R LM WR	Φ60mm*45.4mm 155g	单机 + 镜头 单机 + 镜头	✓ ✓	✓ ✓	
		X-H1	139.8×97.3×85.5mm, 673g	XC 16-50mm f/3.5-5.6 OIS II	Φ118.4*82.8*41.4mm 383g	单机 + 镜头	✓	✓	需要拆掉目镜保护套
		X-T100 X-T200 X-S10	X-T100 121.0 x 83.0 x 47.4mm, 448g X-T200 121×83.7×55.1mm, 370g X-S10 126×85.1×65.4mm 465g	XC 15-45mm F3.5-5.6 OIS PZ	Φ62.6mm*65.2mm 135g	单机 + 镜头 单机 + 镜头 单机 + 镜头	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	
		X-E3	X-E3 121.3×42.7×73.9mm 337g	XF18-55mm F2.8-4 R LM OI	Φ65mm*70.4mm 310g	单机 + 镜头	✓	✓	
		X100V	X100V 128×74.8×53.3mm 478g	套机	—	单机 + 镜头	✓	✓	
		尼康	Z 50 Zfc	Z50 126.5×93.5×60mm 395g Zfc 134.5×93.54×3.5mm 445g	NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR	Φ70mm*32mm 135g	单机 + 镜头 单机 + 镜头	✓ ✓	✓ ✓
Z6 Z6 II Z7 Z7 II	Z6 134×100.5×67.5mm 675g Z6 II 134×100.5×69.5mm 615g Z7 134×100.5×67.5mm 675g Z7 II 134×100.5×67.5mm 705g		尼克尔 Z 28mm f/2.8 尼克尔 Z 微距 50mm f/2.8	Φ71.5mm*43mm 160g Φ74.5mm*66mm 260g	单机 + 镜头 单机 + 镜头	✓ ✓	✓ ✓		
Z5	Z5 134×100.5×69.5mm 675g		尼克尔 Z 微距 50mm f/2.8	Φ74.5mm*66mm 260g	单机 + 镜头	✓	✓		
Z30	Z30 128 x 73.5 x 59.5mm 405g		尼克尔 Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR	Φ70mm*32mm 135g	单机 + 镜头	✓	✓		
SIGMA	FP		适马45mm f/2.8 DG DN	Φ64mm*46.2mm 215g	单机 + 镜头	✓	✓		

注意：  
1、“✓”表示支持该选项，“✗”表示不支持该选项，“—”该选项不适用。

### 实测不能搭载的相机+镜头组合

相机品牌	相机型号	相机尺寸	镜头型号	镜头尺寸	安装方式	横拍调平情况		备注
						短焦端	长焦端	
索尼	A7R4	A7R4 128.9×96.4×77.5mm 665g	索尼FE 24-105mm f/4 G OSS	Φ83.4*113.3mm 663g	单机 + 镜头	✗	✗	机身太大, 机身+镜头太重, 不能搭载
	RX101V (RX10M4)	RX101V 132.5×94×127.4mm 1095g	卡片机	—	单机 + 镜头	✗	✗	镜头较长, 重心不居中, 不能调平
	Alpha 6400	Alpha 6400 120×67×60mm 403g	E PZ 18-105mm f/4.0 G OSS	Φ78mm*110mm 427g	单机 + 镜头	✗	✗	
	FDR-AX60	FDR-AX60 73mm x 80.5mm x 173mm 535g	DV机	—	单机 + 镜头	✗	✗	
	FDR-AX700	FDR-AX700 116×89.5×196.5mm 935g	DV机	—	单机 + 镜头	✗	✗	
佳能	EOS R3	R3 150×142.6×87.2mm 1015g	RF28-70mm F2 L USM	Φ103.8*139.8mm 1430g	单机 + 镜头	✗	✗	机身太大, 机身+镜头太重, 不能搭载
	EOS R5C	EOS R5C 142×101×111mm 680g	RF14-35mm F4 L IS USM	Φ84.1*99.8mm 540g	单机 + 镜头	✗	✗	机身太厚, 无法搭载
	R6	R6 138.4×97.5×88.4mm 680g	35mm f/1.8 Macro IS STM	Φ74.4mm*62.8mm 305g	单机 + 镜头	✗	✗	
			RF 50mm f/1.2L USM	Φ89.8mm*108mm 950g	单机 + 镜头	✗	✗	
EOS R7 EOS R10	R7 132×90.4×91.7mm 612g R10 122.5×87.8×83.4mm 429g	RF 14-35mm f/4 L IS USM	Φ84.1*99.8mm 540g	单机 + 镜头	✗	✗		
尼康	Z9	Z9 149×149.5×90.5mm 1340g	Nikkor Z 24-70mm f/2.8 S	Φ89mm*126mm 805g	单机 + 镜头	✗	✗	机身太大, 太重. 不能搭载
	D850	D850 146×124×78.5mm 1005g	尼康AF-S 尼克尔 24-120mm f/4G ED VR	Φ84mm*103.5mm 710g	单机 + 镜头	✗	✗	机身太大, 太重. 不能搭载
	D7500	D7500 135.5×104×72.5mm 720g	尼康尼克尔 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR	Φ78mm*97mm 490g	单机 + 镜头	✗	✗	机身+镜头太重, 不能搭载
松下	GH6	GH6 138.4*100.3*99.6mm 823g	松下LEICA DG Vario-Elmarit 12-60mm f/2.8-4 Power OIS	Φ68mm*86mm 320g	单机 + 镜头	✗	✗	俯仰轻微不能调平, 横滚稍多不能调平. 横滚电机较热.
	GH5	GH5 138.5×98.1×87.4mm 725g	松下Lumix G X Vario 12-35mm f/2.8 II ASPH POWER OIS (H-HSA12035GK II代)	Φ68mm*74mm 305g	单机 + 镜头	✗	✗	横滚轴无法调平
富士	GFx 100S	GFx 100S 150×104.2×87.2mm 900g	GF 32-64mm f/4R LM WR	Φ92.6*145.5mm 875g	单机 + 镜头	✗	✗	
	X-Pro 3	X-Pro 3 140.5×82.8×46.1mm 497g	XF16mmF1.4 R WR	Φ73.4mm*73.0mm 375g	单机 + 镜头	✗	✗	显示屏向下翻转时会碰到横滚电机
	X-H2S	X-H2S 136.3×92.9×84.6mm 660g	XF90mmF2 R LM WR	Φ75.0mm*105mm 540g	单机 + 镜头	✗	✗	