


Feiyu Pocket 2S 防水壳

使用说明


V 1.0

型号: Feiyu-WCP2S



1. 概览

- [1] 防水罩
- [2] 锁紧环
- [3] GoPro 转接头*
- [4] 电源开关键
- [5] 转接头螺纹孔
- [6] 1/4英寸螺纹孔
- [7] 回中键
- [8] 快门键



*转接头[3]可手动拆卸安装到螺纹孔[5]位置

2. 检测

首次使用或闲置过长时，请先进行防水检测。


未装入机器的情况下，套上防水罩，拧紧锁紧环，置入深约30cm的水中至少10分钟，观察有无渗水。如有渗水请检查安装是否异常或防水壳有无破损。

3. 安装

(1) 选择潜水模式：开启Feiyu Pocket 2S，在主页向下滑选择“潜水模式”^{*}，根据提示，选择“关机”设备将立即关机，选择“稍后”设备暂不关机，请稍后手动关机。



(2) 置入相机：在潜水模式下，将Feiyu Pocket 2S**关机后**置入防水壳。




(3)卡入固定支架：将Feiyu Pocket 2S 底座卡入固定支架。



(4)安装防水罩：将紧锁环套入防水罩，卡入防水壳手柄卡口，**拧紧锁紧环**。

用手晃动防水罩，检查是否有虚位，如有，请再次拧紧锁紧环。




*潜水模式介绍


潜水模式是配套使用防水壳时的工作模式。

禁用：摇杆/ 翻转/跟随模式设置/延时摄影/全景模式


4. 操作 请确保锁紧环处于锁紧状态



长按：开/关机
单击：切换拍摄模式



双击：回中



单击：拍照/录像

参数

产品名称	Feiyu Pocket 2S 防水壳
产品型号	Feiyu-WCP2S
产品重量	405g
防水等级	IPX8
潜水深度	40米
适配机型	Feiyu Pocket 2S 口袋云台相机

免责声明

感谢您选用本产品。本文所提及的内容关系到您的安全、合法权益及责任，请务必认真阅读，以及按照指导正确设置和使用本产品。不按照本文的说明和注意事项来操作，可能会给您和周围人带来伤害，损坏本产品或周围产品。禁止任何用户的任何非法用途。用户将为购买和使用产品的一切行为负责。对于本产品，本公司不承担终端客户对本产品所有调试和使用当中的风险和责任(包括直接或间接或者第三方的损失)。

我公司对于任何从非正常渠道获得或不明用途的产品，将不予任何服务。

说明书内容如有更新，恕不另行通知。
如对本内容有任何疑问或建议，可通过以下方式联系我们。

制造商: 桂林飞宇科技股份有限公司
网址: www.feiyu-tech.com
电话: 400-990-6118 (仅供大陆地区拨打)
邮箱: support@feiyu-tech.com

*本产品不含口袋云台相机