文档更新时间：2023年10月25日　文档版本：1.0.0

飞宇蝎子2镜头兼容列表

相机品牌	相机型号	相机尺寸	镜头型号	镜头尺寸	安装方式	横拍安装调平情况		竖拍安装调平情况		备注
						短焦端	长焦端	短焦端	长焦端	
索尼	α1 α9 α9 II α7 III (A7M3) α7R α7R III α7S α7S II α7S III α7R II α7 II (A7M2)	α1 128.9×96.9×80.8mm 652g α9 126.9×95.6×63.0mm 588g α9 II 128.9× 96.4×77.5mm 678g α7M3 126.9×95.6×73.7mm 565g α7R 126.9×94.4×48.2mm 407g α7R III 126.9×95.6×62.7mm 572g α7S 126.9×94.4×48.2mm 446g α7S II 126.9×95.7×60.3mm 584g α7S III 128.9 x 96.9 x 80.8mm 614g α7R2 126.9×95.7×60.3mm 582g α7M2 126.9×95.7×59.7mm 556g	E 10－18mm F4 OSS	Φ70mm*63.5mm 225g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			FE 12-24mm F4 G	Φ87mm*117mm 565g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	
			FE 16-35mm F2.8 GM	Φ89mm*122mm 680g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	
			FE16-35mm f/4 ZA OSS	Φ78mm*99mm 518g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	
			FE 24-70 F2.8 GM	Φ87.6mm*136mm 886g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	×	×	×	×	
			Zeiss E 16-70 F4 OSS	Φ66.6mm*75mm 308g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			E PZ 18－105mm F4 G OSS	Φ78mm*110mm 427g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	
			E PZ 18－200mm F3.5－6.3 OSS LE	Φ93.2mm*99mm 649g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	横装需要增高块
			FE 4/24-105 G OSS	Φ83.4mm*113.3 mm 663g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	
			FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS	Φ72.5mm*83mm 295g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	
			FE 28mm F2	Φ64mm*60mm 200g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			Zeiss FE 35mm F2.8 ZA	Φ61.5mm*36.5mm 120g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			Sigma 30mm f/1.4 DC DN	Φ64.8mm*73.3mm 265g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			Sigma 35mm f1.4 DG HSM Art	Φ77mm*94mm 665g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	
			FE 55mm F1.8	Φ64mm*71mm 281g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			FE 50mm F2.8 MACRO	Φ71mm*71mm 236g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	
			FE 85mm F1.4 GM	Φ89.5mm*107.5mm 820g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	
			Vario-Tessar FE 24-70mm F4 ZA OSS	Φ73mm*94.5mm 426g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	
			FE PZ 16-35mm F4 G	Φ80.5mm*88.1mm 353g	单机 + 镜头	√	√	√	√	横装需增高块；竖装需镜头支撑架
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	横装需增高块
	FX3	FX3 77.8×129.7×84.5mm 640g	TAMRON 28-75mm f/2.8 Di III RXD (A036)	Φ117.6mm*75.8mm 550g	单机 + 镜头	√	√	√	√	需要安装增高块、镜头支架
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	横拍需要安装增高块、镜头支架
	α7 IV (A7M4)	α7M4 129.0×97.0×81.0mm 699g	FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS	Φ119mm*81mm 780g	单机 + 镜头	√	√	√	√	需要安装增高块
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	横装需要安装增高块。
			FE 50mm f/1.8	Φ68.6mm*59.5mm 186g	单机+镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
	A7R4 A7RM4A	A7R4 128.9×96.4×77.5mm 665g A7RM4A 128.9×96.4×77.5mm 580g	FE 24-105mm f/4 G OSS	Φ83.4mm*113.3mm 663g	单机 + 镜头	√	√	√	√	需要增高块和镜头支撑架；
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	横装需要增高块和镜头支撑架；
			samyang 1.5/35mm	Φ77mm*137.5mm 720g	单机+镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	横装需使用增高块
	A7RV (A7RM5)	A7R5 131.3×96.9×82.4mm 723g	Sigma 20mm f 1.4 DG HSM Art索尼口	90.7mm*129.8mm 950g	单机+镜头	√	√	√	√	需要加增高块和镜头支撑架
					搭载单跟焦器	×	×	×	×	
	A7C	A7C 124×71.1×59.7mm 509g	FE 28-60mm f/4-5.6	Φ67mm*45mm 167g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	横拍需使用增高块
	A7CII	A7CII 124×71.1×63.4mm 514g	FE 4-5.6/28-60	Φ67mm*45mm 167g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	横拍需使用增高块
	RX10 III (RX10M3) RX10 IV (RX10M4)	RX10M3 132.5×94×127.4mm 1095g RX10M4 132.5×94×127.4mm 1095g	——	——	单机 + 镜头	√	√	√	√	横拍需使用增高块，镜头支撑架， 无需拆目镜罩； 竖拍需镜头支撑架
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	

相机品牌	相机型号	相机尺寸	镜头型号	镜头尺寸	安装方式	横拍安装调平情况		竖拍安装调平情况		备注
						短焦端	长焦端	短焦端	长焦端	
索尼	α5100 α6000 α6100 α6300 α6400 α6500 α6600	α5100 109.6×62.8×35.7 224g α6000 120×66.9×45.1mm,285g α6100 120×66.9×49.9mm,396g α6300 120×66.9×48.8mm,361g α6400 120×67×60mm,359g α6500 120×66.9×53.3mm,410g α6600 120×66.9×59mm,503g	E 10－18mm F4 OSS	Φ70mm*63.5mm 225g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	
			FE 12-24mm F4 G	Φ87mm*117mm 565g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	
			FE 16-35mm F2.8 GM	Φ89mm*122mm 680g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	
			FE16-35mm f/4 ZA OSS	Φ78mm*99mm 518g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	
			FE 24-70 F2.8 GM	Φ87.6mm*136mm 886g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	
			Vario-Tessar FE 24-70mm F4 ZA OSS	Φ73mm*94.5mm 426g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	
			Zeiss E 16-70 F4 OSS	Φ66.6mm*75mm 308g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			E PZ 18－105mm F4 G OSS	Φ78mm*110mm 427g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	
			E PZ 18－200mm F3.5－6.3 OSS LE	Φ93.2mm*99mm 649g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	需使用增高块
			FE 4/24-105 G OSS	Φ83.4mm*113.3 mm 663g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	
			FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS	Φ72.5mm*83mm 295g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	
			FE 28mm F2	Φ64mm*60mm 200g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			Zeiss FE 35mm F2.8 ZA	Φ61.5mm*36.5mm 120g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			Sigma 30mm f/1.4 DC DN	Φ64.8mm*73.3mm 265g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			Sigma 35mm f1.4 DG HSM Art	Φ77mm*94mm 665g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	
			FE 55mm F1.8	Φ64mm*71mm 281g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			FE 50mm F2.8 MACRO	Φ71mm*71mm 236g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	
			FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS	Φ72.5mm*83mm 295g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	
			FE 85mm F1.4 GM	Φ89.5mm*107.5mm 820g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	
			E 18-135mm F3.5-5.6 OSS	Φ67.2mm*88mm 325g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	需加增高块
			E PZ 16-50mm f/3.5-5.6 OSS	Φ64.7mm*29.9mm 116g	单机+镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	需加增高块
	RX100 III (RX100M3) RX100 IV (RX100M4) RX100 V (RX100M5) RX100M5A RX100 VI (RX100M6) RX100 VII (RX100M7)	RX100 III 101.6 x 58.1 x 41.0 mm 290g RX100 IV 101.6×58.1×41.0 mm 298g RX100 V 101.6×58.1×41.0mm 299g RX100M5A 101.6 x 58.1 x 41.0 mm 299g RX100 VI 101.6×58.1×42.8mm 301g RX100 VII 101.6×58.0×42.8mm 302g	——	——	单机	√	√	√	√	
	ZV-1	ZV-1 105.5×60×43.5mm 294g	——	——	单机	√	√	√	√	
	FDR-AX60	FDR-AX60 73mm x 80.5mm x 173mm 535g	——	——	DV机	√	√	×	×	
	ZV-E10	ZV-E10 115*64*45mm 343g	E PZ 16-50/3.5-5.6 OSS	Φ64.7mm*29.9mm 116g	单机+镜头	√	√	√	√	需加增高块
	DSC-WX500	DSC-WX500 101.6 x 58.1 x 35.5 mm 236g	——	——	单机	√	√	√	√	
	DSC-HX90	DSC-HX90 102.0 x 58.1 x 35.5 mm 245g	——	——	单机	√	√	√	√	
	FDR-AX700	FDR-AX700 116×89.5×196.5mm 935g	——	——	DV机	√	√	×	×	

相机品牌	相机型号	相机尺寸	镜头型号	镜头尺寸	安装方式	横拍调平情况		竖拍安装调平情况		备注
						短焦端	长焦端	短焦端	长焦端	
松下	DC-GH5SGK-K DC-GH5 DC-G9GK-K DMC-GH4GK	GH5S 138.5×98.1×87.4mm 660g GH5 138.5×98.1×87.4mm 725g G9 136.9×97.3×91.6mm 658g GH4 93.4×83.9×132.9mm 560g	LEICA DG SUMMILUX 15mm f/1.7 ASPH	Φ58mm*36mm*46mm 115.00g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			LEICA DG SUMMILUX 25mm f/1.4 ASPH	Φ77.7mm*75mm 510g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	
			LEICA DG MACRO 45mm f/2.8 OIS	Φ63mm*62.5mm 225g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			LEICA DG Vario-Elmarit 8-18mm f/2.8-4.0 ASPH	Φ73.4mm*88mm 315g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	
			LEICA DG Vario-Elmarit 12-60 f/2.8-4 Power OIS	Φ68mm*86mm 320g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	
			LUMIX G X Vario 12-35mm f/2.8 II ASPH POWER OIS (H-HS12035GK 1代)	Φ68mm*74mm 305g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	横装需要增高块
			M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm f/2.0	Φ56mm*43mm 130g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			LUMIX G 14-140mm f/4-5.8 OIS	Φ70mm*84mm 460g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	
			OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL 12-40mm	Φ70*84mm 382g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	
	S5	S5 132.6×97.1×81.9mm 714g	LUMIX S 24-105mm F4	Φ84mm*118mm 680g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	
	GH6	GH6 138.4*100.3*99.6mm 823g	LEICA DG Vario-Elmarit 12-60mm f/2.8-4 Power OIS	Φ68mm*86mm 320g	单机 + 镜头	√	√	√	√	需使用镜头支撑架
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	
	S5II	S5II 102.3×134.3×90.1mm 740g	Lumix S 20-60mm f/3.5-5.6	Φ77.4×87.2mm 350g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	横装需要增高块

相机品牌	相机型号	相机尺寸	镜头型号	镜头尺寸	安装方式	横拍安装调平情况		竖拍安装调平情况		备注
						短焦端	长焦端	短焦端	长焦端	
尼康	Z6 Z6II Z7 Z7II	Z6 134×100.5×67.5mm 675g Z6II 134×100.5×69.5mm 615g Z7 134×100.5×67.5mm 675g Z7II 134×100.5×67.5mm 705g	NIKKOR Z 35mm f/1.8	Φ73mm*86mm 370g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	
			18-140mm f/3.5-5.6G ED VR	Φ78mm*97mm 490g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	横装需要增高块
			NIKKOR Z 50mm f/1.8 S	Φ76mm*86.5mm 415g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	
			NIKKOR Z 24-70mm f/4 S	Φ77.5mm*88.5mm 500g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	
			NIKKOR Z 14-30mm f/4 S	Φ85mm*89mm 485g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	
			NIKKOR Z 28mm f/2.8	Φ71.5mm*43mm 160g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	需加增高块
			NIKKOR Z 微距 50mm f/2.8	Φ74.5mm*66mm 260g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	横装需使用增高块。
	Z 50	Z50 126.5×93.5×60mm 395g	NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR	Φ70mm*32mm 135g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
	Zfc	Zfc 134.5×93.54×3.5mm 445g	NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR	Φ70mm*32mm 135g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
	D7500	D7500 135.5×104×72.5mm 720g	尼康尼克尔 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR	Φ78mm*97mm 490g	单机 + 镜头	√	√	√	√	长焦需加镜头支撑架
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	横装长焦需加镜头支撑架
	D850	D850 146×124×78.5mm 1005g	尼康AF-S 尼克尔 24-120mm f/4G ED VR	Φ84mm*103.5mm 710g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	
	Z5	Z5 134×100.5×69.5mm 675g	尼克尔 Z 微距 50mm f/2.8	Φ74.5mm*66mm 260g	单机+镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	横装需加增高块
	Z30	Z30 128 x 73.5 x 59.5mm 405g	尼克尔 Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR	Φ70mm*32mm 135g	单机+镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	需加增高块
	Z8	Z8 144×118.5×83mm 910g	尼克尔 Z 28-75mm f2.8	Φ75mm*120.5mm 565g	单机+镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	

相机品牌	相机型号	相机尺寸	镜头型号	镜头尺寸	安装方式	横拍安装调平情况		竖拍安装调平情况		备注
						短焦端	长焦端	短焦端	长焦端	
佳能	EOS R EOS RP EOS R6	EOS R 135.8×98.3×84.4mm 660g EOS RP 132.5×85×70mm 485g EOS R6 138.4×97.5×88.4mm 598g	RF 35mm F1.8 MACRO IS STM	Φ74.4mm*62.8mm 305g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	
			EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS	Φ78.6mm*102mm 595g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	横装需要增高块
			EF 50mm f/1.4 DG HSM Art	Φ85mm*100mm 815g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	
			EF 17-40mm f/4L USM	Φ83.5mm*96.8mm 475g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	
			RF 50mm F1.2L USM	Φ89.8mm*108mm 950g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	
			RF 28-70mm F2L USM	Φ103.8mm*139.8mm 1430g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	×	×	×	×	
			EF 24-105mm F4L IS USM	Φ83.5mm*107.3mm 670g	单机 + 镜头	√	√	√	√	需要镜头转接环
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	
			RF 15-35mm F2.8 L IS USM	Φ88.5mm*126.8mm 840g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	
			RF50mm F1.8 STM	Φ69.2mm*40.5mm 160g	单机+镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM	Φ69mm×44.3mm 130g	单机+镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			RF 85mm F2 MACRO IS STM	Φ78mm×90.5mm 500g	单机+镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	
	EOS 80D	EOS 80D 139×105.2×78.5mm 730g	EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS	Φ78.6mm*102mm 595g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	
	EOS 6D Mark II	6D Mark II 144×110.5×74.8mm 765g	EF 24-70mm f/4L IS USM	Φ83.4mm*93mm 600g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	
			EF 85MM F/1.2L II USM	Φ84.0mm*91.0mm 1025g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	
	EOS 6D	EOS 6D 144.5×110.5×71.2mm 750g	16-35mm f/2.8L II USM	Φ88.5mm*111.6mm 635g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	
			EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS	Φ78.6mm*102mm 595g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	需要加增高块
			EF 24-105mm f/4L IS USM	Φ83.5mm*107mm 670g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	需要加增高块
	EOS 200D II (250D)	EOS 200D II 122.4×92.6×69.8mm 456g	EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM	Φ66.5mm*61.8mm 215g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	需要加增高块
	EOS 5D Mark IV	5D Mark IV 150.7×116.4×75.9mm 890g	EF 24-105mm f/4L IS USM	Φ83.5mm*107mm 670g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	
			EF 24-70mm f/2.8L USM	Φ83.2mm*123.5mm 950g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	×	×	×	×	
	EOS 5D Mark III EOS 5DS R	5D MarkIII 152×116.4×76.4mm 950g 5DS R 152×116.4×76.4mm 930g	EF 24-105mm f/4L IS USM	Φ83.5mm*107mm 670g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	
			EF 24-105 mm f/4L IS II USM	Φ88.5mm *127.5mm 795g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	
			EF 24-70mm f/2.8L II USM	Φ88.5mm*113mm 805g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	
			16-35mm f/2.8L II USM	Φ88.5mm*111.6mm 635g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	
	EOS 70D	EOS 70D 139×104.3×78.5mm 755g	16-35mm f/2.8L II USM	Φ88.5mm*111.6mm 635g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	
	EOS 77D	EOS 77D 131×99.9×76.2mm 540g	EF 24-70mm f/4L IS USM	Φ83.4mm*93mm 600g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	
	EOS M50 EOS M50 Mark II	M50 116.3×88.1×58.7mm 390g M50 Mark II 116.3×88.1×58.7mm 387g	EF-M 15-45mm F3.5-6.3 IS	Φ60.9mm*44.5mm 130g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
	PowerShot G7 X Mark III	G7 X Mark III 105.0×60.9×41.4mm 304g	——	——	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
	EOS 850D	EOS 850D 131×102.6×76.2mm 515g	EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM	Φ66.5mm*61.8mm 215g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
	EOS 90D	EOS 90D 140.7×104.8×76.8mm 701g	EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM	Φ77.4mm*96mm 515g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	
	EOS R5C EOS R5	EOS R5C 142×101×111mm 680g EOS R5 138.5×97.5×88mm 738g	RF14-35mm F4 L IS USM	Φ84.1mm×99.8mm 540g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	横拍需使用增高块，镜头支撑架
	EOS M6 Mark II	EOS M6 Mark II 119.6×70×49.2mm 408g	EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM	Φ60.9mm*44.5mm 130g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	横装需要增高块
	EOS R7	EOS R7 132×90.4×91.7mm 612g	RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM	Φ69mm*84.5mm 310g	单机+镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			RF35mm F1.8 MACRO IS STM	Φ74.4mm*62.8mm 305g	单机+镜头	√	√	√	√	需使用增高块
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	横装需使用增高块。
			RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM	Φ69mm*44.3mm 130g	单机+镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			RF 14-35mm f/4 L IS USM	Φ84.1mm*99.8mm 540g	单机+镜头	√	√	√	√	横装需增高块
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	横装需增高块
	EOS R10	EOS R10 122.5×87.8×83.4mm 429g	RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM	Φ69mm*84.5mm 310g	单机+镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			RF35mm F1.8 MACRO IS STM	Φ74.4mm*62.8mm 305g	单机+镜头	√	√	√	√	横装需加增高块
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	横装需使用增高块。
			RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM	Φ69mm*44.3mm 130g	单机+镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
			RF 14-35mm f/4 L IS USM	Φ84.1mm*99.8mm 540g	单机+镜头	√	√	√	√	横装需增高块
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	横装需使用增高块。
			RF 85mm F2 MACRO IS STM	Φ78mm×90.5mm 500g	单机+镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	
			RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM	Φ69mm×44.3mm 130g	单机+镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	
	EOS R8	EOS R8 132.5×86.1×70mm 461g	RF24-50mm F4.5-6.3 IS STM	Φ69.6mm*58mm 210g	单机+镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	横装需增高块
	EOS R50	EOS R50 116.3×85.5×68.8mm 376g	RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM	Φ69mm*44.3mm 130g	单机+镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	横装需增高块
	EOS R6 Mark II	EOS R6 Mark II 138.4×98.4×88.4mm 670g	RF24mm F1.8 MACRO IS STM	Φ74.4×63.1mm 270g	单机+镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	

相机品牌	相机型号	相机尺寸	镜头型号	镜头尺寸	安装方式	横拍调平情况		竖拍安装调平情况		备注
						短焦端	长焦端	短焦端	长焦端	
富士	X-T2 X-T3 X-T4	X-T2 133×92×49mm 457g X-T3 132.5×92.8×58.8mm 539g X-T4 134.6×92.8×63.8mm 607g	XF 16mm 1:1.4 R WR	Φ73mm*73mm 375g	单机 + 镜头	√	√	——	——	
					搭载单跟焦器	√	√	——	——	
			XF 23mm 1:1.4 R	Φ72mm*63mm 300g	单机 + 镜头	√	√	——	——	
					搭载单跟焦器	√	√	——	——	
			XF 35mm 1:1.4	Φ65mm*54.9mm 187g	单机 + 镜头	√	√	——	——	
					搭载单跟焦器	√	√	——	——	
			XF 10-24mm f/4.0 R OIS	Φ78mm*87mm 410g	单机 + 镜头	√	√	——	——	
					搭载单跟焦器	√	√	——	——	
			XF 16-55mm 1：2.8 R LM WR	Φ83.3mm*106.0mm 655g	单机 + 镜头	√	√	——	——	
					搭载单跟焦器	√	√	——	——	
			XF 18-55mm 1:2.8-4 R OIS	Φ65mm*70.4mm 310g	单机 + 镜头	√	√	——	——	
					搭载单跟焦器	√	√	——	——	
			XF 18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR	Φ76mm*98mm 490g	单机 + 镜头	√	√	——	——	
					搭载单跟焦器	√	√	——	——	
	X-H1	X-H1 139.8×97.3×85.5mm 673g	XF 16mm 1:1.4 R WR	Φ73mm*73mm 375g	单机 + 镜头	√	√	——	——	
					搭载单跟焦器	√	√	——	——	
			XF 23mm 1:1.4 R	Φ72mm*63mm 300g	单机 + 镜头	√	√	——	——	
					搭载单跟焦器	√	√	——	——	
			XF 35mm 1:1.4	Φ65mm*54.9mm 187g	单机 + 镜头	√	√	——	——	
					搭载单跟焦器	√	√	——	——	
			XF 10-24mm f/4.0 R OIS	Φ78mm*87mm 410g	单机 + 镜头	√	√	——	——	
					搭载单跟焦器	√	√	——	——	
			XF 16-55mm 1：2.8 R LM WR	Φ83.3mm*106.0mm 655g	单机 + 镜头	√	√	——	——	
					搭载单跟焦器	√	√	——	——	
			XF 18-55mm 1:2.8-4 R OIS	Φ65mm*70.4mm 310g	单机 + 镜头	√	√	——	——	
					搭载单跟焦器	√	√	——	——	
			XF 18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR	Φ76mm*98mm 490g	单机 + 镜头	√	√	——	——	
					搭载单跟焦器	√	√	——	——	
	X-S10	X-S10 126×85.1×65.4mm 465g	XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ	Φ62.6mm*65.2mm 135g	单机+镜头	√	√	——	——	横拍需使用增高块
					搭载单跟焦器	√	√	——	——	
	X-A5 X-A7	X-A5 116.9×67.7×40.4mm 361g X-A7 119×67.7×41.1mm 320g	XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ	Φ62.6mm*65.2mm 135g	单机+镜头	√	√	——	——	横拍需使用增高块
	X-T30 II	X-T30 II 118×83×47mm 383g	XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ	Φ62.6mm*65.2mm 135g	单机+镜头	√	√	——	——	
					搭载单跟焦器	√	√	——	——	横拍需要增高块
	X-E3	X-E3 121.3×42.7×73.9mm 337g	XF18-55mm F2.8-4 R LM OI	Φ65mm*70.4mm 310g	单机+镜头	√	√	——	——	
					搭载单跟焦器	√	√	——	——	
	X100V	X100V 128×74.8×53.3mm 478g	套机	——	单机+镜头	√	√	——	——	
					搭载单跟焦器	×	×	×	×	
	GFX 100S	GFX 100S 150×104.2×87.2mm 900g	GF 32-64mm f/4R LM WR	Φ92.6mm*145.5mm 875g	单机+镜头	√	√	——	——	横装需加增高块
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	横装需加增高块
	X-T20 X-T30 X-T100 X-T200	X-T20 118.4×82.8×41.4mm 383g X-T30 118.4×82.8×46.8mm 383g X-T100 121.0×83.0×47.4mm 448g X-T200 121.0×83.7×55.1mm 370g	XF 16mm 1:1.4 R WR	Φ73mm*73mm 375g	单机 + 镜头	√	√	——	——	
					搭载单跟焦器	√	√	——	——	
			XF 23mm 1:1.4 R	Φ72mm*63mm 300g	单机 + 镜头	√	√	——	——	
					搭载单跟焦器	√	√	——	——	
			XF 35mm 1:1.4	Φ65mm*54.9mm 187g	单机 + 镜头	√	√	——	——	
					搭载单跟焦器	√	√	——	——	
			XF 10-24mm f/4.0 R OIS	Φ78mm*87mm 410g	单机 + 镜头	√	√	——	——	
					搭载单跟焦器	√	√	——	——	
			XC 16-50mm f/3.5-5.6 OIS	Φ62.6mm*65.2mm 195g	单机 + 镜头	√	√	——	——	
					搭载单跟焦器	√	√	——	——	
			XF 16-55mm 1：2.8 R LM WR	Φ83.3mm*106.0mm 655g	单机 + 镜头	√	√	——	——	
					搭载单跟焦器	√	√	——	——	
			XF 18-55mm 1:2.8-4 R OIS	Φ65mm*70.4mm 310g	单机 + 镜头	√	√	——	——	
					搭载单跟焦器	√	√	——	——	
			XF 18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR	Φ76mm*98mm 490g	单机 + 镜头	√	√	——	——	
					搭载单跟焦器	√	√	——	——	
			XC 15-45mm 1:3.5-5.6 OIS PZ	Φ62.6mm*65.2mm 135g	单机 + 镜头	√	√	——	——	
					搭载单跟焦器	√	√	——	——	需使用增高块
	X-H2S	X-H2S 136.3×92.9×84.6mm 660g	XF90mmF2 R LM WR	Φ75.0mm*105mm 540g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	横装需使用增高块
	X-H2	X-H2 136.3×92.9×84.6mm 660g	XF 16mm f/1.4R WR	Φ73.4mm*73.0mm 375g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	横装需使用增高块
	X-T5	X-T5 129.5×91×63.8mm 557g	XF 8-16mm f/2.8 R LM WR	Φ88*121.5mm 808g	单机 + 镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	×	×	需使用增高块

相机品牌	相机型号	相机尺寸	镜头型号	镜头尺寸	安装方式	横拍调平情况		竖拍安装调平情况		备注
						短焦端	长焦端	短焦端	长焦端	
SIGMA	FP	FP 112.6×69.9×45.3mm 422g	适马45mm f/2.8 DG DN	Φ64mm*46.2mm 215g	单机+镜头	√	√	√	√	
					搭载单跟焦器	√	√	√	√	需加增高块

注意：
1、"√"表示支持该选项，"×"表示不支持该选项，—为未实测。